

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK

Heavy-Gauge Body & Long-Life Spring Provide Durability & Reliable Feeding

Mini 14® magazines with heavy-duty springs for stable loading, reliable following, and a long life. Formed, high-lubricity, black-polymer follower helps improve feeding. 10-round capacity in nickel or black powder coat to match your Mini-14®. Provides corrosion resistance and lubricity. Black polymer, shock-absorbing bottom adds stability and strength.



Attributes

- Name: JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK
- Manufacturer: JOHN MASEN
- Product no.: 560000006
- Mfr. No.:
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 223 Remington,5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MINI14 10RD MAGAZIN SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER MINI14 10RD](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI14 10RD](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU RUGER MINI14 10RD](#)
- [Suomi: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER MINI14 10RD MAGAZIN

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER MINI14 10RD MAGAZIN entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich durch, bevor du es verwendest, um dich mit wichtigen Sicherheitsinformationen vertraut zu machen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jedes Magazin immer so, als ob es geladen ist.
- Bewahre Magazine an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig dein Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Modifiziere oder verändere das Magazin in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen und Magazinen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 10 Schuss.
- Verwende nur .223 Remington oder 5.56 mm NATO Patronen.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder korrodierter Munition.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du lädst oder entlädst.
- Versuche nicht, das Magazin zu laden, während es in der Feuerwaffe eingesetzt ist.
- Halte deine Finger immer vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Wenn du während der Verwendung des Magazins auf ein Problem stößt, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe ungeladen ist, bevor du versuchst, das Magazin einzusetzen.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest hinein, bis du ein hörbares Klicken hörst, das anzeigt, dass es sicher verriegelt ist.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die Patronen nacheinander in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Zwingt keine Patronen in das Magazin; sie sollten leicht hineingleiten.
- Überprüfe nach dem Laden, dass das Magazin korrekt in der Feuerwaffe sitzt.

3. Entladen des Magazins:

- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe, indem du den Magazinfreigabeknopf drückst.
- Halte das Magazin über einem sicheren Bereich und drücke den Follower nach unten, um die Patronen freizugeben.
- Entsorge nicht verwendete Patronen sicher und gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für FeuerwaffenZubehör.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es verantwortungsbewusst.
- Recycle Materialien, wo es möglich ist, und stelle sicher, dass alle gefährlichen Komponenten gemäß den lokalen Abfallmanagementrichtlinien behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Produktinformationen oder Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen Kontaktpunkt in der EU.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER MINI14 10RD MAGAZIN zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung in allen Aspekten der Nutzung von Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this manual thoroughly before use to familiarize yourself with important safety information.

General Safety Guidelines

- Always treat every magazine as if it is loaded.
- Store magazines in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for any signs of wear or damage.
- Always use the magazine with compatible firearms only.
- Do not modify or alter the magazine in any way.
- Ensure that you are in a safe environment when loading or unloading the magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds.
- Use only .223 Remington or 5.56 mm NATO cartridges.
- Avoid using damaged or corroded ammunition.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Do not attempt to load the magazine while it is inserted in the firearm.
- Always keep your fingers away from the trigger until you are ready to fire.
- If you experience a malfunction while using the magazine, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to insert the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until you hear an audible click, indicating it is securely locked.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upward.
- Insert cartridges into the magazine one at a time, ensuring they are seated properly.
- Do not force cartridges into the magazine; they should slide in easily.
- Once loaded, check that the magazine is seated correctly in the firearm.

3. Unloading the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm by pressing the magazine release button.
- Hold the magazine over a safe area and press the follower down to release the cartridges.
- Dispose of any unused cartridges safely and in accordance with local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine according to local regulations for firearm accessories.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.
- Recycle materials where applicable, ensuring that any hazardous components are handled according to local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product information, or support, please reach out to the designated contact point in the EU.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER MINI14 10RD

Introducción

Gracias por elegir el cargador RUGER MINI14 10RD. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo para familiarizarte con la información de seguridad importante.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada cargador como si estuviera cargado.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu cargador en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza siempre el cargador solo con armas de fuego compatibles.
- No modifiques ni alteres el cargador de ninguna manera.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al cargar o descargar el cargador.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la propiedad y uso de armas de fuego y cargadores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad del cargador de 10 disparos.
- Utiliza solo cartuchos .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Evita usar munición dañada o corroída.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar.
- No intentes cargar el cargador mientras esté insertado en el arma de fuego.
- Mantén siempre tus dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Si experimentas un mal funcionamiento mientras usas el cargador, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar insertar el cargador.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Empuja el cargador firmemente en su lugar hasta escuchar un clic audible, indicando que está bloqueado de forma segura.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta los cartuchos en el cargador uno a la vez, asegurándote de que estén bien asentados.
- No fuerces los cartuchos en el cargador; deben deslizarse fácilmente.
- Una vez cargado, verifica que el cargador esté colocado correctamente en el arma de fuego.

3. Descargando el Cargador:

- Retira el cargador del arma de fuego presionando el botón de liberación del cargador.
- Sostén el cargador sobre un área segura y presiona el seguidor hacia abajo para liberar los cartuchos.
- Desecha cualquier cartucho no utilizado de forma segura y de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales para accesorios de armas de fuego.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. Deséchalo de manera responsable.
- Recicla los materiales donde sea aplicable, asegurándote de que cualquier componente peligroso se maneje de acuerdo con las pautas locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, información del producto o soporte, por favor, comunícate con el punto de contacto designado en la UE.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tu cargador RUGER MINI14 10RD. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad en todos los aspectos del uso de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI14 10RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI14 10RD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per familiarizzare con le informazioni di sicurezza importanti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni caricatore come se fosse carico.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il caricatore solo con armi da fuoco compatibili.
- Non modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando carichi o scarichi il caricatore.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso di armi da fuoco e caricatori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità del caricatore di 10 colpi.
- Utilizza solo cartucce .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o corrose.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Non tentare di caricare il caricatore mentre è inserito nell'arma da fuoco.
- Tieni sempre le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Se si verifica un malfunzionamento durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di inserire il caricatore.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire un clic udibile, indicando che è bloccato in modo sicuro.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci le cartucce nel caricatore una alla volta, assicurandoti che siano inserite correttamente.
- Non forzare le cartucce nel caricatore; dovrebbero scivolare facilmente.
- Una volta caricato, verifica che il caricatore sia inserito correttamente nell'arma.

3. Scaricamento del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma premendo il pulsante di rilascio del caricatore.
- Tieni il caricatore sopra un'area sicura e premi il follower verso il basso per rilasciare le cartucce.
- Smaltisci in modo sicuro eventuali cartucce non utilizzate e in conformità con le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore secondo le normative locali per gli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo responsabilmente.
- Ricicla i materiali, se applicabile, assicurandoti che eventuali componenti pericolosi siano gestiti secondo le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, le informazioni sul prodotto o il supporto, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'UE.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo caricatore RUGER MINI14 10RD. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutti gli aspetti dell'uso delle armi da fuoco. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU RUGER MINI14 10RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynu RUGER MINI14 10RD. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego magazynu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem, aby poznać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy magazyn, jakby był załadowany.
- Przechowuj magazyny w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj magazynu tylko z kompatybilnymi broniąmi palnymi.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj magazynu w żaden sposób.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas ładowania lub rozładowywania magazynu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej oraz magazynów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj pojemności magazynu wynoszącej 10 nabojów.
- Używaj tylko nabojów .223 Remington lub 5.56 mm NATO.
- Unikaj używania uszkodzonej lub skorodowanej amunicji.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania.
- Nie próbuj ładować magazynu, gdy jest on włożony w broń palną.
- Zawsze trzymaj palce z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Jeśli doświadczysz awarii podczas używania magazynu, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą włożenia magazynu.
- Wyrównaj magazyn z komorą magazynka w broni.
- Mocno wciśnij magazyn na miejsce, aż usłyszysz wyraźny klik, co oznacza, że jest on prawidłowo zablokowany.

2. Ładowanie magazynu:

- Trzymaj magazyn z wargami podającymi skierowanymi ku górze.
- Wkładaj naboje do magazynu jeden po drugim, upewniając się, że są one prawidłowo osadzone.
- Nie wymuszaj wkładania nabojów do magazynu; powinny one łatwo wchodzić.
- Po załadowaniu sprawdź, czy magazyn jest prawidłowo osadzony w broni.

3. Rozładowywanie magazynu:

- Usuń magazyn z broni, naciskając przycisk zwolnienia magazynu.
- Trzymaj magazyn nad bezpiecznym obszarem i naciśnij tłok w dół, aby uwolnić naboje.
- Bezpiecznie pozbądź się wszelkich niewykorzystanych nabojów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go odpowiedzialnie.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, upewniając się, że wszelkie niebezpieczne komponenty są traktowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, informacji o produkcie lub wsparcia, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z magazynem RUGER MINI14 10RD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność we wszystkich aspektach użytkowania broni palnej. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER MINI14 10RD MAGAZINEN. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi, että käytät lippasta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä, jotta tutustut tärkeisiin turvallisuustietoihin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee jokaista lippasta kuin se olisi ladattu.
- Säilytä lippaat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan kunto ja mahdolliset kulumis- tai vaurioitumerkit.
- Käytä lippaita vain yhteensopivien aseiden kanssa.
- Älä muokkaa tai muuta lippaita millään tavalla.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä lippaan lataamisen tai tyhjentämisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 10 patruunaa.
- Käytä vain .223 Remington tai 5.56 mm NATO patruunoita.
- Vältä vaurioituneiden tai ruostuneiden patruunoiden käyttöä.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan lippaan lataamisen tai tyhjentämisen aikana.
- Älä yritä ladata lippasta, kun se on asennettuna aseeseen.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Jos kohtaat toimintahäiriön lippaan käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa lippaan.
- Aseta lippaan suunta aseesi lippaan paikalle.
- Työnnä lippas tiukasti paikalleen, kunnes kuulet selkeän napsahduksen, joka osoittaa, että se on lukittuna.

2. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttöaukot ovat ylöspäin.
- Aseta patruunat lippaan yksi kerrallaan varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Älä pakota patruunoita lippaan; niiden tulisi liukua sisään helposti.
- Kun lippas on ladattu, tarkista, että se on kunnolla paikallaan aseessa.

3. Lippaan tyhjentäminen:

- Poista lippas aseesta painamalla lippaan vapautuspainiketta.
- Pidä lippasta turvallisella alueella ja paina syöttäjää alas vapauttaaksesi patruunat.
- Hävitä käyttämättömät patruunat turvallisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippaat paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat asevarusteita.
- Jos lippas on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.
- Kierrätä materiaaleja, jos se on mahdollista, varmistaen, että kaikki vaaralliset komponentit käsitellään paikallisten jätehuoltosääntöjen mukaisesti.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, tuoteinformaatiosta tai tuesta, ota yhteyttä EU:ssa olevaan nimettyyn yhteyspisteeseen.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER MINI14 10RD MAGAZINEN kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus kaikissa asetoiminnassa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt magasin. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att bekanta dig med viktig säkerhetsinformation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje magasin som om det är laddat.
- Förvara magasin på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt magasin för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid magasinet med kompatibla vapen.
- Modifiera eller förändra aldrig magasinet på något sätt.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du laddar eller tömmer magasinet.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen och magasin.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott.
- Använd endast .223 Remington eller 5.56 mm NATO patroner.
- Undvik att använda skadade eller korroderade ammunition.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning när du laddar eller tömmer.
- Försök inte att ladda magasinet medan det är insatt i vapnet.
- Håll alltid fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Om du upplever en funktionsstörning medan du använder magasinet, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat innan du försöker sätta in magasinet.
- Rikta magasinet mot magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck fast magasinet tills du hör ett hörbart klick, vilket indikerar att det är säkert låst.

2. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med matningsliparna vända uppåt.
- Sätt in patroner i magasinet en i taget, och se till att de sitter ordentligt.
- Tvinga inte patroner in i magasinet; de ska glida in lätt.
- När magasinet är laddat, kontrollera att det sitter korrekt i vapnet.

3. Tömma magasinet:

- Ta bort magasinet från vapnet genom att trycka på magasinets frigöringsknapp.
- Håll magasinet över ett säkert område och tryck ner följaren för att frigöra patronerna.
- Kassera eventuella oanvända patroner på ett säkert sätt och i enlighet med lokala regler.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasinet enligt lokala regler för skjutvapenstillbehör.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Kassera det på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn material där det är tillämpligt, och se till att eventuella farliga komponenter hanteras enligt lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, produktinformation eller support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Prioritera alltid säkerhet och ansvar i alla aspekter av skjutvapenanvändning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní instrukce a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho zásobníku. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku, abyste se seznámili s důležitými bezpečnostními informacemi.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každým zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Skladujte zásobníky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte zásobník pouze s kompatibilními palnými zbraněmi.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na zásobníku.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní a zásobníků.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 10 nábojů.
- Používejte pouze náboje .223 Remington nebo 5.56 mm NATO.
- Vyvarujte se používání poškozené nebo zkorodované munice.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání.
- Nepokoušejte se nabíjet zásobník, když je vložen ve zbrani.
- Vždy držte prsty daleko od spouště, dokud nejste připraveni střílet.
- Pokud dojde k poruše při používání zásobníku, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před pokusem o vložení zásobníku.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve zbrani.
- Silně zatlačte na zásobník, dokud neuslyšíte slyšitelné cvaknutí, což naznačuje, že je bezpečně zajištěn.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s podávacími rty směřujícími nahoru.
- Vkládejte náboje do zásobníku jeden po druhém, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nepokoušejte se násilím vkládat náboje do zásobníku; měly by se snadno zasouvat.
- Po nabití zkontrolujte, zda je zásobník správně usazen ve zbrani.

3. Vyjímání zásobníku:

- Odstraňte zásobník ze zbraně stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku.
- Držte zásobník nad bezpečnou oblastí a stiskněte podavač dolů, abyste uvolnili náboje.
- Bezpečně zlikvidujte jakékoli nepoužité náboje v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství palných zbraní.
- Pokud je zásobník poškozen nebo již nefunguje, nepokoušejte se jej opravit. Zlikvidujte ho odpovědně.
- Recykluje materiály, kde je to možné, a zajistěte, aby byly jakékoli nebezpečné komponenty zpracovány podle místních předpisů o nakládání s odpady.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, informací o produktu nebo podpory se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho RUGER MINI14 10RD MAGAZÍNU. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnosti ve všech aspektech používání palných zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.