

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

**Corpo in Acciaio Spesso e Molla a Lunga Durata per Durabilità e
Alimentazione Affidabile**

Caricatori Mini 14® con molle ad alta resistenza per un caricamento stabile, un'alimentazione affidabile e una lunga durata. Il follower in polimero nero ad alta lubrificazione e formato aiuta a migliorare l'alimentazione. Capacità di 10 colpi in finitura nichel o verniciatura a polvere nera per abbinarsi al tuo Mini-14®. Offre resistenza alla corrosione e lubrificazione. Il fondo in polimero nero, assorbente agli urti, aggiunge stabilità e resistenza.



Caratteristiche

- Nome: [JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK](#)
- Produttore: [JOHN MASEN](#)
- N. prodotto: 560000006
- N. fab.: 1439B
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 223 Remington, 5.56 mm NAa
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: Mini-14
- Tipo azione: Semi-Automatica
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI14 10RD](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI14 10RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI14 10RD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per familiarizzare con le informazioni di sicurezza importanti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni caricatore come se fosse carico.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il caricatore solo con armi da fuoco compatibili.
- Non modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando carichi o scarichi il caricatore.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso di armi da fuoco e caricatori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità del caricatore di 10 colpi.
- Utilizza solo cartucce .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o corrose.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Non tentare di caricare il caricatore mentre è inserito nell'arma da fuoco.
- Tieni sempre le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Se si verifica un malfunzionamento durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di inserire il caricatore.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire un clic udibile, indicando che è bloccato in modo sicuro.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci le cartucce nel caricatore una alla volta, assicurandoti che siano inserite correttamente.
- Non forzare le cartucce nel caricatore; dovrebbero scivolare facilmente.
- Una volta caricato, verifica che il caricatore sia inserito correttamente nell'arma.

3. Scaricamento del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma premendo il pulsante di rilascio del caricatore.
- Tieni il caricatore sopra un'area sicura e premi il follower verso il basso per rilasciare le cartucce.
- Smaltisci in modo sicuro eventuali cartucce non utilizzate e in conformità con le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore secondo le normative locali per gli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo responsabilmente.
- Ricicla i materiali, se applicabile, assicurandoti che eventuali componenti pericolosi siano gestiti secondo le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, le informazioni sul prodotto o il supporto, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'UE.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo caricatore RUGER MINI14 10RD. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutti gli aspetti dell'uso delle armi da fuoco. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it