

PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2-PACK POLYMER - ERGO GRIPS TEXTURED RAIL COVER 2-PACK PICATINNY POLYMER BLACK 6.25"

Ergo Grips Full Long Textured Rail Covers are hard polymer with a textured surface to provide an excellent grip while protecting picatinny rails from damage, or the rails damaging other equipment. Designed to slide on and lock in place. 2 rail covers per package.



Attributes

- Name: ERGO GRIPS TEXTURED RAIL COVER 2-PACK PICATINNY POLYMER BLACK 6.25"
- Manufacturer: ERGO GRIPS
- Product no.: 573000074
- Mfr. No.: 4335-2PK-BK
- Color: Black
- Length: 6.25
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 874748005418

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für PICATINNY ERGO TEXTURIERTER RAIL COVER 2PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la CUBIERTA DE RIEL TEXTURIZADA ERGO PICATINNY 2PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CouvreRails Texturé Ergo Picatinny 2Pack](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POKRYW SZYN ERGO GRIPS 2PAK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK](#)

Sicherheitshinweis für PICATINNY ERGO TEXTURIERTER RAIL COVER 2PACK

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den PICATINNY ERGO TEXTURIERTEN RAIL COVER 2PACK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Grip zu verbessern und die PicatinnySchienen zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte dieses Sicherheitshinweis sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Rail Cover auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Probleme oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit dieses Produkts hast, melde diese den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Rail Covers nur auf kompatiblen PicatinnySchienen.
- Vermeide die Verwendung der Rail Covers bei extremen Temperaturen oder in rauen Umgebungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wende beim Installieren oder Entfernen der Rail Covers keinen übermäßigen Druck an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Rail Covers sicher eingerastet sind, bevor du sie verwendest, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Wenn du Risse oder Verformungen an den Rail Covers bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberfläche der PicatinnySchiene, um eine ordnungsgemäße Haftung und Passform zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob die Rail Covers mit deiner Ausrüstung kompatibel sind.

2. Installation:

- Richte den Rail Cover mit der PicatinnySchiene aus.
- Schiebe den Rail Cover auf die Schiene, bis er die gewünschte Position erreicht.
- Drücke fest nach unten, um sicherzustellen, dass der Rail Cover einrastet.

3. Verwendung:

- Verwende den Rail Cover, um deinen Grip beim Handhaben der Ausrüstung zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig, ob der Rail Cover während der Nutzung sicher an seinem Platz bleibt.

4. Entfernung:

- Um den Rail Cover zu entfernen, ziehe ihn vorsichtig von der Schiene weg und achte darauf, keinen übermäßigen Druck auszuüben.
- Überprüfe die Schiene und den Cover auf Beschädigungen, bevor du ihn wieder anbringst oder lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rail Covers gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es recycelt werden kann.
- Ziehe in Betracht, deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde zu kontaktieren, um Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung oder Sicherheit des PICATINNY ERGO TEXTURIERTEN RAIL COVER 2PACK wende dich bitte an die Anweisungen des Herstellers oder suche Unterstützung bei autorisierten Händlern.

Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst und den PICATINNY ERGO TEXTURIERTEN RAIL COVER 2PACK verantwortungsvoll nutzt.

Safety Instruction Guide for PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK

Introduction

Thank you for choosing the PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK. This product is designed to enhance your grip and protect your picatinny rails. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and according to the provided instructions.
- Regularly inspect the rail cover for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues or concerns regarding the safety of this product, report them to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the rail covers on compatible picatinny rails.
- Avoid using the rail covers in extreme temperatures or harsh environments which may affect their performance.
- Do not apply excessive force when installing or removing the rail covers to prevent damage.
- Ensure that the rail covers are securely locked in place before use to avoid accidental detachment.
- If you notice any cracks or deformities in the rail covers, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the picatinny rail surface to ensure proper adhesion and fit.
- Verify that the rail covers are compatible with your equipment.

2. Installation:

- Align the rail cover with the picatinny rail.
- Slide the rail cover onto the rail until it reaches the desired position.
- Press down firmly to ensure that the rail cover locks into place.

3. Usage:

- Use the rail cover to enhance your grip when handling equipment.
- Regularly check to ensure the rail cover remains securely in place during use.

4. Removal:

- To remove the rail cover, gently pull it away from the rail while ensuring not to apply excessive force.
- Inspect the rail and the cover for any damage before reinstallation or storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail covers in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste if it can be recycled.
- Consider contacting your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK, please refer to the manufacturer's instructions or seek assistance from authorized retailers.

Thank you for prioritizing safety and for your responsible use of the PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CUBIERTA DE RIEL TEXTURIZADA ERGO PICATINNY 2PACK

Introducción

Gracias por elegir la CUBIERTA DE RIEL TEXTURIZADA ERGO PICATINNY 2PACK. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y proteger tus rieles picatinny. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona regularmente la cubierta de riel para detectar cualquier signo de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si experimentas algún problema o inquietud respecto a la seguridad de este producto, repórtalo a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza las cubiertas de riel solo en rieles picatinny compatibles.
- Evita usar las cubiertas de riel en temperaturas extremas o entornos adversos que puedan afectar su rendimiento.
- No apliques fuerza excesiva al instalar o quitar las cubiertas de riel para evitar daños.
- Asegúrate de que las cubiertas de riel estén bloqueadas de forma segura en su lugar antes de usarlas para evitar desprendimientos accidentales.
- Si notas grietas o deformidades en las cubiertas de riel, deja de usarlas inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del riel picatinny para asegurar una adecuada adhesión y ajuste.
- Verifica que las cubiertas de riel sean compatibles con tu equipo.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta de riel con el riel picatinny.
- Desliza la cubierta de riel sobre el riel hasta que alcance la posición deseada.
- Presiona firmemente para asegurar que la cubierta de riel se bloquee en su lugar.

3. Uso:

- Utiliza la cubierta de riel para mejorar tu agarre al manejar el equipo.
- Revisa regularmente para asegurarte de que la cubierta de riel permanezca segura en su lugar durante el uso.

4. Retiro:

- Para quitar la cubierta de riel, tira suavemente de ella alejándola del riel, asegurándote de no aplicar fuerza excesiva.
- Inspecciona el riel y la cubierta por cualquier daño antes de la reinstalación o almacenamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las cubiertas de riel de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica si puede ser reciclado.
- Considera contactar a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso o la seguridad de la CUBIERTA DE RIEL TEXTURIZADA ERGO PICATINNY 2PACK, consulta las instrucciones del fabricante o busca asistencia de minoristas autorizados.

Gracias por priorizar la seguridad y por tu uso responsable de la CUBIERTA DE RIEL TEXTURIZADA ERGO PICATINNY 2PACK.

Guide de Sécurité pour le CouvreRails Texturé Ergo Picatinny 2Pack

Introduction

Merci d'avoir choisi le CouvreRails Texturé Ergo Picatinny 2Pack. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise en main et protéger vos rails picatinny. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et selon les instructions fournies.
- Inspectez régulièrement le couvrerails pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations concernant la sécurité de ce produit, signalez-les aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez les couvrerails que sur des rails picatinny compatibles.
- Évitez d'utiliser les couvrerails dans des températures extrêmes ou des environnements difficiles qui pourraient affecter leur performance.
- Ne forcez pas lors de l'installation ou du retrait des couvrerails pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que les couvrerails sont correctement verrouillés en place avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Si vous remarquez des fissures ou des déformations sur les couvrerails, cessez immédiatement leur utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface du rail picatinny pour garantir une bonne adhérence et un bon ajustement.
- Vérifiez que les couvrerails sont compatibles avec votre équipement.

2. Installation :

- Alignez le couvrerails avec le rail picatinny.
- Faites glisser le couvrerails sur le rail jusqu'à atteindre la position désirée.
- Appuyez fermement pour garantir que le couvrerails se verrouille en place.

3. Utilisation :

- Utilisez le couvrerails pour améliorer votre prise en main lors de la manipulation de l'équipement.
- Vérifiez régulièrement que le couvrerails reste bien en place pendant l'utilisation.

4. Retrait :

- Pour retirer le couvrerails, tirez doucement pour l'éloigner du rail sans appliquer de force excessive.
- Inspectez le rail et le couvrerails pour tout dommage avant la réinstallation ou le stockage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des couvrerails conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères s'il peut être recyclé.
- Envisagez de contacter votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité du CouvreRails Texturé Ergo Picatinny 2Pack, veuillez vous référer aux instructions du fabricant ou demander de l'aide auprès de détaillants autorisés.

Merci de prioriser la sécurité et d'utiliser le CouvreRails Texturé Ergo Picatinny 2Pack de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa e proteggere i tuoi rail picatinny. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per gli scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Ispeziona regolarmente la copertura del rail per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi o preoccupazioni riguardo alla sicurezza di questo prodotto, segnalali alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza le coperture del rail solo su rail picatinny compatibili.
- Evita di utilizzare le coperture del rail in temperature estreme o in ambienti difficili che potrebbero influenzare le loro prestazioni.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione delle coperture del rail per prevenire danni.
- Assicurati che le coperture del rail siano bloccate saldamente in posizione prima dell'uso per evitare distacchi accidentali.
- Se noti crepe o deformazioni nelle coperture del rail, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci la superficie del rail picatinny per garantire una corretta adesione e adattamento.
- Verifica che le coperture del rail siano compatibili con il tuo equipaggiamento.

2. Installazione:

- Allinea la copertura del rail con il rail picatinny.
- Fai scorrere la copertura del rail sul rail fino a raggiungere la posizione desiderata.
- Premi saldamente per assicurarti che la copertura del rail si blocchi in posizione.

3. Utilizzo:

- Utilizza la copertura del rail per migliorare la tua presa durante la maneggiatura dell'equipaggiamento.
- Controlla regolarmente per assicurarti che la copertura del rail rimanga saldamente in posizione durante l'uso.

4. Rimozione:

- Per rimuovere la copertura del rail, tirala delicatamente lontano dal rail assicurandoti di non applicare una forza eccessiva.
- Ispeziona il rail e la copertura per eventuali danni prima della reinstallazione o della conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture del rail in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se può essere riciclato.
- Considera di contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso o alla sicurezza del PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK, ti preghiamo di fare riferimento alle istruzioni del produttore o di cercare assistenza presso rivenditori autorizzati.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e per il tuo uso responsabile del PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POKRYW SZYN ERGO GRIPS 2PAK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POKRYW SZYN ERGO GRIPS 2PAK. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić chwyt i chronić szyny picatinny. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z załączonymi instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj pokrywy szyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, zgłoś je odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj pokryw szyn tylko na kompatybilnych szynach picatinny.
- Unikaj używania pokryw w ekstremalnych temperaturach lub w trudnych warunkach, które mogą wpłynąć na ich wydajność.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub usuwania pokryw, aby uniknąć uszkodzenia.
- Upewnij się, że pokrywy są pewnie zablokowane na miejscu przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego odczepienia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub deformacje w pokrywach, natychmiast zaprzestań ich używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnię szyny picatinny, aby zapewnić odpowiednią przyczepność i dopasowanie.
- Zweryfikuj, że pokrywy są kompatybilne z Twoim sprzętem.

2. Instalacja:

- Wyreguluj pokrywę szyny z szyną picatinny.
- Przesuń pokrywę na szynę, aż osiągnie pożądaną pozycję.
- Naciśnij mocno, aby upewnić się, że pokrywa szyny zablokowała się na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Używaj pokryw szyny, aby poprawić chwyt podczas obsługi sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrywa szyny pozostaje pewnie na miejscu podczas użytkowania.

4. Usuwanie:

- Aby usunąć pokrywę szyny, delikatnie pociągnij ją od szyny, upewniając się, że nie stosujesz nadmiernej siły.
- Sprawdź szynę i pokrywę pod kątem uszkodzeń przed ponowną instalacją lub przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pokrywę szyn zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli można go poddać recyklingowi.
- Rozważ skontaktowanie się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa POKRYW SZYN ERGO GRIPS 2PAK, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami producenta lub skontaktowanie się z autoryzowanymi sprzedawcami.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z POKRYW SZYN ERGO GRIPS 2PAK.

Turvaohjeet PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACKin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otettasi ja suojaamaan picatinnyrautoja. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoitettulla tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti rail coverin kunto ennen jokaista käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolia tuotteen turvallisuuden suhteen, ilmoita niistä asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä rail coveria vain yhteensopivilla picatinnyraudoilla.
- Vältä rail coverin käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai ankarissa ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä käytä liiallista voimaa rail coverin asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että rail cover on tiukasti paikallaan ennen käyttöä, jotta vältetään vahingossa irtoaminen.
- Jos huomaat rail coverissa halkeamia tai muodonmuutoksia, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista picatinnyraudan pinta varmistaaksesi oikean tarttuvuuden ja istuvuuden.
- Varmista, että rail coverit ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.

2. Asennus:

- Kohdista rail cover picatinnyraudan kanssa.
- Liukuta rail cover rautaa pitkin, kunnes se saavuttaa halutun paikan.
- Paina voimakkaasti alas varmistaaksesi, että rail cover lukittuu paikalleen.

3. Käyttö:

- Käytä rail coveria parantaaksesi otettasi laitteita käsitellessäsi.
- Tarkista säännöllisesti, että rail cover pysyy tiukasti paikallaan käytön aikana.

4. Poistaminen:

- Poistaaksesi rail coverin, vedä sitä varovasti pois raudasta välttäen liiallista voimaa.
- Tarkista rauta ja cover mahdollisten vaurioiden varalta ennen uudelleenasennusta tai säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä rail coverit paikallisten muovijäteasetusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se voidaan kierrättää.
- Harkitse paikallisen jätehuoltoviranomaisen ottamista yhteyttä saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACKin käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan ohjeisiin tai kysy apua valtuutetuista jälleenmyyjistä.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja käytät PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACKia vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK

Introduktion

Tack för att du valt PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp och skydda dina picatinnyskenor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används som avsett och i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Inspektera regelbundet skenöverdragets tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du upplever några problem eller har oro angående säkerheten för denna produkt, rapportera dem till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast skenöverdragen på kompatibla picatinnyskenor.
- Undvik att använda skenöverdragen i extrema temperaturer eller hårda miljöer som kan påverka deras prestanda.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid installation eller borttagning av skenöverdragen för att förhindra skador.
- Se till att skenöverdragen är ordentligt låsta på plats före användning för att undvika oavsiktlig lossning.
- Om du märker några sprickor eller deformationer i skenöverdragen, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på picatinnyskenan för att säkerställa korrekt vidhäftning och passform.
- Verifiera att skenöverdragen är kompatibla med din utrustning.

2. Installation:

- Justera skenöverdragets med picatinnyskenan.
- Skjut skenöverdragets på skenan tills det når önskad position.
- Tryck ner ordentligt för att säkerställa att skenöverdragets låser på plats.

3. Användning:

- Använd skenöverdragets för att förbättra ditt grepp vid hantering av utrustning.
- Kontrollera regelbundet att skenöverdragets förblir ordentligt på plats under användning.

4. Borttagning:

- För att ta bort skenöverdragets, dra försiktigt bort det från skenan utan att tillämpa överdriven kraft.
- Inspektera skenan och överdragets för eventuella skador före återinstallation eller förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skenöverdragen i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den kan återvinnas.
- Överväg att kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning eller säkerhet för PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK, vänligen hänvisa till tillverkarens instruktioner eller sök hjälp från auktoriserade återförsäljare.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för din ansvarsfulla användning av PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK.

Bezpečnostní pokyny pro PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop a chránil vaše picatinny lišty. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt používán pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Pravidelně kontrolujte kryty lišt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli problémy nebo obavy týkající se bezpečnosti tohoto produktu, hlaste je příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stahování produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kryty lišt pouze na kompatibilních picatinny lištách.
- Vyhněte se používání krytů lišt v extrémních teplotách nebo drsných prostředích, která by mohla ovlivnit jejich výkon.
- Neaplikujte nadměrnou sílu při instalaci nebo odstraňování krytů lišt, aby nedošlo k poškození.
- Ujistěte se, že jsou kryty lišt bezpečně uzamčeny na svém místě před použitím, aby nedošlo k náhodnému uvolnění.
- Pokud si všimnete jakýchkoli prasklin nebo deformací na krytech lišt, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyčistěte povrch picatinny lišty, abyste zajistili správné přilnutí a fit.
- Ověřte, že kryty lišt jsou kompatibilní s vaším vybavením.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt lišty s picatinny lištou.
- Posuňte kryt lišty na lištu, dokud nedosáhne požadované polohy.
- Pevně stlačte, abyste zajistili, že se kryt lišty uzamkne na místě.

3. Používání:

- Používejte kryt lišty k vylepšení vašeho úchopu při manipulaci s vybavením.
- Pravidelně kontrolujte, zda kryt lišty zůstává bezpečně na svém místě během používání.

4. Odstranění:

- Chcete-li kryt lišty odstranit, jemně jej odtáhněte od lišty, přičemž se ujistěte, že neaplikujete nadměrnou sílu.
- Zkontrolujte lištu a kryt na jakékoli poškození před opětovnou instalací nebo uskladněním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty lišt v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud může být recyklován.
- Zvažte kontaktování místního úřadu pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se používání nebo bezpečnosti PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK, prosím, odkazujte na pokyny výrobce nebo vyhledejte pomoc od autorizovaných prodejců.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a zodpovědnému používání PICATINNY ERGO TEXTURED RAIL COVER 2PACK.