

BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES - MEC-GAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND.

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Alta Capacità Con Rivestimento Antiattrito; I Caricatori Che Funzionano Davvero

Guadagnerai una capacità aggiuntiva di colpi affidabile con questi caricatori di ricambio di alta qualità che si adattano e funzionano realmente come i caricatori di fabbrica collaudati. Il corpo in acciaio temprato con labbri di alimentazione induriti è trattato con un rivestimento antiattrito fosfato all'interno e all'esterno per garantire un funzionamento senza cadute e un'alimentazione senza inceppamenti. La molla in filo musicale ad alta resistenza e il follower in nylon auto-lubrificante, supportato, eliminano l'inclinazione del follower, così ogni colpo si alimenta senza problemi. Il caricatore da 18 colpi a profilo ribassato presenta una base sintetica resistente che si rimuove facilmente per la pulizia del caricatore. Il modello da 20 colpi include una base sintetica rimovibile "Plus 2". I fori di controllo sul lato posteriore di entrambi i modelli forniscono un rapido conteggio dei colpi rimanenti.



Caratteristiche

- Nome: [MEC-GAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND.](#)
- Produttore: [MEC-GAR](#)
- N. prodotto: 625000017
- N. fab.: MGPB9215B
- Capacità: 15-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: 92, Beretta 92 & 96 Magazines
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 66mm
- Lunghezza di spedizione: 160mm
- UPC: 765595100107

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND

Introduzione

Grazie per aver scelto i BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri dei tuoi caricatori. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che i caricatori siano compatibili con il modello della tua arma da fuoco. Questo caricatore è progettato per essere utilizzato con Beretta M9 e M92, calibro 9mm. Non è compatibile con il modello 92S.
- Maneggia sempre i caricatori e le armi da fuoco con attenzione. Tratta ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i caricatori per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare caricatori danneggiati.
- Segui le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso dei caricatori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando inserisci o rimuovi il caricatore.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore. Farlo potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazioni.
- Evita di usare una forza eccessiva quando carichi o scarichi il caricatore. Questo può portare a malfunzionamenti o danni.
- Usa solo munizioni di alta qualità che siano appropriate per la tua arma da fuoco e il tuo caricatore.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci il primo colpo nel caricatore, premendo verso il basso fino a quando non scatta in posizione.
- Continua a caricare i colpi fino a quando il caricatore è pieno o fino alla capacità desiderata.
- Assicurati che il follower sia posizionato correttamente e che non ci sia resistenza quando inserisci i colpi.

2. Inserimento del Caricatore:

- Con l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura, assicurati che la camera sia vuota.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingi il caricatore con fermezza nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore per disimpegnare il caricatore.
- Tira il caricatore dritto fuori dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia del Caricatore:

- Pulisci periodicamente il caricatore per garantire prestazioni ottimali.
- Rimuovi il tappo di base, se applicabile, e pulisci l'interno e l'esterno con un panno morbido.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali caricatori danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i caricatori nei rifiuti normali. Contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto e le notifiche di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro e la longevità dei tuoi BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it