

1911 45ACP MAGAZINES - MEC-GAR 1911 .38 SUPER MAG, 9 RDS

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Eccellente Artigianato; Funzionamento Affidabile

Realizzati in acciaio al carbonio certificato; saldati TIG (non rimovibili) e finiti senza giunzioni, quindi trattati termicamente per una maggiore durata con inserto in acciaio. Disponibili anche con una finitura in nichel resistente alla ruggine. Questi sono gli stessi caricatori forniti da molti produttori europei di pistole come attrezzatura originale.



Caratteristiche

- Nome: [MEC-GAR 1911 .38 SUPER MAG, 9 RDS](#)
- Produttore: [MEC-GAR](#)
- N. prodotto: 625000057
- N. fab.: MGCGOV38B
- Capacità: 9-colpi
- Cartuccia: 38 Super
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: Commander, Government
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 235mm
- UPC: 765595105508

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori MECGAR 1911 .38 Super](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori MECGAR 1911 .38 Super

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori MECGAR 1911 .38 Super. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi caricatori. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'uso.
- Maneggia sempre i caricatori e le armi da fuoco con attenzione per prevenire scariche accidentali.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i caricatori per usura e danni. Non utilizzare caricatori danneggiati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Usa solo i caricatori MECGAR 1911 .38 Super con modelli 1911 compatibili (Government, Commander).
- **Caricamento:** Segui le linee guida del produttore per il caricamento delle munizioni nel caricatore. Non superare la capacità del caricatore di 9 colpi.
- **Sparare:** Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- **Pulizia:** Mantieni il caricatore pulito e privo di detriti. Utilizza solo metodi di pulizia raccomandati per evitare danni.
- **Conservazione:** Conserva i caricatori scarichi e in un luogo sicuro. Evita l'esposizione a temperature estreme e umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di installare il caricatore.
- Inserisci il caricatore nel pozzetto del caricatore dell'arma fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che il caricatore sia saldamente inserito prima dell'uso.

2. Uso:

- Per caricare il caricatore, premi verso il basso il follower e inserisci i colpi uno alla volta.
- Dopo il caricamento, assicurati che il caricatore sia completamente inserito nell'arma.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore fuori dal pozzetto del caricatore.

3. Manutenzione:

- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura, come crepe o deformazioni.
- Pulisci il caricatore con un panno morbido e un solvente delicato secondo necessità.
- Non tentare di smontare il caricatore, poiché è saldato TIG e non progettato per essere smontato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i caricatori in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire i caricatori nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i caricatori MECGAR 1911 .38 Super, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro dei tuoi caricatori MECGAR 1911 .38 Super. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la gestione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it