

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE - PRO MAG SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, 20-RD

[Caricatori](#) > [Caricatori per fucili canna liscia](#) > [Caricatori](#)

Caricatore Super-Alta Capacità per Competizione o Ricreazione

I caricatori a tamburo ad alta capacità sono ideali per le gare di tre armi: meno cambi di caricatore significano tempi più rapidi e punteggi migliori. Realizzati in polimero resistente, stampato ad iniezione, per un servizio affidabile. Il coperchio di accesso tiene lontana terra, polvere e detriti, ma può essere rimosso per la pulizia o la manutenzione. A causa delle tolleranze variabili sui fucili Saiga, potrebbe essere necessaria una leggera adattamento; istruzioni per l'adattamento incluse. Il modello da 20 colpi presenta un assistente di scorrimento attivato dal pollice per mantenere la molla e aiutarti a caricare rapidamente i proiettili. Il modello da 12 colpi è dotato di un coperchio traslucido per vedere quanti proiettili rimangono.



Caratteristiche

- Nome: [PRO MAG SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, 20-RD](#)
- Produttore: [PRO MAG](#)
- N. prodotto: 687000061
- N. fab.: SAI-A6
- Calibro: Calibro 12
- Capacità: 20-colpi
- Finitura: Nero
- Modello: Universal Shotguns
- Tipo di arma: Saiga
- Peso della spedizione: 1.293kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 234mm
- Lunghezza di spedizione: 343mm
- UPC: 708279009815

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CARICATORE A TAMBURI SAIGA 12 PRO MAG](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CARICATORE A TAMBURI SAIGA 12 PRO MAG

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARICATORE A TAMBURI SAIGA 12. Questo caricatore a tamburo ad alta capacità è progettato per l'uso con fucili Saiga 12 gauge ed è ideale per gare di tre armi. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa il CARICATORE A TAMBURI SAIGA 12 solo con fucili Saiga 12 gauge.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello del tuo fucile.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il caricatore se appare danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Mantieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Usa solo cartucce da 2¾" con questo caricatore.
- Sii consapevole che potrebbe essere necessario un leggero adattamento a causa delle tolleranze variabili sui fucili Saiga.
- Indossa sempre una protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando maneggi armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni bagnate o eccessivamente sporche senza una pulizia adeguata.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Attiva l'assistente di scorrimento attivato dal pollice per mantenere la molla.
- Carica i proiettili nel caricatore, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Chiudi saldamente il coperchio di accesso.

2. Installazione del Caricatore nel Fucile

- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura.
- Apri l'azione del fucile e assicurati che sia scarico.
- Inserisci il caricatore nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Chiudi l'azione del fucile.

3. Sparare con il Fucile

- Assicurati sempre di avere una linea di vista chiara e uno sfondo sicuro prima di sparare.
- Segui le istruzioni del produttore per l'operazione del fucile.
- Dopo aver sparato, segui la procedura di scarico come specificato dal produttore del fucile.

4. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente il caricatore per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Rimuovi il coperchio di accesso per una pulizia approfondita.
- Ispeziona il caricatore per eventuali segni di usura o danni e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non funziona più.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il CARICATORE A TAMBURI SAIGA 12, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo CARICATORE A TAMBURI SAIGA 12. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le leggi locali quando utilizzi armi da fuoco e munizioni. Grazie per il tuo impegno per un uso responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it