

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ - POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL

Quicker & Easier Loading, Unloading

Redesigned pawl enables faster and easier loading/unloading of Ruger single action revolvers. Holds the bolt away from the cylinder locking notches when the loading gate is open, so the cylinder can rotate freely in either direction. No need to spin the cylinder around again if you miss a click and go too far; makes it easier to set an empty chamber under the hammer. Helps competitive shooters improve reload times and scores. Hunters, target shooters, and outdoorsmen will enjoy the added convenience of easier reloading.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713105000
- Mfr. No.: PCRFSP
- Delivery weight: 0.036kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL](#)
- [Français: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Lade und Entladeprozess von Ruger Einzelaktionen zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung des Pawls entladen ist.
- Halte das Produkt und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Sicherheit von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Ladeöffnung vollständig geöffnet ist, bevor du versuchst, den Zylinder zu laden oder zu entladen.
- Versuche nicht, den Zylinder zu drehen, wenn die Ladeöffnung geschlossen ist.
- Überprüfe immer, dass die Kammer leer ist, bevor du sie unter den Hahn setzt.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe während des Nachladeprozesses, um einen versehentlichen Schuss zu vermeiden.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Installation oder Verwendung des Pawls hast, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Pawl gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte den neuen Pawl mit dem entsprechenden Schlitz in der Revolver aus.
 - Befestige den Pawl sicher an seinem Platz.
 - Überprüfe, ob der Pawl reibungslos ohne Behinderung funktioniert.

2. Verwendung:

- Öffne die Ladeöffnung, bevor du den Zylinder lädst oder entlädst.
- Der Pawl hält den Bolzen von den Zylinderverriegelungsnuten fern, sodass sich der Zylinder frei drehen kann.
- Wenn ein Klick beim Drehen des Zylinders verpasst wird, drehe einfach weiter, bis die nächste Kammer unter dem Hahn ausgerichtet ist.
- Stelle sicher, dass die Kammer leer ist, bevor du die Ladeöffnung schließt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, entsorge es verantwortungsbewusst.
- Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktleistung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren KundensupportTeam.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege des RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ wird dein Schiesserlebnis verbessern und gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere gewährleisten.

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. This product is designed to enhance the loading and unloading process of Ruger single action revolvers. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the pawl.
- Keep the product and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the loading gate is fully open before attempting to load or unload the cylinder.
- Do not attempt to force the cylinder to rotate when the loading gate is closed.
- Always verify that the chamber is empty before setting it under the hammer.
- Be cautious when handling the firearm during the reloading process to avoid accidental discharge.
- If you experience any difficulty during the installation or use of the pawl, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing pawl from the revolver according to the manufacturer's instructions.
- Install the RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ by following these steps:
 - Align the new pawl with the corresponding slot in the revolver.
 - Securely fasten the pawl in place.
 - Check that the pawl operates smoothly without obstruction.

2. Usage:

- Open the loading gate before loading or unloading the cylinder.
- The pawl will hold the bolt away from the cylinder locking notches, allowing for free rotation.
- If a click is missed while rotating the cylinder, simply continue rotating until the next chamber is aligned under the hammer.
- Ensure that the chamber is clear before closing the loading gate.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- If the product is damaged or no longer in use, dispose of it responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearms accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of the RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ will enhance your shooting experience while ensuring safety for yourself and others.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL

Introducción

Gracias por elegir el RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. Este producto está diseñado para mejorar el proceso de carga y descarga de los revólveres de acción simple Ruger. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el pawl.
- Mantén el producto y todas las armas de fuego fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de su uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la seguridad de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la puerta de carga esté completamente abierta antes de intentar cargar o descargar el cilindro.
- No intentes forzar el cilindro a rotar cuando la puerta de carga esté cerrada.
- Siempre verifica que la cámara esté vacía antes de colocarla debajo del martillo.
- Ten cuidado al manejar el arma durante el proceso de recarga para evitar disparos accidentales.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o uso del pawl, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el pawl existente del revólver de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala el RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ siguiendo estos pasos:
 - Alinea el nuevo pawl con la ranura correspondiente en el revólver.
 - Asegura el pawl en su lugar.
 - Verifica que el pawl funcione sin obstrucciones.

2. Uso:

- Abre la puerta de carga antes de cargar o descargar el cilindro.
- El pawl mantendrá el perno alejado de las muescas de bloqueo del cilindro, permitiendo una rotación libre.
- Si te saltas un clic al rotar el cilindro, simplemente continúa girando hasta que la siguiente cámara esté alineada debajo del martillo.
- Asegúrate de que la cámara esté vacía antes de cerrar la puerta de carga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, deséchalo de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. El uso y cuidado adecuados del RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ mejorará tu experiencia de tiro mientras garantiza la seguridad para ti y los demás.

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. Ce produit est conçu pour améliorer le processus de chargement et de déchargement des revolvers à simple action Ruger. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le pawl.
- Gardez le produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la porte de chargement est complètement ouverte avant d'essayer de charger ou de décharger le barillet.
- N'essayez pas de forcer le barillet à tourner lorsque la porte de chargement est fermée.
- Vérifiez toujours que la chambre est vide avant de la placer sous le chien.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme à feu pendant le processus de rechargement pour éviter un tir accidentel.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation du pawl, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le pawl existant du revolver selon les instructions du fabricant.
- Installez le RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ en suivant ces étapes :
 - Alignez le nouveau pawl avec la fente correspondante dans le revolver.
 - Fixez solidement le pawl en place.
 - Vérifiez que le pawl fonctionne en douceur sans obstruction.

2. Utilisation :

- Ouvrez la porte de chargement avant de charger ou de décharger le barillet.
- Le pawl maintiendra le verrou éloigné des encoches de verrouillage du barillet, permettant une rotation libre.
- Si un clic est manqué lors de la rotation du barillet, continuez simplement à tourner jusqu'à ce que la prochaine chambre soit alignée sous le chien.
- Assurez-vous que la chambre est claire avant de fermer la porte de chargement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux directives de recyclage locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, éliminez-le de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support client.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés du RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ amélioreront votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité pour vous-même et les autres.

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di caricamento e scaricamento delle revolver Ruger a singolo colpo. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il pawl.
- Tenere il prodotto e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il portello di caricamento sia completamente aperto prima di tentare di caricare o scaricare il cilindro.
- Non tentare di forzare la rotazione del cilindro quando il portello di caricamento è chiuso.
- Verificare sempre che la camera sia vuota prima di posizionarla sotto il cane.
- Prestare attenzione quando si maneggia l'arma durante il processo di ricarica per evitare scariche accidentali.
- Se si riscontrano difficoltà durante l'installazione o l'uso del pawl, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il pawl esistente dalla revolver secondo le istruzioni del produttore.
- Installare il RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ seguendo questi passaggi:
 - Allineare il nuovo pawl con la fessura corrispondente nella revolver.
 - Fissare saldamente il pawl in posizione.
 - Controllare che il pawl funzioni senza ostacoli.

2. Uso:

- Aprire il portello di caricamento prima di caricare o scaricare il cilindro.
- Il pawl terrà il bullone lontano dalle notches di bloccaggio del cilindro, consentendo una rotazione libera.
- Se si perde un clic mentre si ruota il cilindro, continuare semplicemente a ruotare fino a quando la prossima camera non è allineata sotto il cane.
- Assicurarsi che la camera sia libera prima di chiudere il portello di caricamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, smaltirlo in modo responsabile.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura adeguati del RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ miglioreranno la vostra esperienza di tiro garantendo nel contempo la sicurezza per voi stessi e per gli altri.

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. Produkt ten został zaprojektowany, aby usprawnić proces ładowania i rozładowania rewolwerów Ruger z jedną akcją. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub regulacją pawła.
- Trzymaj produkt i wszystkie bronie palne z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i bezpieczeństwa.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że brama ładunkowa jest całkowicie otwarta przed próbą załadunku lub rozładunku cylindra.
- Nie próbuj wymuszać obrotu cylindra, gdy brama ładunkowa jest zamknięta.
- Zawsze weryfikuj, że komora jest pusta przed ustawieniem jej pod młotkiem.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni palnej w trakcie procesu przeładowania, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji lub użytkowania pawła, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Usuń istniejący pawł z rewolweru zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj RUGER® SA FREE SPIN PAWL™, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
- Wyreguluj nowy pawł z odpowiednim slotem w rewolwerze.
- Solidnie zamocuj pawł na miejscu.
- Sprawdź, czy pawł działa płynnie bez przeszkód.

2. Użytkowanie:

- Otwórz bramę ładunkową przed załadunkiem lub rozładunkiem cylindra.
- Pawł utrzyma zamek z dala od nacięć blokujących cylinder, umożliwiając swobodny obrót.
- Jeśli przegapisz kliknięcie podczas obracania cylindra, po prostu kontynuuj obracanie, aż następna komora będzie ustawiona pod młotkiem.
- Upewnij się, że komora jest pusta przed zamknięciem bramy ładunkowej.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, utylizuj go odpowiedzialnie.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia klienta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie i dbałość o RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ poprawi Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dla Ciebie i innych.

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Rugeryksitoimisten revolvereiden lataus ja tyhjennysprosessia. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varoen ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen pawlin asentamista tai säätämistä.
- Pidä tuote ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että latausovi on täysin auki ennen kuin yrität ladata tai tyhjentää sylinteriä.
- Älä yritä pakottaa sylinteriä pyörimään, kun latausovi on kiinni.
- Varmista aina, että kammiot ovat tyhjtät ennen kuin asetat sen vasaran alle.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta uudelleenlatausprosessin aikana, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Jos kohtaat vaikeuksia pawlin asennuksessa tai käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva pawl revolverista valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ seuraavien vaiheiden mukaisesti:
 - Kohdista uusi pawl vastaavaan slotiin revolverissa.
 - Kiinnitä pawl tukevasti paikoilleen.
 - Tarkista, että pawl toimii sujuvasti ilman esteitä.

2. Käyttö:

- Avaa latausovi ennen sylinterin lataamista tai tyhjentämistä.
- Pawl pitää lukon pois sylinterin lukitusurista, jolloin se voi pyöriä vapaasti.
- Jos napsautus jää huomaamatta sylinteriä pyöritettäessä, jatka pyörittämistä, kunnes seuraava kammio on linjassa vasaran alla.
- Varmista, että kammio on tyhjennetty ennen latausoven sulkemista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, hävitä se vastuullisesti.
- Noudata paikallisia määräyksiä aseiden lisävarusteiden hävittämisestä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalvelutiimiinsä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ tuotteen oikea käyttö ja huolto parantaa ampumakokemustasi samalla kun varmistaa turvallisuuden itsellesi ja muille.

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. Denna produkt är utformad för att förbättra laddnings och avlastningsprocessen av Ruger enkelverkande revolverar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar pawlen.
- Håll produkten och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och säkerhet av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att laddningsluckan är helt öppen innan du försöker ladda eller avlasta cylindern.
- Försök inte att tvinga cylindern att rotera när laddningsluckan är stängd.
- Verifiera alltid att kammaren är tom innan du placerar den under hammaren.
- Var försiktig när du hanterar skjutvapnet under omladdningsprocessen för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Om du upplever några svårigheter under installationen eller användningen av pawlen, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Ta bort den befintliga pawlen från revolvern enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ genom att följa dessa steg:
 - Justera den nya pawlen med motsvarande spår i revolvern.
 - Fäst pawlen ordentligt på plats.
 - Kontrollera att pawlen fungerar smidigt utan hinder.

2. Användning:

- Öppna laddningsluckan innan du laddar eller avlastar cylindern.
- Pawlen kommer att hålla boltens lås bort från cylinderns låsnötsar, vilket möjliggör fri rotation.
- Om ett klick missas när du roterar cylindern, fortsätt helt enkelt att rotera tills nästa kammare är i linje under hammaren.
- Se till att kammaren är klar innan du stänger laddningsluckan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenstillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och vård av RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ kommer att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som säkerheten för dig själv och andra säkerställs.

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil proces nabíjení a vykládání revolverů Ruger s jedním spouštěním. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou pawlu.
- Uchovávejte produkt a všechny střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se použití a bezpečnosti střelných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je otevírací dvířko zcela otevřené, než se pokusíte nabít nebo vyložit válec.
- Nepokoušejte se násilím otáčet válcem, když je otevírací dvířko zavřené.
- Vždy ověřte, že je komora prázdná, než ji umístíte pod kladivo.
- Buďte opatrní při manipulaci se zbraní během procesu nabíjení, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- Pokud během instalace nebo používání pawlu narazíte na jakékoli potíže, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte stávající pawl z revolveru podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ podle následujících kroků:
 - Zarovnejte nový pawl se odpovídajícím slotem v revolveru.
 - Bezpečně upevněte pawl na místě.
 - Zkontrolujte, že pawl funguje hladce bez překážek.

2. Použití:

- Otevřete otevírací dvířko před nabíjením nebo vykládáním válce.
- Pawl udrží zámek stranou od západek válce, což umožní volnou rotaci.
- Pokud při otáčení válce vynecháte kliknutí, jednoduše pokračujte v otáčení, dokud nebude další komora zarovnána pod kladivem.
- Ujistěte se, že je komora prázdná před zavřením otevíracího dvířka.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, likvidujte ho zodpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci příslušenství ke střelným zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a péče o RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ zvýší váš zážitek ze střelby a zajistí bezpečnost pro vás a ostatní.