

GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® - PREZINE GRIP ADAPTER & MAGWELL

Increases Mag Well Opening For Smoother Insertion; Helps Support Your Shooting Hand

Drop-in, plastic grip adapter and mag well helps funnel magazine into the grip for faster reloads. Adds a flare at the bottom of the grip that increases stability. Extended mag well also protects magazine if weapon is dropped, helping to minimize jams. Requires no modification to the weapon. Fits Glock® models 17, 22, 24, 31, 34, and 35. Does not fit Gen 4 models. Fits: Gen 3 and earlier pistols



Attributes

- Name: PREZINE GRIP ADAPTER & MAGWELL
- Manufacturer: PREZINE
- Product no.: 727000001
- Mfr. No.: 64107
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 17,22,24,31,34,35
- Style: Wrap Around
- Surface: Smooth
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 687748955504

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GRIP ADAPTER & MAGWELL POUR GLOCK® Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: GRIP ADAPTER & MAGWELL PER GLOCK® Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® Turvaohjeet](#)
- [Svenska: GRIP ADAPTER & MAGWELL FÖR GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® Bezpečnostní pokyny](#)

GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK®

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® von PREZINE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießenerlebnis durch verbesserten Grip und Stabilität zu optimieren. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Griffadapter und die Magazintasche installierst oder handhabst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Griffadapter und die Magazintasche auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Griffadapter und die Magazintasche ordnungsgemäß installiert sind, bevor du die Waffe verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Waffe bei nassen oder rutschigen Bedingungen, da dies die Gripstabilität beeinträchtigen kann.
- Modifiziere den Griffadapter und die Magazintasche nicht; Änderungen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- Überprüfe nach einem Sturz der Waffe, ob der Magazin oder der Griffadapter beschädigt ist, bevor du sie wieder verwendest.
- Verwende nur kompatible Glock®-Modelle (17, 22, 24, 31, 34 und 35), wie angegeben. Dieses Produkt passt nicht auf Gen 4-Modelle.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Richte den Griffadapter mit dem Griff der Waffe aus.
- Drücke den Griffadapter an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
- Befestige die Magazintasche am unteren Ende des Griffadapters und achte darauf, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob sowohl der Griffadapter als auch die Magazintasche sicher befestigt sind, bevor du sie verwendest.

2. Nutzung:

- Halte die Waffe mit festem Griff und achte darauf, dass deine Finger korrekt am Griffadapter positioniert sind.
- Führe beim Nachladen das Magazin in die Magazintasche ein, um einen reibungslosen und schnellen Nachladevorgang zu erleichtern.
- Reinige nach der Nutzung den Griffadapter und die Magazintasche, um deren Zustand und Funktionalität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Griffadapter und die Magazintasche gemäß den lokalen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Verbrenne das Produkt nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung durch Kinder oder unbefugte Personen verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler zur Verfügung gestellt werden, oder besuche die offizielle Website von PREZINE.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du den sicheren Betrieb und die Langlebigkeit deines GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® gewährleisten. Achte immer auf die Sicherheit und bleibe über Produktupdates und Rückrufe informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® by PREZINE. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved grip and stability. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the grip adapter and magwell.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the grip adapter and magwell for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the grip adapter and magwell are properly installed before using the firearm.
- Avoid using the firearm in wet or slippery conditions, as this may affect grip stability.
- Do not modify the grip adapter and magwell; alterations may compromise safety.
- If the weapon is dropped, check for any damage to the magazine or grip adapter before use.
- Use only compatible Glock® models (17, 22, 24, 31, 34, and 35) as specified. This product does not fit Gen 4 models.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Align the grip adapter with the grip of the firearm.
- Press the grip adapter into place until it clicks securely.
- Attach the magwell to the bottom of the grip adapter, ensuring it fits snugly.
- Verify that both the grip adapter and magwell are securely attached before use.

2. Usage:

- Hold the firearm with a firm grip, ensuring that your fingers are positioned correctly on the grip adapter.
- When reloading, guide the magazine into the magwell to facilitate a smooth and quick reload.
- After use, clean the grip adapter and magwell to maintain their condition and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip adapter and magwell in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not burn the product, as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer needed, ensure it is disposed of in a way that prevents accidental use by children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®, please refer to the contact information provided by your retailer or check the official PREZINE website.

By following these guidelines, you can ensure the safe operation and longevity of your GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®. Always prioritize safety and stay informed about product updates and recalls. Thank you for your attention to these important safety instructions.

GRIP ADAPTER & MAGWELL POUR GLOCK®

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP ADAPTER & MAGWELL POUR GLOCK® de PREZINE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une meilleure prise et stabilité. Cependant, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler l'adaptateur de poignée et le magwell.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'adaptateur de poignée et le magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels ou des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'adaptateur de poignée et le magwell sont correctement installés avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou glissantes, car cela peut affecter la stabilité de la prise.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de poignée et le magwell ; des modifications peuvent compromettre la sécurité.
- Si l'arme est tombée, vérifiez tout dommage au chargeur ou à l'adaptateur de poignée avant de l'utiliser.
- Utilisez uniquement des modèles Glock® compatibles (17, 22, 24, 31, 34 et 35) comme spécifié. Ce produit ne convient pas aux modèles Gen 4.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Alignez l'adaptateur de poignée avec la poignée de l'arme à feu.
- Appuyez sur l'adaptateur de poignée en place jusqu'à ce qu'il se fixe de manière sécurisée.
- Fixez le magwell au bas de l'adaptateur de poignée, en veillant à ce qu'il s'ajuste parfaitement.
- Vérifiez que l'adaptateur de poignée et le magwell sont solidement attachés avant utilisation.

2. Utilisation :

- Tenez l'arme à feu avec une prise ferme, en veillant à ce que vos doigts soient correctement positionnés sur l'adaptateur de poignée.
- Lors du rechargement, guidez le chargeur dans le magwell pour faciliter un rechargement fluide et rapide.
- Après utilisation, nettoyez l'adaptateur de poignée et le magwell pour maintenir leur état et leur fonctionnalité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'adaptateur de poignée et du magwell conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne brûlez pas le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir toute utilisation accidentelle par des enfants ou des individus non autorisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le GRIP ADAPTER & MAGWELL POUR GLOCK®, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou consulter le site officiel de PREZINE.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir le fonctionnement sûr et la longévité de votre GRIP ADAPTER & MAGWELL POUR GLOCK®. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des mises à jour et des rappels de produits. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

GRIP ADAPTER & MAGWELL PER GLOCK®

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP ADAPTER & MAGWELL PER GLOCK® di PREZINE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una presa e una stabilità superiori. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare l'adattatore per impugnatura e il magwell.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente l'adattatore per impugnatura e il magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami o aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'adattatore per impugnatura e il magwell siano correttamente installati prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare l'arma in condizioni umide o scivolose, poiché ciò potrebbe influire sulla stabilità della presa.
- Non modificare l'adattatore per impugnatura e il magwell; le alterazioni potrebbero compromettere la sicurezza.
- Se l'arma viene lasciata cadere, controlla eventuali danni al caricatore o all'adattatore per impugnatura prima dell'uso.
- Utilizza solo modelli Glock® compatibili (17, 22, 24, 31, 34 e 35) come specificato. Questo prodotto non si adatta ai modelli Gen 4.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una condizione sicura.
- Allinea l'adattatore per impugnatura con l'impugnatura dell'arma.
- Premi l'adattatore per impugnatura in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Attacca il magwell alla base dell'adattatore per impugnatura, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Verifica che sia l'adattatore per impugnatura che il magwell siano saldamente attaccati prima dell'uso.

2. Uso:

- Tieni l'arma con una presa salda, assicurandoti che le dita siano posizionate correttamente sull'adattatore per impugnatura.
- Quando ricarichi, guida il caricatore nel magwell per facilitare una ricarica fluida e rapida.
- Dopo l'uso, pulisci l'adattatore per impugnatura e il magwell per mantenere le loro condizioni e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'adattatore per impugnatura e il magwell in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non bruciare il prodotto, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato o non più necessario, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un uso accidentale da parte di bambini o individui non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardante il GRIP ADAPTER & MAGWELL PER GLOCK®, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o controlla il sito ufficiale di PREZINE.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'operazione sicura e la longevità del tuo GRIP ADAPTER & MAGWELL PER GLOCK®. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sugli aggiornamenti e sui richiami del prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® od PREZINE. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez zapewnienie lepszego chwytu i stabilności. Ważne jest jednak, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą adaptera chwytu i magwell.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj adapter chwytu i magwell pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że adapter chwytu i magwell są prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Unikaj używania broni w mokrych lub śliskich warunkach, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chwytu.
- Nie modyfikuj adaptera chwytu i magwell; zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Jeśli broń zostanie upuszczona, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń magazynka lub adaptera chwytu przed użyciem.
- Używaj tylko kompatybilnych modeli Glock® (17, 22, 24, 31, 34 i 35), jak określono. Produkt ten nie pasuje do modeli Gen 4.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Dopasuj adapter chwytu do chwytu broni.
- Naciśnij adapter chwytu na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
- Przymocuj magwell do dolnej części adaptera chwytu, upewniając się, że dobrze pasuje.
- Zweryfikuj, że zarówno adapter chwytu, jak i magwell są pewnie przymocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń pewnie, upewniając się, że twoje palce są poprawnie ułożone na adapterze chwytu.
- Podczas przeładowywania, kieruj magazynkiem do magwell, aby ułatwić płynne i szybkie ładowanie.
- Po użyciu, oczyść adapter chwytu i magwell, aby utrzymać ich stan i funkcjonalność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj adapter chwytu i magwell zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie pal produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu przez dzieci lub osoby nieupoważnione.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszego wsparcia dotyczącego GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub sprawdzenie oficjalnej strony internetowej PREZINE.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i długowieczność swojego GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z aktualizacjami produktów oraz informacjami o wycofaniach. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® tuotteen PREZINELTA. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla paremman otteen ja vakauden. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen grip adapterin ja magwellin asentamista tai käsittelyä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti grip adapterin ja magwellin kunto, ettei niissä ole kulumia tai vaurioita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuote ja turvallisuustiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että grip adapteri ja magwell on asennettu oikein ennen aseensa käyttöä.
- Vältä aseensa käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa otteen vakauteen.
- Älä muokkaa grip adapteria ja magwellia; muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Jos ase putoaa, tarkista magasiini tai grip adapteri mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia Glock®-malleja (17, 22, 24, 31, 34 ja 35) kuten on määritetty. Tämä tuote ei sovi Gen 4 malleihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Kohdista grip adapteri aseensa kahvan kanssa.
- Paina grip adapteri paikalleen, kunnes se napsahtaa tukevasti kiinni.
- Kiinnitä magwell grip adapterin alaosaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Varmista, että sekä grip adapteri että magwell ovat kunnolla kiinnitetyt ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Pidä asetusta tukevasti otteessa varmistaen, että sormesi ovat oikein sijoitettu grip adapterille.
- Latauksessa ohjaa magasiini magwelliin sujuvan ja nopean latauksen helpottamiseksi.
- Käytön jälkeen puhdista grip adapteri ja magwell niiden kunnon ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä grip adapteri ja magwell paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää lasten tai valtuuttamattomien henkilöiden vahingossa käyttämästä sitä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai tarkista virallinen PREZINE-verkkosivusto.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® tuotteen turvallisen toiminnan ja pitkäikäisyyden. Aina turvallisuus etusijalla ja pysy ajan tasalla tuoteuutisista ja takaisinveitoista. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

GRIP ADAPTER & MAGWELL FÖR GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt GRIP ADAPTER & MAGWELL FÖR GLOCK® från PREZINE. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge bättre grepp och stabilitet. Det är dock viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar greppadaptern och magasinbrunnen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet greppadaptern och magasinbrunnen för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att greppadaptern och magasinbrunnen är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller hala förhållanden, eftersom detta kan påverka greppstabiliteten.
- Modifiera inte greppadaptern och magasinbrunnen; förändringar kan äventyra säkerheten.
- Om vapnet tappas, kontrollera om det finns några skador på magasinet eller greppadaptern innan du använder det.
- Använd endast kompatibla Glock®-modeller (17, 22, 24, 31, 34 och 35) som anges. Denna produkt passar inte Gen 4-modeller.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Justera greppadaptern med greppet på vapnet.
- Tryck greppadaptern på plats tills den klickar säkert.
- Fäst magasinbrunnen i botten av greppadaptern, se till att den passar tätt.
- Verifiera att både greppadaptern och magasinbrunnen är säkert fästa innan användning.

2. Användning:

- Håll vapnet med ett fast grepp, se till att dina fingrar är korrekt placerade på greppadaptern.
- Vid omladdning, vägled magasinet in i magasinbrunnen för att underlätta en smidig och snabb omladdning.
- Efter användning, rengör greppadaptern och magasinbrunnen för att bevara deras skick och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera greppadaptern och magasinbrunnen i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Bränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning av barn eller obehöriga individer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående GRIP ADAPTER & MAGWELL FÖR GLOCK®, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller kontrollera den officiella PREZINEwebbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker drift och lång livslängd för din GRIP ADAPTER & MAGWELL FÖR GLOCK®. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om produktuppdateringar och återkallelser. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® od společnosti PREZINE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje lepší grip a stabilitu. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna bezpečná používání a shoda s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s grip adaptérem a magwell.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte grip adaptér a magwell na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků nebo bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je grip adaptér a magwell správně nainstalován před použitím zbraně.
- Vyhněte se používání zbraně za mokrých nebo klzkých podmínek, protože to může ovlivnit stabilitu gripu.
- Neměňte grip adaptér a magwell; úpravy mohou ohrozit bezpečnost.
- Pokud je zbraň upuštěna, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zásobníku nebo grip adaptéru před použitím.
- Používejte pouze kompatibilní modely Glock® (17, 22, 24, 31, 34 a 35), jak je uvedeno. Tento produkt nepasuje na modely Gen 4.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Zarovnejte grip adaptér s gripem zbraně.
- Stiskněte grip adaptér na místo, dokud se bezpečně nezamkne.
- Připojte magwell k dolní části grip adaptéru, ujistěte se, že těsně sedí.
- Ověřte, že jsou grip adaptér a magwell před použitím bezpečně připojeny.

2. Použití:

- Držte zbraň pevným gripem, ujistěte se, že jsou vaše prsty správně umístěny na grip adaptéru.
- Při přebíjení nasměrujte zásobník do magwell, aby se usnadnilo hladké a rychlé přebíjení.
- Po použití vyčistěte grip adaptér a magwell, abyste udrželi jejich stav a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte grip adaptér a magwell v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nespálujte produkt, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není potřebný, zajistěte, aby byl likvidován způsobem, který zabrání náhodnému použití dětmi nebo neoprávněnými osobami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK® se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo zkontrolujte oficiální webové stránky PREZINE.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání a dlouhou životnost vašeho GRIP ADAPTER & MAGWELL FOR GLOCK®. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a buďte informováni o aktualizacích produktů a staženích. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

