

FIRING PIN FOR SIG MPX SUBMACHINE GUN - SIG SAUER, INC. FIRING PIN FOR SIG SAUER MPX

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Componenti percussore](#) > [Componenti percussore](#)

Punta di percussione di ricambio originale per la mitraglietta Sig MPX in calibro 9mm Luger.



Caratteristiche

- Nome: [SIG SAUER, INC. FIRING PIN FOR SIG SAUER MPX](#)
- Produttore: [SIG SAUER, INC.](#)
- N. prodotto: 732000640
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 0.006kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 184mm
- UPC: 798681563630

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Punta di Percussione per la Mitraglietta SIG MPX](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Punta di Percussione per la Mitraglietta SIG MPX

Introduzione

Grazie per aver scelto il Punta di Percussione per la Mitraglietta SIG MPX di SIG SAUER, INC. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione sul Punta di Percussione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio Punta di Percussione seguendo le istruzioni del manuale dell'arma.
- Posiziona il nuovo Punta di Percussione nel suo alloggiamento.
- Fissa il Punta di Percussione secondo le specifiche del produttore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento eseguendo test di sicurezza.
- Non utilizzare l'arma fino a quando non sei certo che il Punta di Percussione sia installato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti dell'arma.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smalirlo in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato se non sei sicuro su come smaltire il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di SIG SAUER, INC.

Queste istruzioni sono state redatte per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Punta di Percussione per la Mitraglietta SIG MPX. Segui sempre le linee guida e le istruzioni per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it