

# SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM RIFLE NYLON BRUSH

Sinclair nylon bore brushes are manufactured significantly larger than bore diameter to fit your barrel properly and have a closed loop on the end. Many other brushes are undersized and don't do an adequate job of scrubbing the barrel. Our nylon bore brushes have extremely stiff, heavy bristles which provide excellent scrubbing action in your rifle's bore. Ammonia and oil based cleaners will not "eat" or dissolve these bristles as they do bronze brushes. The nylon pistol brushes are about 1" shorter than the rifle brushes. Brushes except 17 caliber and 20 caliber are standard 8-32 male thread.



## Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM RIFLE NYLON BRUSH
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000121
- Mfr. No.:
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Delivery weight: 0.009kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SINCLAIR NYLON LAUFBÜRSTE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CEPILLO DE NYLON PARA RIFLES SINCLAIR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon pour Fusil SINCLAIR](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SZCZOTKI NYLONOWEJ SINCLAIR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH](#)

# Sicherheitshinweise für die SINCLAIR NYLON LAUFBÜRSTE

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Nylon Laufbürste entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine effektive Reinigung des Laufs deines Gewehrs zu gewährleisten und somit dessen optimale Leistung und Langlebigkeit zu sichern. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Halte die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle oder Missbrauch zu verhindern.
- Überprüfe die Bürste regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn die Borsten ausgefranst oder die Bürste beschädigt ist.
- Lagere die Bürste an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um ihre Integrität zu erhalten.
- Entsorge die Bürste verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Verwendung der Bürste entladen ist.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Schrubben, um Schäden am Lauf zu verhindern.
- Verwende nur zugelassene Reinigungsmittel, die für die Verwendung mit Nylonbürsten sicher sind.
- Verwende die Bürste nicht für andere Zwecke als die Reinigung des Gewehrlaufs.
- Wenn du allergische Reaktionen oder Irritationen durch Reinigungsmittel bemerkst, stelle die Verwendung ein und suche medizinischen Rat.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Reinigungsutensilien, einschließlich der Sinclair Nylon Laufbürste und einem geeigneten Reinigungsmittel.

### 2. Bürste anbringen:

- Wenn deine Bürste ein männliches Gewinde hat, schraube sie sicher in eine kompatible Reinigungsstange oder einen Griff.
- Stelle sicher, dass die Verbindung fest ist, um ein Lösen der Bürste während der Verwendung zu verhindern.

### 3. Reinigungsprozess:

- Trage eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Bürste auf.
- Führe die Bürste, wenn möglich, vom Patronenlager in den Lauf ein.
- Verwende eine gleichmäßige, sanfte Bewegung, um den Lauf zu schrubben. Wiederhole dies nach Bedarf, um den gesamten Lauf abzudecken.
- Entferne nach der Reinigung die Bürste und wische den Lauf mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um Rückstände zu entfernen.

### 4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die Bürste auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige die Bürste mit warmem Seifenwasser, spüle sie gründlich aus und lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Nylon Laufbürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne die Bürste nicht und entsorge sie nicht im Haushaltsmüll, wenn dies nach den lokalen Gesetzen verboten ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung oder Sicherheit der Sinclair Nylon Laufbürste kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler. Diese werden dir die notwendige Unterstützung und Informationen bereitstellen.

## Fazit

Wir hoffen, dass dir dieser Leitfaden hilft, die Sinclair Nylon Laufbürste sicher und effektiv zu verwenden. Durch die Befolgung dieser Anweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres Reinigungserlebnis gewährleisten und gleichzeitig die Leistung deines Gewehrs aufrechterhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

# Safety Instruction Guide for SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH

## Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Nylon Rifle Brush. This product is designed to provide effective cleaning for your rifle's bore, ensuring optimal performance and longevity. This guide contains essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and according to the instructions provided.
- Keep the brush out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents or misuse.
- Inspect the brush regularly for wear and damage. Do not use if the bristles are frayed or the brush is damaged.
- Store the brush in a dry place away from direct sunlight to maintain its integrity.
- Dispose of the brush responsibly, following local regulations for plastic waste.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before using the brush.
- Avoid applying excessive force when scrubbing to prevent damage to the bore.
- Use only approved cleaning solutions that are safe for use with nylon brushes.
- Do not use the brush for purposes other than cleaning the rifle bore.
- If you experience any allergic reactions or irritation from cleaning solutions, discontinue use and seek medical advice.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary cleaning supplies, including the Sinclair Nylon Rifle Brush and an appropriate cleaning solution.

### 2. Attaching the Brush:

- If your brush has a male thread, screw it into a compatible cleaning rod or handle securely.
- Ensure the attachment is tight to prevent the brush from detaching during use.

### 3. Cleaning Process:

- Apply a small amount of cleaning solution to the brush.
- Insert the brush into the rifle bore from the chamber end, if possible.
- Use a smooth, steady motion to scrub the bore. Repeat as necessary, ensuring to cover the entire length of the bore.
- After cleaning, remove the brush and wipe the bore with a clean, dry patch to remove any residue.

### 4. PostCleaning:

- Inspect the brush for any signs of wear or damage.
- Clean the brush with warm soapy water, rinse thoroughly, and allow it to dry completely before storage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Nylon Rifle Brush in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate or dispose of in household waste if local laws prohibit such actions.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the use or safety of the Sinclair Nylon Rifle Brush, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. They will provide you with the necessary support and information.

## **Conclusion**

We hope this guide helps you use the Sinclair Nylon Rifle Brush safely and effectively. By following these instructions and guidelines, you can ensure a safe cleaning experience while maintaining the performance of your rifle. Thank you for your attention to safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el CEPILLO DE NYLON PARA RIFLES SINCLAIR

## Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Nylon para Rifles Sinclair. Este producto está diseñado para proporcionar una limpieza efectiva del cañón de tu rifle, asegurando un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Esta guía contiene instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes o mal uso.
- Inspecciona el cepillo regularmente en busca de desgaste y daños. No lo uses si las cerdas están desgastadas o el cepillo está dañado.
- Guarda el cepillo en un lugar seco y alejado de la luz solar directa para mantener su integridad.
- Desecha el cepillo de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para residuos plásticos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de usar el cepillo.
- Evita aplicar fuerza excesiva al fregar para prevenir daños en el cañón.
- Utiliza solo soluciones de limpieza aprobadas que sean seguras para usar con cepillos de nylon.
- No uses el cepillo para otros propósitos que no sean la limpieza del cañón del rifle.
- Si experimentas alguna reacción alérgica o irritación por las soluciones de limpieza, interrumpe su uso y busca asesoramiento médico.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y apuntando en una dirección segura.
- Reúne los suministros de limpieza necesarios, incluyendo el Cepillo de Nylon para Rifles Sinclair y una solución de limpieza adecuada.

### 2. Colocación del Cepillo:

- Si tu cepillo tiene un hilo macho, enrosca el cepillo en una varilla o mango de limpieza compatible de manera segura.
- Asegúrate de que la conexión esté firme para evitar que el cepillo se desprenda durante el uso.

### 3. Proceso de Limpieza:

- Aplica una pequeña cantidad de solución de limpieza al cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón del rifle desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Usa un movimiento suave y constante para fregar el cañón. Repite según sea necesario, asegurándote de cubrir toda la longitud del cañón.
- Después de limpiar, retira el cepillo y limpia el cañón con un parche limpio y seco para eliminar cualquier residuo.

### 4. PostLimpieza:

- Inspecciona el cepillo en busca de signos de desgaste o daños.
- Limpia el cepillo con agua tibia y jabón, enjuaga bien y déjalo secar completamente antes de guardarlo.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el Cepillo de Nylon para Rifles Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No incinere ni deseche en la basura doméstica si las leyes locales prohíben tales acciones.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso o la seguridad del Cepillo de Nylon para Rifles Sinclair, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local para obtener asistencia. Ellos te proporcionarán el apoyo y la información necesarios.

## **Conclusión**

Esperamos que esta guía te ayude a usar el Cepillo de Nylon para Rifles Sinclair de manera segura y efectiva. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura mientras mantienes el rendimiento de tu rifle. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon pour Fusil SINCLAIR

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair. Ce produit est conçu pour fournir un nettoyage efficace du canon de votre fusil, garantissant des performances optimales et une longévité accrue. Ce guide contient des instructions et des directives de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents ou les abus.
- Inspectez régulièrement la brosse pour détecter l'usure et les dommages. Ne l'utilisez pas si les poils sont effilochés ou si la brosse est endommagée.
- Rangez la brosse dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour maintenir son intégrité.
- Éliminez la brosse de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant les déchets plastiques.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'utiliser la brosse.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager le canon.
- Utilisez uniquement des solutions de nettoyage approuvées, sûres pour une utilisation avec des brosses en nylon.
- Ne pas utiliser la brosse à d'autres fins que le nettoyage du canon du fusil.
- Si vous ressentez des réactions allergiques ou des irritations dues aux solutions de nettoyage, cessez l'utilisation et demandez un avis médical.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé et orienté dans une direction sécurisée.
- Rassemblez les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair et une solution de nettoyage appropriée.

### 2. Fixation de la Brosse :

- Si votre brosse a un filetage mâle, vissez-la dans une tige ou un manche de nettoyage compatible en toute sécurité.
- Assurez-vous que le raccord est bien serré pour éviter que la brosse ne se détache pendant l'utilisation.

### 3. Processus de Nettoyage :

- Appliquez une petite quantité de solution de nettoyage sur la brosse.
- Insérez la brosse dans le canon du fusil par l'extrémité de la chambre, si possible.
- Utilisez un mouvement lisse et régulier pour frotter le canon. Répétez si nécessaire, en veillant à couvrir toute la longueur du canon.
- Après le nettoyage, retirez la brosse et essuyez le canon avec un patch propre et sec pour enlever tout résidu.

### 4. PostNettoyage :

- Inspectez la brosse pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez la brosse avec de l'eau savonneuse tiède, rincez soigneusement et laissez-la sécher complètement avant de la ranger.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer ou éliminer dans les déchets ménagers si les lois locales interdisent de telles actions.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide. Ils vous fourniront le soutien et les informations nécessaires.

## Conclusion

Nous espérons que ce guide vous aide à utiliser la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions et directives, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sécurisée tout en maintenant les performances de votre fusil. Merci de votre attention à la sécurité.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla SZCZOTKI NYLONOWEJ SINCLAIR

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szczotki nylonowej Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby skutecznie czyścić lufę Twojego karabinu, zapewniając optymalną wydajność i długowieczność. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Trzymaj szczotkę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom lub niewłaściwemu użyciu.
- Regularnie sprawdzaj szczotkę pod kątem zużycia i uszkodzeń. Nie używaj, jeśli włosie jest postrzępione lub szczotka jest uszkodzona.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować jej integralność.
- Odpowiedzialnie pozbywaj się szczotki, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.

## Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed użyciem szczotki.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas szorowania, aby nie uszkodzić lufy.
- Używaj tylko zatwierdzonych środków czyszczących, które są bezpieczne do stosowania z nylonowymi szczotkami.
- Nie używaj szczotki do celów innych niż czyszczenie lufy karabinu.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek reakcji alergicznych lub podrażnień spowodowanych środkami czyszczącymi, zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne materiały do czyszczenia, w tym szczotkę nylonową Sinclair i odpowiedni środek czyszczący.

### 2. Mocowanie szczotki:

- Jeśli Twoja szczotka ma gwint męski, przykręć ją mocno do kompatybilnego pręta czyszczącego lub uchwyty.
- Upewnij się, że mocowanie jest ciasne, aby zapobiec odłączeniu się szczotki podczas użycia.

### 3. Proces czyszczenia:

- Nałóż niewielką ilość środka czyszczącego na szczotkę.
- Włóż szczotkę do lufy karabinu od strony komory, jeśli to możliwe.
- Użyj gładkiego, stałego ruchu, aby szorować lufę. Powtarzaj w razie potrzeby, upewniając się, że pokrywasz całą długość lufy.
- Po czyszczeniu, wyjmij szczotkę i przetrzyj lufę czystą, suchą szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości.

### 4. Po czyszczeniu:

- Sprawdź szczotkę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Umyj szczotkę w ciepłej wodzie z mydłem, dokładnie spłucz i pozwól jej całkowicie wyschnąć przed przechowaniem.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Pozbywaj się szczotki nylonowej Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj ani nie wyrzucaj do odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa szczotki nylonowej Sinclair, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Otrzymasz niezbędne wsparcie i informacje.

## **Zakończenie**

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać ze szczotki nylonowej Sinclair. Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne doświadczenie czyszczenia, jednocześnie utrzymując wydajność swojego karabinu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

# Turvaohjeet SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Nylon Rifle Brush harjan. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokasta puhdistusta kiväärin piipulle, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat tämän tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina tarkoituksen mukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.
- Pidä harja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien tai väärinkäytön estämiseksi.
- Tarkista harja säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä, jos harjakset ovat rispaantuneet tai harja on vaurioitunut.
- Säilytä harja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, sen eheyden säilyttämiseksi.
- Hävitä harja vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä muovijätteestä.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen harjan käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa harjaamisessa, jotta piippu ei vaurioidu.
- Käytä vain hyväksytyjä puhdistusaineita, jotka ovat turvallisia käytettäväksi nailoniharjojen kanssa.
- Älä käytä harjaa muuhun tarkoitukseen kuin kiväärin piipun puhdistamiseen.
- Jos koet allergisia reaktioita tai ärsytystä puhdistusaineista, lopeta käyttö ja hae lääkärin apua.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien Sinclair Nylon Rifle Brush ja sopiva puhdistusaine.

### 2. Harjan kiinnittäminen:

- Jos harjassa on uroskierre, kierrä se yhteensopivaan puhdistusvarteen tai kahvaan tiukasti.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, jotta harja ei irtoa käytön aikana.

### 3. Puhdistusprosessi:

- Levitä pieni määrä puhdistusainetta harjaan.
- Aseta harja kiväärin piippuun kammiopäästä, jos mahdollista.
- Käytä tasaista, jatkuvaa liikettä harjatakseksi piippua. Toista tarpeen mukaan varmistaen, että koko piipun pituus tulee puhdistetuksi.
- Puhdistuksen jälkeen poista harja ja pyyhi piippu puhtaalla, kuivalla kankaalla jäämien poistamiseksi.

### 4. Puhdistuksen jälkeen:

- Tarkista harja vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Puhdista harja lämpimällä saippuavedellä, huuhtelee huolellisesti ja anna sen kuivua täysin ennen säilytystä.

## Hävittämishjeet

- Hävitä Sinclair Nylon Rifle Brush paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä kotitalousjätteiden mukana, jos paikalliset lait kieltävät tällaiset toimet.

## Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sinclair Nylon Rifle Brush harjan käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua. He tarjoavat sinulle tarvittavan tuen ja tiedot.

## **Yhteenveto**

Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään Sinclair Nylon Rifle Brush harjaa turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen puhdistuskokemuksen samalla, kun ylläpidät kiväärin suorituskykyä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

# Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH

## Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Nylon Rifle Brush. Denna produkt är utformad för att ge effektiv rengöring av din rifles pip, vilket säkerställer optimal prestanda och livslängd. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt avsedd användning och enligt de angivna instruktionerna.
- Håll borsten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor eller felanvändning.
- Inspektera borsten regelbundet för slitage och skador. Använd inte om borststråna är slitna eller om borsten är skadad.
- Förvara borsten på en torr plats, borta från direkt solljus för att bevara dess integritet.
- Kassera borsten på ett ansvarsfullt sätt, enligt lokala regler för plastavfall.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att riflen är oladdad innan du använder borsten.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du skrubbar för att förhindra skador på pipan.
- Använd endast godkända rengöringslösningar som är säkra att använda med nylonborstar.
- Använd inte borsten för andra ändamål än att rengöra rifles pip.
- Om du upplever några allergiska reaktioner eller irritation från rengöringslösningar, avbryt användningen och sök medicinsk rådgivning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att riflen är helt oladdad och riktad i en säker riktning.
- Samla nödvändiga rengöringsartiklar, inklusive Sinclair Nylon Rifle Brush och en lämplig rengöringslösning.

### 2. Fästa borsten:

- Om din borste har en hanegänga, skruva fast den i en kompatibel rengöringsstav eller handtag ordentligt.
- Se till att fästet är tigt för att förhindra att borsten lossnar under användning.

### 3. Rengöringsprocess:

- Applicera en liten mängd rengöringslösning på borsten.
- Sätt in borsten i rifles pip från kammaren, om möjligt.
- Använd en jämn, stadig rörelse för att skrubba pipan. Upprepa vid behov, och se till att täcka hela längden av pipan.
- Efter rengöring, ta bort borsten och torka pipan med en ren, torr lapp för att ta bort eventuella rester.

### 4. Efter rengöring:

- Inspektera borsten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rengör borsten med varmt såpvatten, skölj noggrant och låt den torka helt innan förvaring.

## Kassationsinstruktioner

- Kassera Sinclair Nylon Rifle Brush i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Bränn inte eller kassera i hushållsavfall om lokala lagar förbjuder sådana åtgärder.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen eller säkerheten för Sinclair Nylon Rifle Brush, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp. De kommer att ge dig den nödvändiga supporten och informationen.

## Slutsats

Vi hoppas att denna guide hjälper dig att använda Sinclair Nylon Rifle Brush på ett säkert och effektivt sätt. Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker rengöringsupplevelse samtidigt som du upprätthåller prestandan hos din rifle. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

# Bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kartáč Sinclair Nylon Rifle Brush. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní čištění hlavně vaší pušky, čímž zajišťuje optimální výkon a dlouhou životnost. Tento průvodce obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle určení a v souladu s uvedenými pokyny.
- Uchovávejte kartáč mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám nebo zneužití.
- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a poškození. Nepoužívejte, pokud jsou štětiny rozčuchané nebo je kartáč poškozen.
- Ukládejte kartáč na suchém místě mimo přímé sluneční světlo, aby se zachovala jeho integrita.
- Zbavte se kartáče odpovědně, v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím kartáče se ujistěte, že je puška vybitá.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při čištění, abyste předešli poškození hlavně.
- Používejte pouze schválené čisticí prostředky, které jsou bezpečné pro použití s nylonovými kartáči.
- Nepoužívejte kartáč k jiným účelům než k čištění hlavně pušky.
- Pokud zaznamenáte jakékoli alergické reakce nebo podráždění od čisticích prostředků, přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška úplně vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte potřebné čisticí potřeby, včetně kartáče Sinclair Nylon Rifle Brush a vhodného čisticího prostředku.

### 2. Připojení kartáče:

- Pokud má váš kartáč mužský závit, bezpečně ho přišroubujte do kompatibilní čisticí tyče nebo rukojeti.
- Ujistěte se, že je připojení pevné, aby se kartáč během používání neodpojil.

### 3. Proces čištění:

- Naneste malé množství čisticího prostředku na kartáč.
- Vložte kartáč do hlavně pušky z konce komory, pokud je to možné.
- Používejte hladký, plynulý pohyb k čištění hlavně. Opakujte podle potřeby, abyste pokryli celou délku hlavně.
- Po čištění vyjměte kartáč a otřete hlaveň čistým, suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky.

### 4. Po čištění:

- Zkontrolujte kartáč na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vyčistěte kartáč teplou mýdlovou vodou, důkladně opláchněte a nechte úplně uschnout před uložením.

## Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se kartáče Sinclair Nylon Rifle Brush v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nepalte ani nevyhazujte do domácího odpadu, pokud to místní zákony zakazují.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání nebo bezpečnosti kartáče Sinclair Nylon Rifle Brush, obraťte se na výrobce nebo svého místního distributora pro pomoc. Poskytnou vám potřebnou podporu a informace.

## Závěr

Doufáme, že vám tento průvodce pomůže bezpečně a efektivně používat kartáč Sinclair Nylon Rifle Brush. Dodržováním těchto pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné čištění a zároveň udržovat výkon vaší pušky. Děkujeme vám za pozornost věnovanou bezpečnosti.