

# SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH - SINCLAIR INTERNATIONAL NYLON RIFLE BORE BRUSH, 17 CALIBER, 8-32M

Sinclair nylon bore brushes are manufactured significantly larger than bore diameter to fit your barrel properly and have a closed loop on the end. Many other brushes are undersized and don't do an adequate job of scrubbing the barrel. Our nylon bore brushes have extremely stiff, heavy bristles which provide excellent scrubbing action in your rifle's bore. Ammonia and oil based cleaners will not "eat" or dissolve these bristles as they do bronze brushes. The nylon pistol brushes are about 1" shorter than the rifle brushes. Brushes except 17 caliber and 20 caliber are standard 8-32 male thread.



## Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL NYLON RIFLE BORE BRUSH, 17 CALIBER, 8-32M
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000141
- Mfr. No.:
- Caliber: 17 Caliber (.172)
- Delivery weight: 0.009kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Sinclair Nylon Laufbürste](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Nylon Rifle Brush](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Luf Sinclair Nylon](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclairin Nailonipuhdistusharjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Nylon Rifle Brush](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kartáč na pušky Sinclair Nylon](#)

# Sicherheitsanleitung für die Sinclair Nylon Laufbürste

## Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Nylon Laufbürste entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bürste verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Sinclair Nylon Laufbürste immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen aufbewahrt wird.
- Überprüfe die Bürste regelmäßig vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Fransen an den Borsten oder andere Schäden bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein.
- Verwende die Bürste nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsGatePlattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Gehe vorsichtig mit der Bürste um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Reinigung entladen ist.
- Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Ablagerungen zu schützen, wenn du die Bürste verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Schrubben des Laufs, um Schäden zu verhindern.
- Verwende nur Ammoniak und ölbasierten Reiniger, die für die Verwendung mit Nylonbürsten empfohlen werden, um Schäden an den Borsten zu vermeiden.
- Verwende die Bürste nicht, wenn du dir über ihren Zustand oder ihre Sicherheit unsicher bist.

## Anweisungen für Installation und Gebrauch

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich eines Reinigungsmittels, das mit Nylonbürsten kompatibel ist.

### 2. Verwendung der Bürste:

- Setze die Sinclair Nylon Laufbürste in den Lauf des Gewehrs ein.
- Verwende eine Reinigungsstange mit einem geeigneten Aufsatz, um die Bürste durch das Rohr zu schieben.
- Trage bei Bedarf ein Lösungsmittel auf die Bürste auf, achte jedoch darauf, sie nicht zu durchtränken.
- Schrubbe den Lauf mit einer Hin- und Herbewegung, um eine gründliche Abdeckung sicherzustellen.
- Entferne nach dem Schrubben die Bürste und reinige den Lauf mit einem trockenen Patch oder Tuch, um verbleibende Ablagerungen zu entfernen.

### 3. Pflege nach der Benutzung:

- Reinige die Bürste nach der Benutzung mit warmem Wasser und mildem Seife.
- Lass die Bürste vollständig trocknen, bevor du sie aufbewahrst.
- Bewahre die Bürste an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen, auf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Nylon Laufbürste verantwortungsbewusst.
- Wenn die Bürste beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, informiere dich über die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Entsorge die Bürste nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie aus Materialien besteht, die eine besondere Handhabung erfordern.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung bezüglich der Sinclair Nylon Laufbürste, sieh bitte in den Kontaktdaten des Herstellers nach, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die offizielle Website von Sinclair International für weitere Informationen.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

# Safety Instruction Guide for Sinclair Nylon Rifle Brush

## Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Nylon Rifle Brush. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the brush.

## General Safety Guidelines

- Always use the Sinclair Nylon Rifle Brush in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is stored out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the brush for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any fraying of the bristles or other damage, discontinue use immediately.
- Do not use the brush for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

## Specific Safety Precautions for Use

- Handle the brush with care to avoid injury.
- Ensure that the rifle is unloaded before cleaning.
- Always wear safety glasses to protect your eyes from debris when using the brush.
- Avoid using excessive force when scrubbing the barrel to prevent damage.
- Use only ammonia and oilbased cleaners recommended for use with nylon brushes to avoid bristle damage.
- Do not use the brush if you are unsure about its condition or safety.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that the rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including a cleaning solvent compatible with nylon brushes.

### 2. Using the Brush:

- Insert the Sinclair Nylon Rifle Brush into the barrel of the rifle.
- Use a cleaning rod with an appropriate attachment to push the brush through the bore.
- Apply a solvent to the brush if necessary, but avoid oversoaking.
- Scrub the barrel using a backandforth motion, ensuring thorough coverage.
- After scrubbing, remove the brush and clean the barrel with a dry patch or cloth to remove any residual debris.

### 3. PostUse Care:

- Clean the brush with warm water and mild soap after use.
- Allow the brush to dry completely before storing it.
- Store the brush in a dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.

## Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Nylon Rifle Brush responsibly.
- If the brush is damaged or no longer usable, check local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the brush in regular household waste if it is made from materials that require special handling.

## Contact Information for Further Support

For further support regarding the Sinclair Nylon Rifle Brush, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the official website of Sinclair International for more information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair

## Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el cepillo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto esté almacenado fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el cepillo en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún deshilachado en las cerdas u otro daño, deja de usarlo inmediatamente.
- No utilices el cepillo para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma de Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja el cepillo con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de limpiarlo.
- Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los escombros al usar el cepillo.
- Evita usar fuerza excesiva al fregar el cañón para prevenir daños.
- Utiliza solo limpiadores a base de amoníaco y aceite recomendados para su uso con cepillos de nylon para evitar daños en las cerdas.
- No uses el cepillo si no estás seguro de su condición o seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y apuntado en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo un solvente de limpieza compatible con cepillos de nylon.

### 2. Uso del Cepillo:

- Inserta el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair en el cañón del rifle.
- Usa una varilla de limpieza con un accesorio apropiado para empujar el cepillo a través del orificio.
- Aplica un solvente al cepillo si es necesario, pero evita empapararlo en exceso.
- Frota el cañón usando un movimiento de atrás hacia adelante, asegurando una cobertura completa.
- Después de fregar, retira el cepillo y limpia el cañón con un parche seco o un paño para eliminar cualquier residuo.

### 3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el cepillo con agua tibia y jabón suave después de usarlo.
- Deja que el cepillo se seque completamente antes de almacenarlo.
- Almacena el cepillo en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair de manera responsable.
- Si el cepillo está dañado o ya no es utilizable, verifica las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados.
- No deseches el cepillo en la basura doméstica regular si está hecho de materiales que requieren un manejo especial.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para más soporte respecto al Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial de Sinclair International para más información.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.



# Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la brosse.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est rangé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la brosse pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des effilochages des poils ou tout autre dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne pas utiliser la brosse à d'autres fins que celles pour lesquelles elle est destinée.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez la brosse avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant le nettoyage.
- Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris lors de l'utilisation de la brosse.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du frottement du canon pour éviter d'endommager.
- Utilisez uniquement des nettoyeurs à base d'ammoniaque et d'huile recommandés pour une utilisation avec des brosses en nylon afin d'éviter d'endommager les poils.
- Ne pas utiliser la brosse si vous n'êtes pas sûr de son état ou de sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris un solvant de nettoyage compatible avec les brosses en nylon.

### 2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair dans le canon du fusil.
- Utilisez une tige de nettoyage avec un accessoire approprié pour pousser la brosse à travers le canon.
- Appliquez un solvant sur la brosse si nécessaire, mais évitez de trop imbiber.
- Frottez le canon en utilisant un mouvement de va-et-vient, en vous assurant d'une couverture complète.
- Après le frottement, retirez la brosse et nettoyez le canon avec un patch sec ou un chiffon pour enlever tout débris résiduel.

### 3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez la brosse avec de l'eau tiède et du savon doux après utilisation.
- Laissez la brosse sécher complètement avant de la ranger.
- Rangez la brosse dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair de manière responsable.
- Si la brosse est endommagée ou n'est plus utilisable, vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Ne pas jeter la brosse dans les déchets ménagers ordinaires si elle est fabriquée à partir de matériaux nécessitant un traitement spécial.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour un soutien supplémentaire concernant la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site officiel de Sinclair International pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Luf Sinclair Nylon

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Szczotki do Luf Sinclair Nylon. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem szczotki.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Szczotki do Luf Sinclair Nylon zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj szczotkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek strzępienie włosa lub inne uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania.
- Nie używaj szczotki do żadnych celów innych niż jej zamierzona funkcja.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

## Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Obsługuj szczotkę ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed czyszczeniem.
- Zawsze noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami podczas korzystania ze szczotki.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas szorowania lufy, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Używaj tylko środków czyszczących na bazie amoniaku i oleju, które są zalecane do stosowania ze szczotkami nylonowymi, aby uniknąć uszkodzenia włosa.
- Nie używaj szczotki, jeśli nie jesteś pewien jej stanu lub bezpieczeństwa.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym rozpuszczalnik czyszczący kompatybilny ze szczotkami nylonowymi.

### 2. Używanie Szczotki:

- Włóż Szczotkę do Luf Sinclair Nylon do lufy karabinu.
- Użyj pręta czyszczącego z odpowiednim mocowaniem, aby wprowadzić szczotkę przez lufę.
- Nałóż rozpuszczalnik na szczotkę, jeśli to konieczne, ale unikaj nadmiernego nasączenia.
- Szoruj lufę, wykonując ruchy w przód i w tył, zapewniając dokładne pokrycie.
- Po szorowaniu, wyjmij szczotkę i wyczyść lufę suchą szmatką lub ściereczką, aby usunąć resztki zanieczyszczeń.

### 3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu umyj szczotkę ciepłą wodą i łagodnym mydłem.
- Pozwól szczotce całkowicie wyschnąć przed jej przechowaniem.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i skrajnych temperatur.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Szczotkę do Luf Sinclair Nylon w sposób odpowiedzialny.
- Jeśli szczotka jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj szczotki do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wykonana z materiałów, które wymagają specjalnego traktowania.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

Aby uzyskać dalsze wsparcie dotyczące Szczotki do Luf Sinclair Nylon, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Sinclair International w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

# Turvaohjeet Sinclairin Nailonipuhdistusharjalle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclairin nailonipuhdistusharjan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistamaan tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen harjan käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina Sinclairin nailonipuhdistusharjaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on säilytetty lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista harja säännöllisesti ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Jos huomaat harjan harjaksissa tai muissa osissa kulumista tai vaurioita, lopeta käyttö heti.
- Älä käytä harjaa muuhun tarkoitukseen kuin sen suunniteltuun käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset tuotteiden takaisinvedoista pysyäksesi ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käsittele harjaa varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen puhdistamista.
- Käytä aina suojalaseja silmiesi suojaamiseksi roskilta harjaa käytettäessä.
- Vältä liiallista voimaa piipun harjaamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Käytä vain ammoniakki ja öljypohjaisia puhdistusaineita, jotka on suositeltu käytettäväksi nailonharjojen kanssa, välttääksesi harjaksien vaurioitumista.
- Älä käytä harjaa, jos et ole varma sen kunnosta tai turvallisuudesta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien puhdistussolventti, joka on yhteensopiva nailonharjojen kanssa.

### 2. Harjan käyttö:

- Aseta Sinclairin nailonipuhdistusharja kiväärin piippuun.
- Käytä puhdistusvarren sopivaa liitintä työntääksesi harjan piipun läpi.
- Levitä tarvittaessa puhdistusainetta harjaan, mutta vältä liiallista kostutusta.
- Harjaa piippua edestakaisin liikettä käyttäen varmistaaksesi perusteellisen puhdistuksen.
- Harjaamisen jälkeen poista harja ja puhdista piippu kuivan kankaan tai liinan avulla, jotta kaikki jäämät poistuvat.

### 3. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista harja lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla käytön jälkeen.
- Anna harjan kuivua täysin ennen säilyttämistä.
- Säilytä harja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

## Hävitysohjeet

- Hävitä Sinclairin nailonipuhdistusharja vastuullisesti.
- Jos harja on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, tarkista paikalliset säännökset oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä harjaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on valmistettu materiaaleista, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

## Lisätietoja varten

Lisätietoja Sinclairin nailonipuhdistusharjasta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana, tai vieraile Sinclair Internationalin virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

# Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Nylon Rifle Brush

## Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Nylon Rifle Brush. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder borsten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Sinclair Nylon Rifle Brush i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet borsten för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Om du märker några fransar på borsten eller andra skador, sluta använda den omedelbart.
- Använd inte borsten för något annat syfte än det avsedda.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera borsten varsamt för att undvika skador.
- Se till att geväret är oladdat innan rengöring.
- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp när du använder borsten.
- Undvik att använda överdriven kraft när du skrubbar pipan för att förhindra skador.
- Använd endast ammoniak och oljebaserade rengöringsmedel som rekommenderas för användning med nylonborstar för att undvika skador på borsten.
- Använd inte borsten om du är osäker på dess skick eller säkerhet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att geväret är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive en rengöringslösning som är kompatibel med nylonborstar.

### 2. Använda borsten:

- Sätt in Sinclair Nylon Rifle Brush i pipan på geväret.
- Använd en rengöringsstång med lämpligt fäste för att trycka borsten genom pipan.
- Applicera en lösning på borsten om det är nödvändigt, men undvik att övermätta.
- Skrubba pipan med en fram och tillbaka rörelse, och se till att täcka hela ytan.
- Efter skrubbing, ta bort borsten och rengör pipan med en torr lapp eller trasa för att ta bort eventuell kvarvarande skräp.

### 3. Efter användning:

- Rengör borsten med varmt vatten och mild tvål efter användning.
- Låt borsten torka helt innan du förvarar den.
- Förvara borsten på en torr plats, bort från direkt solljus och extrema temperaturer.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Nylon Rifle Brush på ett ansvarsfullt sätt.
- Om borsten är skadad eller inte längre användbar, kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Kassera inte borsten i vanligt hushållsavfall om den är gjord av material som kräver särskild hantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd angående Sinclair Nylon Rifle Brush, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen för Sinclair International för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.



# Bezpečnostní pokyny pro kartáč na pušky Sinclair Nylon

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kartáč na pušky Sinclair Nylon. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím kartáče si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte kartáč na pušky Sinclair Nylon v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt uložen mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kartáč na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakéhokoli třepení štětín nebo jiného poškození, okamžitě přestaňte používat.
- Nepoužívejte kartáč k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který je určen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- S kartáčem manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že je puška před čištěním vybitá.
- Vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před úlomky při používání kartáče.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při drhnutí hlavě, abyste zabránili poškození.
- Používejte pouze čisticí prostředky na bázi amoniaku a oleje doporučené pro použití s nylonovými kartáči, abyste se vyhnuli poškození štětín.
- Nepoužívejte kartáč, pokud si nejste jisti jeho stavem nebo bezpečností.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí potřeby, včetně čisticího rozpouštědla kompatibilního s nylonovými kartáči.

### 2. Použití kartáče:

- Vložte kartáč na pušky Sinclair Nylon do hlavně pušky.
- Použijte čisticí tyč s vhodným nástavcem, abyste kartáč protlačili hlavní.
- Aplikujte rozpouštědlo na kartáč, pokud je to nutné, ale vyhněte se nadměrnému namočení.
- Drhněte hlavě pomocí pohybů tam a zpět, aby se zajistilo důkladné pokrytí.
- Po drhnutí vyjměte kartáč a vyčistěte hlavě suchým hadříkem nebo látkou, abyste odstranili zbytkové úlomky.

### 3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte kartáč teplou vodou a jemným mýdlem.
- Nechte kartáč zcela oschnout před uložením.
- Uložte kartáč na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

## Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se kartáče na pušky Sinclair Nylon odpovědně.
- Pokud je kartáč poškozen nebo již není použitelný, zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte kartáč do běžného domácího odpadu, pokud je vyroben z materiálů, které vyžadují zvláštní zacházení.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další podporu týkající se kartáče na pušky Sinclair Nylon se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky Sinclair International pro více informací.

Děkujeme, že jste dodržovali tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.