

CASE TRIMMER PILOT - RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL

Designed with a small taper to help guide the pilot into the case mouth. Sold Separately Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000581
- Mfr. No.: 9391
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683093912

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU PILOTE DE RACCORCISSEUR DE DOUILLE RCBS PILOTE 375 CAL](#)
- [Italiano: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Bezpečnostní pokyny](#)

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß diesem Handbuch verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Betrieb des Trimmers.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munitionskomponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Case Trimmer vor der Verwendung sicher montiert ist, um Bewegungen zu verhindern.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende nur die empfohlenen Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer und Trim Pro2 Power Case Trimmer mit diesem Pilot.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der sich im Trimmer verfangen könnte.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs des Trimmers vom Schneidebereich fern.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unbehagen oder ungewöhnliche Geräusche bemerkst, stoppe sofort und überprüfe es auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Montiere den Case Trimmer sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Stelle sicher, dass der Pilot richtig mit der Hülsenmündung ausgerichtet ist.
- Ziehe alle Befestigungen fest an, um den Trimmer zu sichern.

2. Verwendung:

- Setze die Hülse in den Trimmer ein und stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Aktiviere langsam und vorsichtig den Schneidmechanismus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Schneidvorgang und passe ihn nach Bedarf an, um einen gleichmäßigen Schnitt zu gewährleisten.
- Entferne nach Abschluss des Schneidens die Hülse vorsichtig und überprüfe sie auf Mängel.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Trimmer und den Pilot nach jedem Gebrauch, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle unbenutzten oder beschädigten Teile gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal konsultiere bitte die Website des Herstellers oder wende dich an deren Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal gewährleisten. Bleibe immer über Sicherheitsrückrufe und updates über die EU Safety GatePlattform informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the trimmer.
- Be aware of your surroundings and ensure that the work area is clean and free from distractions.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition components.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the case trimmer is securely mounted before use to prevent movement.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Use only the recommended Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer, and Trim Pro2 Power Case Trimmer with this pilot.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may become caught in the trimmer.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area while the trimmer is in operation.
- If you experience any discomfort or unusual noise while using the product, stop immediately and inspect it for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Mount the case trimmer securely on a stable work surface.
- Ensure that the pilot is properly aligned with the case mouth.
- Tighten all fasteners to secure the trimmer in place.

2. Usage:

- Insert the case into the trimmer and ensure it is seated correctly.
- Slowly and carefully engage the trimming mechanism according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the trimming process and adjust as necessary to ensure an even cut.
- Once trimming is complete, carefully remove the case and inspect it for any defects.

3. After Use:

- Clean the trimmer and pilot after each use to maintain optimal performance.
- Store the product in a dry and secure location, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal, please consult the manufacturer's website or reach out to their customer support for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Always stay informed about safety recalls and updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL

Introducción

Gracias por elegir el RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se especifica en este manual.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar el trimmer.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y componentes de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el case trimmer esté montado de forma segura antes de usarlo para prevenir movimientos.
- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Usa únicamente los collets recomendados para el Rotary Case Trimmer, el Trim Pro Manual Case Trimmer y el Trim Pro2 Power Case Trimmer con este pilot.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en el trimmer.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte mientras el trimmer esté en funcionamiento.
- Si experimentas alguna incomodidad o ruido inusual mientras usas el producto, detente inmediatamente e inspecciónalo en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Monta el case trimmer de forma segura en una superficie de trabajo estable.
- Asegúrate de que el pilot esté correctamente alineado con la boca del cartucho.
- Aprieta todos los sujetadores para asegurar el trimmer en su lugar.

2. Uso:

- Inserta el cartucho en el trimmer y asegúrate de que esté colocado correctamente.
- Activa lentamente y con cuidado el mecanismo de corte de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el proceso de corte y ajusta según sea necesario para asegurar un corte uniforme.
- Una vez que el corte esté completo, retira cuidadosamente el cartucho e inspecciona si hay defectos.

3. Después de Usar:

- Limpia el trimmer y el pilot después de cada uso para mantener un rendimiento óptimo.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta programas de reciclaje locales o opciones de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal, consulta el sitio web del fabricante o comunícate con su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices, podrás asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva con el RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Mantente siempre informado sobre las alertas de seguridad y actualizaciones a través de la plataforma Safety Gate de la UE. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

GUIDE DE SÉCURITÉ DU PILOTE DE RACCORCISSEUR DE DOUILLE RCBS PILOTE 375 CAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 375 Cal. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce manuel.
- Inspectez toujours le produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du trimmer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de distractions.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des composants de munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que le trimmer est solidement monté avant utilisation pour éviter tout mouvement.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement les collets de Raccourcisseur de Douille Rotatif recommandés, le Raccourcisseur de Douille Manuel Trim Pro, et le Raccourcisseur de Douille Électrique Trim Pro2 avec ce pilote.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans le trimmer.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant que le trimmer est en fonctionnement.
- Si vous ressentez un inconfort ou un bruit inhabituel pendant l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement et inspectez-le pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Montez le trimmer de manière sécurisée sur une surface de travail stable.
- Assurez-vous que le pilote est correctement aligné avec l'ouverture de la douille.
- Serrez tous les éléments de fixation pour sécuriser le trimmer en place.

2. Utilisation :

- Insérez la douille dans le trimmer et assurez-vous qu'elle est correctement placée.
- Engagez lentement et soigneusement le mécanisme de coupe conformément aux instructions du fabricant.
- Surveillez le processus de coupe et ajustez si nécessaire pour garantir une coupe uniforme.
- Une fois le raccourcissement terminé, retirez soigneusement la douille et inspectez-la pour détecter d'éventuels défauts.

3. Après utilisation :

- Nettoyez le trimmer et le pilote après chaque utilisation pour maintenir des performances optimales.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de toute pièce inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 375 Cal, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 375 Cal. Restez toujours informé des rappels de sécurité et des mises à jour via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de votre attention à la sécurité !

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questo manuale.
- Controllare sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione del trimmer.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e componenti di munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il case trimmer sia montato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire movimenti.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare solo i Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer e Trim Pro2 Power Case Trimmer raccomandati con questo pilota.
- Evitare di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nel trimmer.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio mentre il trimmer è in funzione.
- Se si avverte disagio o rumori insoliti durante l'uso del prodotto, fermarsi immediatamente e ispezionarlo per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Montare il case trimmer in modo sicuro su una superficie di lavoro stabile.
- Assicurarsi che il pilota sia allineato correttamente con l'orifizio del bossolo.
- Serrare tutte le viti per fissare il trimmer in posizione.

2. Uso:

- Inserire il bossolo nel trimmer e assicurarsi che sia posizionato correttamente.
- Attivare lentamente e con cautela il meccanismo di taglio secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare il processo di taglio e regolare se necessario per garantire un taglio uniforme.
- Una volta completato il taglio, rimuovere con attenzione il bossolo e ispezionarlo per eventuali difetti.

3. Dopo l'Uso:

- Pulire il trimmer e il pilota dopo ogni utilizzo per mantenere prestazioni ottimali.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Conclusione

La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, potete garantire un'esperienza sicura ed efficace con il RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Rimanete sempre informati sulle revocche di sicurezza e sugli aggiornamenti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pilota do przycinania łusek RCBS 375 Cal. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej do późniejszego wglądu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w niniejszej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi przycinacza.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i komponentów amunicji.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że przycinacz łusek jest pewnie zamocowany przed użyciem, aby zapobiec ruchowi.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w żaden sposób.
- Używaj tylko zalecanych kolb do obrotowego przycinacza łusek, ręcznego przycinacza łusek Trim Pro oraz elektrycznego przycinacza łusek Trim Pro2 z tym pilotem.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w przycinacz.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy przycinacza.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort lub nietypowy hałas podczas korzystania z produktu, natychmiast przestań i sprawdź go pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj przycinacz łusek pewnie na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że pilot jest prawidłowo wyrównany z otworem łuski.
- Dokładnie dokręć wszystkie elementy mocujące, aby zabezpieczyć przycinacz na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do przycinacza i upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.
- Powoli i ostrożnie włącz mechanizm przycinania zgodnie z instrukcją producenta.
- Monitoruj proces przycinania i dostosuj w razie potrzeby, aby zapewnić równomierne cięcie.
- Po zakończeniu przycinania ostrożnie usuń łuskę i sprawdź ją pod kątem ewentualnych wad.

3. Po użyciu:

- Wyczyść przycinacz i pilot po każdym użyciu, aby utrzymać optymalną wydajność.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pilota do przycinania łusek RCBS 375 Cal, skonsultuj się z witryną producenta lub skontaktuj się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z pilotem do przycinania łusek RCBS 375 Cal. Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie i aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów poprzez platformę Safety Gate UE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on määritelty.
- Tarkista aina tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmeriä käyttäessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelyalue on siisti ja häiriöistä vapaa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja ammuntaosia.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että case trimmeri on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä liikkeen estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Käytä vain suositeltuja Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer ja Trim Pro2 Power Case Trimmer tuotteita tämän pilotin kanssa.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni trimmeriin.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta trimmerin ollessa käytössä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kuulet epätavallista ääntä tuotetta käyttäessäsi, lopeta heti ja tarkista se ongelmien varalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä case trimmeri tukevasti vakaalle työpinnalle.
- Varmista, että pilotti on oikein kohdistettu patruunan suuhun.
- Kiristä kaikki kiinnikkeet varmistaaksesi trimmerin paikoillaan pysymisen.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna trimmeriin ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Aktivoi leikkausmekanismi hitaasti ja huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Seuraa leikkausprosessia ja säädä tarpeen mukaan varmistaaksesi tasaisen leikkauksen.
- Kun leikkaus on valmis, poista patruuna varovasti ja tarkista se mahdollisten vikojen varalta.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista trimmeri ja pilotti jokaisen käytön jälkeen optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet osat paikallisten jätteiden hävitysasetusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal:n turvallisuudesta tai käytöstä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal:n kanssa. Pysy aina ajan tasalla turvallisuuskutsujen ja päivitysten suhteen EU:n Safety Gate alustalla. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna manual.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder trimmern.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är rent och fritt från störningar.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hylssvarven är ordentligt monterad innan användning för att förhindra rörelse.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Använd endast de rekommenderade Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer och Trim Pro2 Power Case Trimmer med denna pilot.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i trimmern.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan trimmern är i drift.
- Om du upplever obehag eller ovanliga ljud under användning, stoppa omedelbart och inspektera produkten för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera hylssvarven säkert på en stabil arbetsyta.
- Se till att piloten är korrekt inriktad med hylsans mun.
- Dra åt alla fästelement för att säkra trimmern på plats.

2. Användning:

- Sätt in hylsan i trimmern och se till att den sitter korrekt.
- Engagera långsamt och försiktigt trimningsmekanismen enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka trimningsprocessen och justera vid behov för att säkerställa en jämn klippning.
- När trimningen är klar, ta försiktigt bort hylsan och inspektera den för eventuella defekter.

3. Efter användning:

- Rengör trimmern och piloten efter varje användning för att upprätthålla optimal prestanda.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade delar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Håll dig alltid informerad om säkerhetsåterkallelser och uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 375 CAL Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí reference.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Vždy zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při obsluze trimmeru používejte osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez rušivých vlivů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a součástí munice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je case trimmer bezpečně upevněn před použitím, aby se zabránilo pohybu.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravit nebo změnit.
- Používejte pouze doporučené Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer a Trim Pro2 Power Case Trimmer s tímto pilotem.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v trimmeru.
- Držte ruce a jiné části těla dál od oblasti řezání, když je trimmer v provozu.
- Pokud během používání produktu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo neobvyklý hluk, okamžitě zastavte a zkontrolujte ho na problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Upevněte case trimmer bezpečně na stabilní pracovní plochu.
- Ujistěte se, že je pilot správně zarovnán s ústím nábojnice.
- Dotáhněte všechny upevňovací prvky, aby byl trimmer na svém místě.

2. Používání:

- Vložte nábojnici do trimmeru a ujistěte se, že je správně usazena.
- Pomalu a opatrně aktivujte mechanismus trimování podle pokynů výrobce.
- Sledujte proces trimování a upravujte podle potřeby, aby byl řez rovnoměrný.
- Po dokončení trimování opatrně vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji na jakékoli vady.

3. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte trimmer a pilot, abyste udrželi optimální výkon.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené části v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy pro recyklaci nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání RCBS Case Trimmer Pilot 375 Cal. Vždy se informujte o bezpečnostních staženích a aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!