

CASE TRIMMER PILOT - RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL

Designed with a small taper to help guide the pilot into the case mouth. Sold Separately Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000613
- Mfr. No.: 9378
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683093783

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Sicherheitshinweis](#)
- [English: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU PILOTE DE RACCORCISSEUR DE DOUILLE RCBS 22 CAL](#)
- [Italiano: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL](#)

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Sicherheitshinweis

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um beim Trimmen von Hülsen für präzises Nachladen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen und Richtlinien in diesem Dokument sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Gehe vorsichtig mit dem Werkzeug um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du den Trimmer bedienst.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung und ersetze abgenutzte Teile nach Bedarf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Trimmers.
- Stelle sicher, dass der Trimmer vor der Nutzung sicher montiert ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Überschreite niemals die empfohlene Trimmkapazität des Werkzeugs.
- Vermeide es, die Finger in der Nähe des Schneidebereichs zu platzieren, während du den Trimmer bedienst.
- Versuche niemals, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du während der Nutzung des Werkzeugs Unbehagen oder ungewöhnliche Empfindungen verspürst, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Sichere den Trimmer:** Montiere den Rotary Case Trimmer sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche.
2. **Befestige den Pilot:** Setze den Case Trimmer Pilot 22 Cal gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Collet des Trimmers ein.
3. **Überprüfe die Ausrichtung:** Stelle sicher, dass der Pilot richtig mit der Hülsenmündung ausgerichtet ist, bevor du fortfährst.

Nutzung

1. **Bereite die Hülse vor:** Reinige und inspeziere die Hülse, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz und Ablagerungen ist.
2. **Setze die Hülse ein:** Platziere die Hülse in den Trimmer und achte darauf, dass sie richtig gegen den Pilot sitzt.
3. **Trimme die Hülse:** Schalte den Trimmer ein und führe die Hülse sanft in den Schneidebereich ein. Lass den Trimmer die Arbeit machen – drücke die Hülse nicht mit Gewalt.
4. **Überprüfe die getrimmte Hülse:** Entferne nach dem Trimmen die Hülse und überprüfe die Länge, um sicherzustellen, dass sie deinen Spezifikationen entspricht.
5. **Wiederhole nach Bedarf:** Setze den Vorgang für weitere Hülsen nach Bedarf fort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden für Werkzeuge und Geräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung des RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceabteilung für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe zu suchen, wenn dies erforderlich ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. This product is designed to assist in the trimming of cases for precision reloading. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions and guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always handle the tool with care to prevent injury.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while operating the trimmer.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Store the product in a safe place out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the product for wear and tear, and replace any worn parts as necessary.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the trimmer.
- Ensure that the trimmer is securely mounted before use to prevent movement during operation.
- Do not exceed the recommended trimming capacity of the tool.
- Avoid placing fingers near the cutting area while operating the trimmer.
- Never attempt to modify or alter the product in any way.
- If you experience any discomfort or unusual sensations while using the tool, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Secure the Trimmer:** Mount the rotary case trimmer securely on a stable work surface.
2. **Attach the Pilot:** Insert the Case Trimmer Pilot 22 Cal into the trimmer's collet as per the manufacturer's instructions.
3. **Check Alignment:** Ensure that the pilot is aligned properly with the case mouth before proceeding.

Usage

1. **Prepare the Case:** Clean and inspect the case to ensure it is free from dirt and debris.
2. **Insert the Case:** Place the case into the trimmer, ensuring that it is seated properly against the pilot.
3. **Trim the Case:** Turn on the trimmer and gently feed the case into the cutting area. Allow the trimmer to do the work—do not force the case.
4. **Inspect the Trimmed Case:** After trimming, remove the case and inspect the length to ensure it meets your specifications.
5. **Repeat as Necessary:** Continue the process for additional cases as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for tools and equipment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Always prioritize safety and do not hesitate to seek help if needed. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL

Introducción

Gracias por elegir el RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Este producto está diseñado para ayudar en el recorte de vainas para la recarga de precisión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se describen en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Siempre maneja la herramienta con cuidado para prevenir lesiones.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras operas el trimmer.
- No utilices el producto si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste y reemplaza cualquier parte desgastada según sea necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el trimmer.
- Asegúrate de que el trimmer esté montado de manera segura antes de usarlo para evitar movimientos durante la operación.
- No excedas la capacidad de recorte recomendada de la herramienta.
- Evita colocar los dedos cerca del área de corte mientras operas el trimmer.
- Nunca intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Si experimentas alguna incomodidad o sensaciones inusuales mientras usas la herramienta, detente inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura el Trimmer:** Monta el rotary case trimmer de manera segura en una superficie de trabajo estable.
2. **Adjunta el Pilot:** Inserta el Case Trimmer Pilot 22 Cal en el collet del trimmer según las instrucciones del fabricante.
3. **Verifica la Alineación:** Asegúrate de que el pilot esté alineado correctamente con la boca de la vaina antes de proceder.

Uso

1. **Prepara la Vaina:** Limpia e inspecciona la vaina para asegurarte de que esté libre de suciedad y residuos.
2. **Inserta la Vaina:** Coloca la vaina en el trimmer, asegurándote de que esté asentada correctamente contra el pilot.
3. **Recorta la Vaina:** Enciende el trimmer y alimenta suavemente la vaina en el área de corte. Deja que el trimmer haga su trabajo; no fuerces la vaina.
4. **Inspecciona la Vaina Recortada:** Después de recortar, retira la vaina e inspecciona la longitud para asegurarte de que cumpla con tus especificaciones.
5. **Repite según sea Necesario:** Continúa el proceso para otras vainas según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier parte desgastada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de desecho adecuados para herramientas y equipos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si es necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ DU PILOTE DE RACCORCISSEUR DE DOUILLE RCBS 22 CAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 22 Cal. Ce produit est conçu pour aider au raccourcissement des douilles lors du rechargement de précision. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions et directives de sécurité décrites dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues telles que décrites dans ce guide.
- Manipulez toujours l'outil avec soin pour éviter les blessures.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est à proximité pendant l'utilisation du trimmer.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure et remplacez les pièces usées si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Assurez-vous que le trimmer est monté de manière sécurisée avant utilisation pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Ne dépassez pas la capacité de découpe recommandée de l'outil.
- Évitez de placer vos doigts près de la zone de coupe pendant l'utilisation du trimmer.
- N'essayez jamais de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez une gêne ou des sensations inhabituelles lors de l'utilisation de l'outil, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Sécurisez le Trimmer** : Montez le trimmer à douille rotatif de manière sécurisée sur une surface de travail stable.
2. **Fixez le Pilote** : Insérez le Pilote de Raccourcisseur de Douille 22 Cal dans le collet du trimmer selon les instructions du fabricant.
3. **Vérifiez l'Alignement** : Assurez-vous que le pilote est correctement aligné avec l'ouverture de la douille avant de continuer.

Utilisation

1. **Préparez la Douille** : Nettoyez et inspectez la douille pour vous assurer qu'elle est exempte de saleté et de débris.
2. **Insérez la Douille** : Placez la douille dans le trimmer, en vous assurant qu'elle est bien en place contre le pilote.
3. **Raccourcissez la Douille** : Allumez le trimmer et introduisez doucement la douille dans la zone de coupe. Laissez le trimmer faire le travail — ne forcez pas la douille.
4. **Inspectez la Douille Raccourcie** : Après le raccourcissement, retirez la douille et vérifiez la longueur pour vous assurer qu'elle respecte vos spécifications.
5. **Répétez si Nécessaire** : Continuez le processus pour d'autres douilles selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces usées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales les méthodes de mise au rebut appropriées pour les outils et équipements.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 22 Cal. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Questo prodotto è progettato per assistere nel taglio dei bossoli per un ricaricamento di precisione. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida delineate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Maneggiare sempre lo strumento con cura per prevenire infortuni.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia in prossimità durante l'operazione del trimmer.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o malfunzionante.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura e danneggiamenti e sostituire eventuali parti usurate secondo necessità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del trimmer.
- Assicurarsi che il trimmer sia montato saldamente prima dell'uso per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Non superare la capacità di taglio raccomandata dello strumento.
- Evitare di posizionare le dita vicino all'area di taglio durante l'operazione del trimmer.
- Non tentare mai di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Se si avvertono disagio o sensazioni insolite durante l'uso dello strumento, fermarsi immediatamente e chiedere assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Fissare il Trimmer:** Montare il trimmer per bossoli su una superficie di lavoro stabile.
2. **Attaccare il Pilota:** Inserire il Case Trimmer Pilot 22 Cal nel collet del trimmer secondo le istruzioni del produttore.
3. **Controllare l'Altezza:** Assicurarsi che il pilota sia allineato correttamente con l'apertura del bossolo prima di procedere.

Uso

1. **Preparare il Bossolo:** Pulire e ispezionare il bossolo per assicurarsi che sia privo di sporco e detriti.
2. **Inserire il Bossolo:** Posizionare il bossolo nel trimmer, assicurandosi che sia ben posizionato contro il pilota.
3. **Tagliare il Bossolo:** Accendere il trimmer e inserire delicatamente il bossolo nell'area di taglio. Lasciare che il trimmer faccia il lavoro—non forzare il bossolo.
4. **Ispezionare il Bossolo Tagliato:** Dopo il taglio, rimuovere il bossolo e ispezionare la lunghezza per assicurarsi che soddisfi le proprie specifiche.
5. **Ripetere se Necessario:** Continuare il processo per ulteriori bossoli secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti usurate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per strumenti e attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Dare sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere aiuto se necessario. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór przycinacza łusek RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w przycinaniu łusek do precyzyjnego ponownego ładowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa i wytycznymi zawartymi w tym dokumencie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tym przewodniku.
- Zawsze obchodź się z narzędziem ostrożnie, aby zapobiec obrażeniom.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas obsługi przycinacza.
- Nie używaj produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub niesprawny.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i wymieniaj wszelkie zużyte części w razie potrzeby.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania przycinacza.
- Upewnij się, że przycinacz jest pewnie zamontowany przed użyciem, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności przycinania narzędzia.
- Unikaj zbliżania palców do obszaru cięcia podczas obsługi przycinacza.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w jakikolwiek sposób.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub nietypowych odczuć podczas używania narzędzia, natychmiast przestań i poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zabezpiecz przycinacz:** Zamontuj obrotowy przycinacz łusek na stabilnej powierzchni roboczej.
2. **Przymocuj pilota:** Włóż Case Trimmer Pilot 22 Cal do zacisku przycinacza zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Sprawdź wyrównanie:** Upewnij się, że pilot jest prawidłowo wyrównany z otworem łuski przed przystąpieniem do pracy.

Użytkowanie

1. **Przygotuj łuskę:** Oczyszcz i sprawdź łuskę, aby upewnić się, że jest wolna od brudu i zanieczyszczeń.
2. **Włóż łuskę:** Umieść łuskę w przycinaczu, upewniając się, że jest dobrze osadzona na pilocie.
3. **Przytnij łuskę:** Włącz przycinacz i delikatnie wprowadź łuskę do obszaru cięcia. Pozwól przycinaczowi wykonać pracę nie wymuszając wprowadzenia łuski.
4. **Sprawdź przyciętą łuskę:** Po przycięciu, wyjmij łuskę i sprawdź jej długość, aby upewnić się, że spełnia Twoje wymagania.
5. **Powtarzaj w razie potrzeby:** Kontynuuj proces dla dodatkowych łusek w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji narzędzi i sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się prosić o pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan patruunoiden suun trimmaamisessa tarkkuuslatausta varten. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän asiakirjan sisältämiä turvallisuusohjeita ja suosituksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettulla tavalla, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Käsittele työkalua aina varovasti vammojen estämiseksi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole lähelläsi trimmeriä käytettäessä.
- Älä käytä tuotetta, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai toimimaton.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja vaihda kuluneet osat tarpeen mukaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, trimmeriä käytettäessä.
- Varmista, että trimmeri on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltua trimmauskapasiteettia.
- Vältä sormien laittamista leikkuualueen lähelle trimmeriä käytettäessä.
- Älä koskaan yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Jos tunnet epämukavuutta tai epätavallisia tunteita työkalua käytettäessä, lopeta heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Kiinnitä trimmeri:** Kiinnitä rotary case trimmer tukevasti vakaalle työpinnalle.
2. **Liitä pilot:** Aseta Case Trimmer Pilot 22 Cal trimmerin kolettiin valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Tarkista kohdistus:** Varmista, että pilot on oikein kohdistettu patruunan suuhun ennen etenemistä.

Käyttö

1. **Valmistele patruuna:** Puhdista ja tarkista patruuna varmistaaksesi, että se on vapaa pölystä ja roskista.
2. **Aseta patruuna:** Aseta patruuna trimmeriin varmistaen, että se on kunnolla istutettu pilotin vasten.
3. **Trimmaa patruuna:** Käynnistä trimmeri ja syötä patruuna varovasti leikkuualueeseen. Anna trimmerin tehdä työnsä – älä pakota patruunaa.
4. **Tarkista trimmaus:** Poista patruuna trimmaamisen jälkeen ja tarkista pituus varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.
5. **Toista tarpeen mukaan:** Jatka prosessia tarvittaessa lisäpatruunoille.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät työkaluja ja laitteita varten.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal tuotteen käyttöön, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal tuotetta. Aina priorisoi turvallisuutta ja älä epäröi pyytää apua tarvittaessa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusasioihin.

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med trimning av hylsor för precis omladdning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna och riktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Hantera verktyget alltid med försiktighet för att förhindra skador.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när trimmern används.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller defekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och byt ut slitna delar vid behov.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Se till att trimmern är ordentligt monterad innan användning för att förhindra rörelse under drift.
- Överskrid aldrig den rekommenderade trimkapaciteten för verktyget.
- Undvik att placera fingrarna nära skärområdet under användning av trimmern.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Om du upplever obehag eller ovanliga känslor under användning, sluta omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkra trimmern:** Montera den roterande hylsotrimmern på en stabil arbetsyta.
2. **Fäst piloten:** Sätt in Case Trimmer Pilot 22 Cal i trimmerns collet enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Kontrollera justering:** Se till att piloten är korrekt justerad med hylsans mun innan du fortsätter.

Användning

1. **Förbered hylsan:** Rengör och inspektera hylsan för att säkerställa att den är fri från smuts och skräp.
2. **Sätt in hylsan:** Placera hylsan i trimmern och se till att den sitter ordentligt mot piloten.
3. **Trimma hylsan:** Slå på trimmern och mata försiktigt in hylsan i skärområdet. Låt trimmern göra arbetet—tvinga inte hylsan.
4. **Inspektera den trimmade hylsan:** Efter trimning, ta bort hylsan och inspektera längden för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.
5. **Upprepa vid behov:** Fortsätt processen för ytterligare hylsor efter behov.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort slitna eller skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder för verktyg och utrustning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänstavdelning för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka hjälp om det behövs. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Návod k bezpečnosti pro CASE TRIMMER PILOT

RCBS CASE TRIMMER PILOT 22 CAL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při zkracování nábojnic pro přesné přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a směrnice uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Vždy zacházejte s nástrojem opatrně, abyste předešli zranění.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti při používání trimmeru.
- Nepoužívejte produkt, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Uložte produkt na bezpečné místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení a v případě potřeby vyměňte jakékoli opotřebované díly.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání trimmeru.
- Ujistěte se, že je trimer pevně namontován před použitím, aby se zabránilo pohybu během provozu.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu zkracování nástroje.
- Vyhněte se umísťování prstů blízko řezacího prostoru během používání trimmeru.
- Nikdy se nepokoušejte produkt jakkoli upravit nebo změnit.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo neobvyklé pocity při používání nástroje, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Zabezpečte trimer:** Pevně namontujte rotační trimer nábojnic na stabilní pracovní plochu.
2. **Připojte pilot:** Vložte Case Trimmer Pilot 22 Cal do kolíku trimmeru podle pokynů výrobce.
3. **Zkontrolujte zarovnání:** Ujistěte se, že je pilot správně zarovnán s ústím nábojnice před pokračováním.

Použití

1. **Připravte nábojnici:** Vyčistěte a zkontrolujte nábojnici, aby byla bez nečistot a zbytků.
2. **Vložte nábojnici:** Umístěte nábojnici do trimmeru, ujistěte se, že je správně usazena proti pilotu.
3. **Zkrat'te nábojnici:** Zapněte trimer a jemně posuňte nábojnici do řezacího prostoru. Nechte trimer vykonat práci—nepřetlačujte nábojnici.
4. **Zkontrolujte zkrácenou nábojnici:** Po zkrácení vyjměte nábojnici a zkontrolujte délku, aby splnila vaše specifikace.
5. **Opakujte podle potřeby:** Pokračujte v procesu pro další nábojnice podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace nástrojů a zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání RCBS Case Trimmer Pilot 22 Cal. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.