

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, TIGHT NECK, 6MM

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

I misuratori della lunghezza della camera Sinclair sono progettati affinché il ricaricatore possa determinare la vera lunghezza della camera del suo fucile misurando dalla faccia dell'otturatore fino alla fine del collo della camera. Questa misurazione ti dirà quanto eccesso di lunghezza del bossolo la tua camera potrebbe avere rispetto alle lunghezze di taglio pubblicate nei manuali di ricarica. I misuratori Sinclair vengono inseriti in un bossolo accorciato, sparato e non primato, e poi camerati nel tuo fucile. L'inserto torna indietro nel bossolo quando tocca la fine della tua camera. Puoi quindi estrarre il bossolo e misurare la lunghezza totale. Il misuratore è realizzato in acciaio dolce 12L14, quindi non danneggerà la tua camera. Istruzioni passo-passo accompagnano ogni misuratore. I misuratori possono essere utilizzati ripetutamente. Le differenze tra le lunghezze di taglio pubblicate e la lunghezza effettiva della tua camera possono essere piuttosto significative. Potresti star accorciando eccessivamente i tuoi bossoli di .030 pollici o più. NOTA: Il misuratore per calibro 22 non funzionerà su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet, 218 Bee o cartucce basate su questi bossoli. Il misuratore per calibro 30 non funzionerà sul 30-30 Winchester. Nessuno dei misuratori elencati funzionerà su camere a collo stretto tranne il G-243T. Non dovrebbe essere utilizzato in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva e fucili a pompa.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, TIGHT NECK, 6MM](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749000751
- N. fab.: G243T
- Calibro: 243/6 mm (.243)
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il misuratore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero misurare la lunghezza della camera delle armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e le munizioni con cautela e in conformità con le pratiche di sicurezza stabilite.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il misuratore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se hai dubbi sulla sicurezza o sulla funzionalità del misuratore, non utilizzarlo e consulta un gunsmith qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il misuratore solo con calibri compatibili. Il misuratore per calibro 22 non è adatto per bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee. Il misuratore per calibro 30 non è adatto per il 3030 Winchester.
- Non utilizzare il misuratore in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa, a meno che non sia specificamente indicato.
- Assicurati che il bossolo utilizzato con il misuratore sia sparato e non primato.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza quando utilizzi il misuratore per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'inserimento o l'estrazione del misuratore per prevenire danni sia al misuratore che alla tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Seleziona un bossolo accorciato, sparato e non primato che sia compatibile con il tuo misuratore.

2. Inserimento del Misuratore:

- Inserisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo accorciato.
- Camerati con attenzione il bossolo contenente il misuratore nella tua arma.

3. Misurazione della Lunghezza della Camera:

- Il misuratore si spingerà indietro nel bossolo quando entrerà in contatto con la fine della camera.
- Estrai il bossolo dalla camera dopo l'inserimento.
- Misura la lunghezza totale del bossolo per determinare la vera lunghezza della camera.

4. Uso Ripetuto:

- I misuratori possono essere utilizzati più volte. Assicurati di pulirli e mantenerli correttamente dopo ogni utilizzo.

5. Conservazione:

- Conserva il misuratore in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair in conformità con le normative locali per i prodotti in metallo e acciaio.
- Non smaltire il misuratore nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto o sul loro sito ufficiale.

Si prega di seguire tutte le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per promuovere un uso sicuro del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it