

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - WALLET STYLE AMMO BOX 220 SWIFT-9X57 NORMA 9 ROUND BROWN

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: WALLET STYLE AMMO BOX 220 SWIFT-9X57 NORMA 9 ROUND BROWN
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749000806
- Mfr. No.: W-9-LM-70
- Cartridge: 22-250 Remington,300 Weatherby Magnum
- Color: Brown
- Rounds: 9
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 142mm
- UPC: 026057200248

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instructions for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Scatole per Munizioni MTM CASEGARD](#)

Safety Instructions for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES

Introduction

Thank you for choosing the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. This product is designed to provide safe and reliable storage for your ammunition. Please read these safety instructions carefully to ensure proper use and maintenance of the ammo box.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ammo box is used only for its intended purpose: storing ammunition.
- Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ammo box for any signs of damage or wear.
- In the event of any damage, discontinue use immediately and replace the box.
- Always store the ammo box in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mechanical Hinge:** The mechanical hinge is guaranteed for 25 years. Do not force the hinge beyond its limits.
- **SnapLock Latch:** Ensure the snaplock latch is fully engaged to prevent accidental spilling of contents.
- **Textured Finish:** The textured finish is designed for better grip. Avoid using excessive force that may cause scratching or damage.
- **Load Label:** Use the supplied load label to record load and sight data for safe tracking.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Ammo Box:

- Press the snaplock latch firmly to release it.
- Lift the lid gently using the mechanical hinge.

2. Loading Ammunition:

- Ensure the ammo box is clean and dry before loading.
- Place the ammunition in the designated compartments.
- Do not overload the box beyond its specified capacity of 9 rounds.

3. Closing the Ammo Box:

- Close the lid carefully.
- Press down until you hear a click, indicating that the snaplock latch is secured.

4. Transporting the Ammo Box:

- Always carry the ammo box in an upright position.
- Avoid dropping or striking the box against hard surfaces.

Disposal Instructions

- Dispose of the ammo box responsibly.
- If the box is damaged beyond repair, check local regulations for disposal of plastic materials.
- Do not incinerate or expose the ammo box to high temperatures.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please refer to the EU contact point or the manufacturer's website for more information.

Thank you for prioritizing safety while using the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace lors de vos activités de tir. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir votre protection et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre région.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec les spécifications de la boîte.
- Ne surchargez pas la boîte avec des munitions au-delà de sa capacité.
- Évitez de laisser la boîte exposée à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Manipulez la boîte avec précaution pour éviter les chocs ou les chutes.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la boîte pour éviter de l'endommager.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Vérification du Produit

- Avant utilisation, vérifiez que la boîte est en bon état.
- Assurez-vous que le loquet SnapLock fonctionne correctement.

2. Chargement des Munitions

- Ouvrez la boîte en utilisant la charnière mécanique.
- Chargez les munitions dans les emplacements prévus sans dépasser la capacité de 9 coups.
- Fermez la boîte et assurez-vous que le loquet SnapLock est bien engagé.

3. Utilisation de l'Étiquette de Charge

- Utilisez l'étiquette de charge fournie pour enregistrer les données de charge et de visée.
- Conservez cette étiquette à l'intérieur de la boîte pour un accès facile.

4. Transport et Stockage

- Transportez la boîte dans un endroit sécurisé, loin des sources de chaleur ou d'humidité.
- Rangez la boîte dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la boîte avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si la boîte est endommagée, suivez les instructions locales pour le recyclage ou l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Boîte de Munitions MTM CASEGARD. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Scatole per Munizioni MTM CASEGARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le scatole per munizioni MTM CASEGARD. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e la protezione delle vostre munizioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni compatibili con le specifiche indicate sul prodotto.
- Non sovraccaricare la scatola con un numero di munizioni superiore a quello raccomandato.
- Assicurarsi che la chiusura SnapLock sia completamente chiusa prima del trasporto.
- Non esporre la scatola a temperature estreme o a fonti di calore diretto.
- Evitare di utilizzare oggetti appuntiti o taglienti vicino alla scatola per prevenire forature o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Verifica del Prodotto:

- Controllare che la scatola non sia danneggiata prima dell'uso.
- Assicurarsi che tutte le cerniere e le chiusure funzionino correttamente.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Aprire la scatola e posizionare le munizioni nelle apposite sezioni.
- Seguire le indicazioni per il caricamento delle munizioni, assicurandosi di non superare il limite di 9 colpi.

3. Chiusura della Scatola:

- Chiudere la scatola e assicurarsi che la chiusura SnapLock sia ben fissata.
- Verificare che la scatola non si apra durante il trasporto.

4. Trasporto:

- Trasportare la scatola in condizioni di sicurezza, evitando urti o cadute.
- Non lasciare la scatola in luoghi accessibili ai bambini o a persone non autorizzate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la scatola secondo le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non gettare la scatola nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portarla a un centro di raccolta per materiali riciclabili.
- Se la scatola è danneggiata o non utilizzabile, verificare se ci sono programmi di restituzione o riciclo offerti dal produttore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste linee guida, potrete garantire un uso sicuro e responsabile delle scatole per munizioni MTM CASEGARD. La vostra sicurezza è la nostra priorità.