

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #4 1.095" (27.8MM)

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Coprilenti](#)

Protegge le lenti da detriti dannosi che possono graffiarle o danneggiarle

Le coperture per obiettivo a ribalta, resistenti alle intemperie, alla polvere e all'umidità, proteggono le lenti del tuo cannocchiale da danni durante situazioni tattiche e di caccia. La copertura si apre facilmente con una leggera pressione del dito, rimanendo fuori dal modo. Le coperture per occhio e obiettivo sono vendute separatamente. Per determinare la copertura corretta, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale e utilizza il grafico.



Caratteristiche

- Nome: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #4 1.095" \(27.8MM\)](#)
- Produttore: [BUTLER CREEK](#)
- N. prodotto: 749001422
- N. fab.: 30040
- Colore: Nero
- Dimensioni: 1.095
- End Fit: Objective
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 71mm
- Lunghezza di spedizione: 122mm
- UPC: 051525300403

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIOPEN](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOOPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura per Obiettivo Butler Creek #4. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da intemperie, polvere e umidità durante situazioni tattiche e di caccia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione adeguati delle coperture per lenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in sicurezza le coperture per lenti seguendo le istruzioni fornite.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando gli annunci ufficiali.
- Acquisto Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Queste coperture per lenti non sono giocattoli e non devono essere utilizzate da bambini senza supervisione di un adulto.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento all'autorità locale per la sicurezza dei consumatori dell'UE.
- Allerta Rapida:** Fai attenzione agli aggiornamenti su prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Evitare l'Esposizione a Condizioni Estreme:** Sebbene le coperture per lenti siano resistenti alle intemperie, evita di esporle a temperature o condizioni estreme per periodi prolungati.
- Controlla i Danni:** Ispeziona regolarmente le coperture per lenti per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzarle se danneggiate.
- Maneggiamento Corretto:** Utilizza la pressione delle dita per aprire la copertura. Evita di usare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare il meccanismo.
- Tenere Lontano dai Bambini:** Assicurati che i bambini non giochino con le coperture per lenti poiché potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Misura il Tuo Cannocchiale:** Prima dell'installazione, misura il diametro dell'obiettivo del tuo cannocchiale per garantire la compatibilità con la copertura per lenti.
- Allinea la Copertura:** Posiziona la copertura per lenti sull'obiettivo, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Fissa la Copertura:** Premi delicatamente la copertura sull'obiettivo finché non è saldamente in posizione.
- Apertura della Copertura:** Per aprire la copertura per lenti, applica una leggera pressione con le dita sull'area designata per farla scattare. Dovrebbe aprirsi facilmente.
- Chiusura della Copertura:** Quando non è in uso, assicurati che la copertura sia chiusa per proteggere la lente da polvere e umidità.
- Coperture per Occhio e Obiettivo Separate:** Nota che le coperture per occhio sono vendute separatamente. Assicurati di avere le coperture appropriate per il tuo cannocchiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire Responsabilmente:** Quando le coperture per lenti raggiungono la fine della loro vita utile, smaltiscile secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i materiali del prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso della Copertura per Obiettivo Butler Creek #4, ti preghiamo di contattare l'autorità locale per la sicurezza dei consumatori o il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso corretto delle tue Coperture per Obiettivo Butler Creek. Goditi le tue esperienze tattiche e di caccia con tranquillità!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it