

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001435
- Mfr. No.: 30110
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.54
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525301103

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #11](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #11](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Ribalta Butler Creek #11](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #11](#)

Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen bieten einen effektiven Schutz für die Linsen deines Zielfernrohrs, insbesondere während taktischer Einsätze und Jagdsituationen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen für dein Zielfernrohr geeignet sind, indem du den Durchmesser des Okulars oder Objekts misst.
- Überprüfe regelmäßig die Abdeckungen auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass sie optimal funktionieren.
- Bewahre die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Abdeckungen sauber und frei von Schmutz, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Abdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Beschädigungen zu minimieren.
- Öffne die Abdeckungen mit Fingerdruck, um ein ungewolltes Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen beim Schließen nicht auf deine Hände oder andere Körperteile fallen.
- Wenn du die Abdeckungen nicht benötigst, lasse sie geschlossen, um die Linsen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Messung des Durchmessers:** Miss den Durchmesser des Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Installation:**
 - Platziere die Abdeckung vorsichtig auf dem Objektiv.
 - Drücke die Abdeckung leicht nach unten, bis sie sicher sitzt.
3. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücke mit dem Finger auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Lass die Abdeckung zur Seite springen, um den Zugriff auf das Objektiv zu ermöglichen.
4. **Schließen der Abdeckung:**
 - Drücke die Abdeckung wieder auf das Objektiv, bis sie sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Abdeckungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Abdeckungen ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte kontaktiere den Hersteller oder einen autorisierten Händler für weitere Informationen zu Sicherheit und Gebrauch des Produkts. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Diese Anleitung soll dir helfen, die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS sicher und effektiv zu nutzen. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wende dich bitte an die entsprechenden Stellen.

FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe usage and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your specific scope model before use.
- Always inspect the lens covers for any signs of damage or wear before installation.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.
- Do not use the lens covers in conditions that exceed their intended use, such as extreme temperatures or exposure to harsh chemicals.
- Report any unsafe product incidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the lens covers with care to avoid damaging the spring mechanism.
- Avoid applying excessive force when flipping the covers open or closed.
- Ensure that the covers are securely closed when not in use to prevent debris from entering the lenses.
- Do not attempt to modify or repair the lens covers yourself; contact a professional for any necessary repairs.
- Be cautious when using the lens covers in wet conditions to ensure they maintain their protective qualities.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective lens to ensure the correct lens cover size.
- Refer to the provided chart to select the appropriate size for your needs.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective lens.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly.
- Ensure that the cover is securely attached and does not obstruct the view.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply light finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open, allowing for quick access to the lens.
- When finished, simply press the cover back into place until it clicks securely shut.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens covers with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using abrasive materials that may scratch the surface of the covers.

Disposal Instructions

- Dispose of lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of lens covers in fire, as they may release harmful substances.
- If the lens covers are damaged beyond repair, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. Ensure that you have the product information ready for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN BUTLER CREEK #11

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas estén correctamente instaladas antes de usar tu visor.
- Revisa regularmente el estado de las cubiertas para detectar cualquier daño.
- No uses las cubiertas si están dañadas o defectuosas.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con objetos afilados:** Las cubiertas pueden dañarse si entran en contacto con objetos afilados o punzantes.
- **No expongas las cubiertas a temperaturas extremas:** Evita dejar las cubiertas en lugares muy calientes o fríos, ya que esto puede afectar su funcionalidad.
- **Limpieza:** Limpia las cubiertas con un paño suave y húmedo. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque las cubiertas son a prueba de clima, siempre verifica que estén bien cerradas antes de salir en condiciones adversas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor. Usa la tabla de tallas para seleccionar la cubierta adecuada.
2. **Instalación:**
 - Retira cualquier cubierta anterior si es necesario.
 - Coloca la cubierta en el ocular o el objetivo alineando correctamente el diámetro.
 - Presiona suavemente hasta que la cubierta esté firmemente en su lugar.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo. La tapa se abrirá fácilmente.
 - Cuando no esté en uso, asegúrate de que la tapa esté cerrada para proteger las lentes.
4. **Verificación:** Antes de cada uso, verifica que las cubiertas estén en buen estado y correctamente instaladas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas o si están dañadas, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos plásticos.
- No las arrojes en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes asegurarte de que las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek funcionen de manera efectiva y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero, y tu atención a estos detalles ayudará a prolongar la vida útil de tu visor y sus accesorios.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #11

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs FLIPOPEN de Butler Creek. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'exercer une pression excessive sur le couvercle lors de son ouverture ou de sa fermeture.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager le couvercle ou les lentilles.
- N'utilisez pas les couvreobjectifs si vous remarquez des fissures ou des dommages.
- Gardez le produit propre et sec pour éviter toute contamination des lentilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurez le Diamètre de l'Oculaire ou de l'Objectif :

- Utilisez un outil de mesure pour déterminer le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette.
- Référez-vous au tableau fourni pour sélectionner le bon couvercle.

2. Installation des CouvreObjectifs :

- Alignez soigneusement le couvreobjectif avec l'oculaire ou l'objectif.
- Appuyez doucement pour le fixer en place.

3. Utilisation des CouvreObjectifs :

- Pour ouvrir le couvercle, exercez une légère pression avec votre doigt.
- Le couvercle se relèvera facilement, vous permettant d'utiliser votre lunette sans obstruction.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les couvreobjectifs avec un chiffon doux et sec.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Disposez des couvreobjectifs en respectant les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les cours d'eau ou les espaces naturels.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site officiel de Butler Creek ou contacter un point de contact local de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Ribalta Butler Creek #11

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esercitare una pressione eccessiva sulla copertura durante l'apertura o la chiusura.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizza il prodotto solo con cannocchiali compatibili, come indicato nelle specifiche del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per assicurarti di scegliere la copertura corretta.
2. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo del cannocchiale.
 - Assicurati che sia ben fissata e che non ci siano spazi che potrebbero consentire l'ingresso di polvere o umidità.
3. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con il dito.
 - La copertura rimarrà aperta e non ostacolerà la visione.
 - Dopo l'uso, richiudi la copertura per proteggere l'obiettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla le linee guida locali per la raccolta di rifiuti elettronici o di plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato o di consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta d'acquisto per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto le coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN firmy Butler Creek. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ochrony soczewek lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji osłon.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami i zaleceniami.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj osłony w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z przedstawicielem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Osłony są zaprojektowane do użytku z lunetami o średnicy 1.54" (39.1mm). Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru.
- Nie używaj osłon, jeśli są uszkodzone lub niekompletne.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły przy otwieraniu osłon, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Osłony na oko i obiektyw sprzedawane są osobno. Upewnij się, że masz odpowiednie osłony dla swojego sprzętu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Instalacja:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana i nie ma luzów.
3. **Użytkowanie:**
 - Aby utworzyć osłonę, naciśnij ją palcem. Osłona powinna unieść się i odsłonić soczewkę.
 - Po zakończeniu korzystania z lunety, zamknij osłonę, aby chronić soczewki przed uszkodzeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za zaufanie do produktów Butler Creek. Używaj ich odpowiedzialnie i ciesz się ich funkcjonalnością.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM) tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa, jotta vältät kosteuden aiheuttamat vauriot.
- Varmista, että kansi on täysin suljettu ennen kuin käytät tähtäintä, jotta lika ja pöly eivät pääse linssihin.
- Älä käytä liikaa voimaa kanteen avattaessa tai suljettaessa, jotta vältät vaurioita.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti terävien reunojen kohdalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitsemasi objektiivisuoja ovat oikean kokoiset.
- Aseta objektiivisuoja tähtäimen päälle varmistaen, että ne istuvat tiukasti paikoillaan.
- Varmista, että kansi avautuu ja sulkeutuu helposti sormipaineella.

2. Käyttö

- Avaa kansi varovasti sormipaineella ennen tähtäimen käyttöä.
- Tarkista, että linssissä ei ole likaa tai pölyä ennen käyttöä.
- Sulje kansi aina käytön jälkeen suojataksesi linssijä vaurioilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM). Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinsers objektiv och ögonlinser under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, följ vänligen dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att skydda linserna från skräp och skador.
- Använd fingertopparna för att öppna locket försiktigt. Undvik att använda verktyg som kan skada locket eller linserna.
- Vid jakt eller taktiska situationer, se till att kikarskyddet är korrekt installerat för att undvika oavsiktlig öppning.
- Undvik att utsätta produkten för starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Innan du installerar kikarskyddet, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
2. **Val av storlek:** Använd den medföljande storleksdiagrammet för att säkerställa att du har valt rätt storlek (1.54" eller 39.1mm).
3. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet på objektivet eller ögonlinsen.
 - Tryck försiktigt ner för att säkerställa att det sitter ordentligt på plats.
4. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck lätt med fingertopparna på sidan av locket.
 - När locket är öppet, se till att det fjädrar upp och ur vägen för att inte blockera sikten.
5. **Stängning:** För att stänga locket, tryck ner det försiktigt tills det klickar på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkter som inte längre används bör kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om det finns specifika återvinningsprogram tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten av denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Butler Creeks officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en säker och effektiv användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #11

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #11. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Je důležité řídit se bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte kryty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neotvírejte kryty, pokud je puškohled namířen na jakýkoli objekt.
- Při manipulaci s kryty se ujistěte, že vaše ruce jsou suché a čisté, aby nedošlo k poškrábání čoček.
- Kryty používejte pouze na optice, pro kterou jsou určeny.
- Dbejte na to, aby kryty byly správně upevněny, aby nedošlo k jejich uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření průměru:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace krytu:**
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár.
 - Ujistěte se, že kryt je bezpečně nasazen a neklouže.
3. **Používání krytu:**
 - Kryt se snadno otevírá stiskem prstu.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby byl objektiv chráněn před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte kryty do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.