

COMPETITION STANDARD LENGTH VLD SEATER STEMS - REDDING

7MM STANDARD VLD COMPETITION SEATING STEM

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Steli Redding Competition Standard Length VLD Seater. I steli sono lunghi 1".



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 7MM STANDARD VLD COMPETITION SEATING STEM](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002244
- N. fab.: 55728
- Calibro: 284/7 mm (.284)
- Cartuccia: 284 Caliber,7mm
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760557286

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems

Introduzione

Grazie per aver scelto i Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems. Questi componenti sono progettati per migliorare la tua esperienza di ricarica garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce istruzioni e precauzioni di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che tutte le attrezzature per la ricarica siano in buone condizioni di funzionamento.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnala eventuali incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con calibri compatibili: 284/7 mm (.284).
- Assicurati che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione, inclusi occhiali protettivi, durante l'operazione delle attrezzature di ricarica.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le tue munizioni.
- Controlla gli steli per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni umide o bagnate per prevenire la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi eventuali steli di seduta esistenti dalla pressa.
- Inserisci con attenzione il Redding Competition Standard Length VLD Seater Stem nel die di seduta.
- Fissa lo stelo in posizione secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla nuovamente che lo stelo sia allineato e serrato correttamente.

2. Uso:

- Prepara i tuoi casi di ottone e proiettili secondo le pratiche standard di ricarica.
- Imposta il die di seduta alla profondità desiderata in base alle tue specifiche di ricarica.
- Inserisci un caso di ottone nella pressa di ricarica.
- Posiziona un proiettile sopra il caso e attiva la pressa per sedere il proiettile.
- Controlla il proiettile seduto per la profondità e l'allineamento corretto.
- Ripeti il processo per ogni cartuccia, assicurandoti risultati coerenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni ambientali.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante i Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o di visitare il loro sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso di questo prodotto. Buona esperienza di ricarica!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it