

Sinclair Cleaning Cradle Saddle -Front to 1.75 - SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR CLEANING CRADLE SADDLE -FRONT TO 1.75

Front saddle for most hunting and sporting rifle stocks. Will handle forends up to 1.75-inches wide.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR CLEANING CRADLE SADDLE -FRONT TO 1.75
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749002468
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 Sicherheitshinweise](#)
- [English: Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sinclair Cleaning Cradle Saddle Frontal a 1.75](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sinclair Cleaning Cradle Saddle Avant à 1.75](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front do 1.75](#)
- [Suomi: Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 Bezpečnostní pokyny](#)

Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine stabile und sichere Plattform für die Reinigung der meisten Jagd und Sportgewehrschäfte zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Reinigungskrabbe vor jeder Benutzung auf sichtbare Schäden.
- Halte die Reinigungskrabbe außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Stelle sicher, dass der Reinigungsbereich gut belüftet und frei von brennbaren Materialien ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Reinigen von Feuerwaffen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, während du dein Gewehr reinigst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Die Reinigungskrabbe ist für Gewehrschäfte mit Vorderschäften von bis zu 1,75 Zoll Breite ausgelegt. Überschreite dieses Limit nicht.
- Sichere das Gewehr in der Krabbe, bevor du mit dem Reinigungsprozess beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Reinigen, um Schäden am Gewehr oder an der Krabbe zu verhindern.
- Lass das Gewehr nicht unbeaufsichtigt, während es in der Krabbe gesichert ist.
- Stelle sicher, dass alle Reinigungsmaterialien sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Produkt Auspacken:

- Entferne die Reinigungskrabbe aus der Verpackung.
- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden.

2. Einrichten der Reinigungskrabbe:

- Stelle die Reinigungskrabbe auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Krabbe von Kanten und Gefahrenquellen entfernt positioniert ist.

3. Gewehr Sichern:

- Positioniere das Gewehr in der Krabbe und achte darauf, dass der Vorderschaft sicher sitzt.
- Passe die Krabbe bei Bedarf an die Abmessungen des Gewehrs an.

4. Reinigungsprozess:

- Verwende geeignete Reinigungsmaterialien und Werkzeuge gemäß den Anforderungen der Feuerwaffe.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers für die Reinigung deines spezifischen Gewehrmodells.

5. Nach der Reinigung:

- Entferne das Gewehr vorsichtig aus der Krabbe, sobald die Reinigung abgeschlossen ist.
- Bewahre die Reinigungskrabbe an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Reinigungskrabbe irreparabel beschädigt wird, befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Kunststoff und Metallmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Cleaning Cradle Saddle kontaktiere bitte direkt den Hersteller.

Danke, dass du Sicherheit bei der Nutzung des Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 priorisierst. Viel Spaß beim Reinigen!

Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. This product is designed to provide a stable and secure platform for cleaning most hunting and sporting rifle stocks. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the cleaning cradle for any signs of damage before each use.
- Keep the cleaning cradle out of reach of children and pets.
- Ensure that the cleaning area is wellventilated and free of flammable materials.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when cleaning firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when cleaning your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- The cleaning cradle is designed for rifle stocks with forends up to 1.75 inches wide. Do not exceed this limit.
- Always secure the rifle in the cradle before beginning the cleaning process.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the rifle or the cradle.
- Do not leave the rifle unattended while it is secured in the cradle.
- Ensure that all cleaning materials are stored safely and out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpack the Product:

- Remove the cleaning cradle from its packaging.
- Inspect the product for any visible damage.

2. Set Up the Cleaning Cradle:

- Place the cleaning cradle on a flat, stable surface.
- Ensure that the cradle is positioned away from edges and hazards.

3. Secure the Rifle:

- Position the rifle within the cradle, ensuring the forend fits securely.
- Adjust the cradle as necessary to accommodate the rifle's dimensions.

4. Cleaning Process:

- Use appropriate cleaning materials and tools as per the firearm's requirements.
- Follow the manufacturer's guidelines for cleaning your specific rifle model.

5. PostCleaning:

- Once cleaning is complete, carefully remove the rifle from the cradle.
- Store the cleaning cradle in a safe location, out of reach of children.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the cleaning cradle becomes damaged beyond repair, follow local guidelines for disposing of plastic and metal materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Sinclair Cleaning Cradle Saddle, please contact the manufacturer directly.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Enjoy your cleaning experience!

Instrucciones de Seguridad para el Sinclair Cleaning Cradle Saddle Frontal a 1.75

Introducción

Gracias por elegir el Sinclair Cleaning Cradle Saddle Frontal a 1.75. Este producto está diseñado para proporcionar una plataforma estable y segura para limpiar la mayoría de las culatas de rifles de caza y deportivos. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el cleaning cradle en busca de signos de daño antes de cada uso.
- Mantén el cleaning cradle fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de que el área de limpieza esté bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al limpiar armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al limpiar tu rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El cleaning cradle está diseñado para culatas de rifles con forends de hasta 1.75 pulgadas de ancho. No excedas este límite.
- Siempre asegura el rifle en el cradle antes de comenzar el proceso de limpieza.
- Evita utilizar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños al rifle o al cradle.
- No dejes el rifle desatendido mientras está asegurado en el cradle.
- Asegúrate de que todos los materiales de limpieza estén almacenados de forma segura y fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetar el Producto:

- Retira el cleaning cradle de su embalaje.
- Inspecciona el producto en busca de daños visibles.

2. Configurar el Cleaning Cradle:

- Coloca el cleaning cradle en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el cradle esté posicionado lejos de bordes y peligros.

3. Asegurar el Rifle:

- Posiciona el rifle dentro del cradle, asegurándote de que el forend encaje de manera segura.
- Ajusta el cradle según sea necesario para acomodar las dimensiones del rifle.

4. Proceso de Limpieza:

- Utiliza materiales y herramientas de limpieza apropiados según los requisitos del arma de fuego.
- Sigue las pautas del fabricante para limpiar tu modelo específico de rifle.

5. PostLimpieza:

- Una vez que la limpieza esté completa, retira cuidadosamente el rifle del cradle.
- Almacena el cleaning cradle en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el cleaning cradle se daña más allá de la reparación, sigue las pautas locales para desechar materiales plásticos y metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con el Sinclair Cleaning Cradle Saddle, por favor contacta directamente al fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad mientras utilizas el Sinclair Cleaning Cradle Saddle Frontal a 1.75. ¡Disfruta de tu experiencia de limpieza!

Instructions de Sécurité pour le Sinclair Cleaning Cradle Saddle Avant à 1.75

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sinclair Cleaning Cradle Saddle Avant à 1.75. Ce produit est conçu pour fournir une plateforme stable et sécurisée pour nettoyer la plupart des crosses de fusils de chasse et de sport. Veuillez lire ce guide d'instructions de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez le cleaning cradle pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le cleaning cradle hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assurez-vous que la zone de nettoyage est bien ventilée et exempte de matériaux inflammables.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors du nettoyage des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est dans la ligne de tir lorsque vous nettoyez votre fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le cleaning cradle est conçu pour des crosses de fusils avec des avanttrains allant jusqu'à 1,75 pouces de large. Ne dépassez pas cette limite.
- Assurez-vous toujours que le fusil est sécurisé dans le cradle avant de commencer le processus de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager le fusil ou le cradle.
- Ne laissez pas le fusil sans surveillance lorsqu'il est sécurisé dans le cradle.
- Assurez-vous que tous les matériaux de nettoyage sont stockés en toute sécurité et hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballer le Produit :

- Retirez le cleaning cradle de son emballage.
- Inspectez le produit pour tout dommage visible.

2. Installer le Cleaning Cradle :

- Placez le cleaning cradle sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le cradle est positionné à l'écart des bords et des dangers.

3. Sécuriser le Fusil :

- Positionnez le fusil dans le cradle, en vous assurant que l'avanttrain s'adapte correctement.
- Ajustez le cradle si nécessaire pour s'adapter aux dimensions du fusil.

4. Processus de Nettoyage :

- Utilisez des matériaux et des outils de nettoyage appropriés selon les exigences de l'arme à feu.
- Suivez les directives du fabricant pour nettoyer votre modèle de fusil spécifique.

5. Après le Nettoyage :

- Une fois le nettoyage terminé, retirez soigneusement le fusil du cradle.
- Rangez le cleaning cradle dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le cleaning cradle devient endommagé au-delà de toute réparation, suivez les directives locales pour se débarrasser des matériaux plastiques et métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le Sinclair Cleaning Cradle Saddle, veuillez contacter directement le fabricant.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Sinclair Cleaning Cradle Saddle Avant à 1.75. Profitez de votre expérience de nettoyage !

Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Questo prodotto è progettato per fornire una piattaforma stabile e sicura per la pulizia della maggior parte dei calci di fucili da caccia e sportivi. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Ispezionare il cleaning cradle per eventuali segni di danno prima di ogni utilizzo.
- Tenere il cleaning cradle fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurarsi che l'area di pulizia sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante la pulizia delle armi.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno si trovi in linea di tiro durante la pulizia del fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il cleaning cradle è progettato per calci di fucili con forends fino a 1,75 pollici di larghezza. Non superare questo limite.
- Assicurarsi sempre che il fucile sia bloccato nel cradle prima di iniziare il processo di pulizia.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni al fucile o al cradle.
- Non lasciare mai il fucile incustodito mentre è bloccato nel cradle.
- Assicurarsi che tutti i materiali per la pulizia siano conservati in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballare il Prodotto:

- Rimuovere il cleaning cradle dalla sua confezione.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni visibili.

2. Impostare il Cleaning Cradle:

- Posizionare il cleaning cradle su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il cradle sia posizionato lontano dai bordi e da pericoli.

3. Fissare il Fucile:

- Posizionare il fucile all'interno del cradle, assicurandosi che il forend si adatti in modo sicuro.
- Regolare il cradle se necessario per adattarsi alle dimensioni del fucile.

4. Processo di Pulizia:

- Utilizzare materiali e strumenti di pulizia appropriati secondo le esigenze dell'arma.
- Seguire le linee guida del produttore per la pulizia del modello specifico di fucile.

5. PostPulizia:

- Una volta completata la pulizia, rimuovere con attenzione il fucile dal cradle.
- Conservare il cleaning cradle in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il cleaning cradle diventa danneggiato oltre la riparazione, seguire le linee guida locali per lo smaltimento di materiali plastici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Sinclair Cleaning Cradle Saddle, si prega di contattare direttamente il produttore.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Buona esperienza di pulizia!

Instrukcje bezpieczeństwa dla Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front do 1.75

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front do 1.75. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej platformy do czyszczenia większości osadzeń karabinów myśliwskich i sportowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź uchwyt czyszczący pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj uchwyt czyszczący z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Upewnij się, że miejsce czyszczenia jest dobrze wentylowane i wolne od materiałów łatwopalnych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne podczas czyszczenia broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii strzału podczas czyszczenia karabinu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Uchwyt czyszczący jest zaprojektowany do osadzeń karabinów z forendami o szerokości do 1,75 cala. Nie przekraczaj tego limitu.
- Zawsze zabezpiecz karabin w uchwycie przed rozpoczęciem procesu czyszczenia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu karabinu lub uchwytu.
- Nie zostawiaj karabinu bez nadzoru, gdy jest on zabezpieczony w uchwycie.
- Upewnij się, że wszystkie materiały czyszczące są przechowywane w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozpakowanie produktu:

- Usuń uchwyt czyszczący z opakowania.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.

2. Ustawienie uchwytu czyszczącego:

- Umieść uchwyt czyszczący na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że uchwyt jest ustawiony z dala od krawędzi i niebezpieczeństw.

3. Zabezpieczenie karabinu:

- Umieść karabin w uchwycie, upewniając się, że forend pasuje bezpiecznie.
- Dostosuj uchwyt w razie potrzeby, aby dopasować go do wymiarów karabinu.

4. Proces czyszczenia:

- Używaj odpowiednich materiałów i narzędzi czyszczących zgodnie z wymaganiami broni.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi czyszczenia konkretnego modelu karabinu.

5. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie usuń karabin z uchwytu.
- Przechowuj uchwyt czyszczący w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli uchwyt czyszczący zostanie uszkodzony do tego stopnia, że nie nadaje się do naprawy, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji materiałów plastikowych i metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących Sinclair Cleaning Cradle Saddle, skontaktuj się bezpośrednio z producentem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front do 1.75. Życzymy udanego czyszczenia!

Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakaa ja turvallinen alusta useimpien metsästys ja urheiluaseiden puhdistamiseen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista puhdistusjalusta ennen jokaista käyttöä vahinkojen varalta.
- Pidä puhdistusjalusta lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Varmista, että puhdistusalue on hyvin tuuletetu ja vapaa syttyvistä materiaaleista.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, aseita puhdistaessasi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla puhdistaessasi asetta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Puhdistusjalusta on suunniteltu aseiden etuosille, jotka ovat enintään 1,75 tuumaa leveitä. Älä ylitä tätä rajaa.
- Varmista aina ase puhdistusjalustassa ennen puhdistusprosessin aloittamista.
- Vältä liiallista voimaa puhdistaessasi, jotta et vahingoita asetta tai jalustaa.
- Älä jätä asetta valvomatta, kun se on kiinnitetty jalustaan.
- Varmista, että kaikki puhdistusmateriaalit on säilytetty turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen purkaminen:

- Poista puhdistusjalusta pakkauksestaan.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta.

2. Puhdistusjalustan asettaminen:

- Aseta puhdistusjalusta tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että jalusta on sijoitettu kauas reunoista ja vaaratilanteista.

3. Aseen kiinnittäminen:

- Aseta ase jalustaan, varmistaen, että etuosa sopii tiukasti.
- Säädä jalustaa tarpeen mukaan, jotta se sopii aseeseen mittoihin.

4. Puhdistusprosessi:

- Käytä sopivia puhdistusmateriaaleja ja työkaluja aseiden vaatimusten mukaan.
- Noudata valmistajan ohjeita puhdistaessasi tiettyä aseosaa.

5. Puhdistuksen jälkeen:

- Kun puhdistus on valmis, poista ase varovasti jalustasta.
- Säilytä puhdistusjalusta turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos puhdistusjalusta vaurioituu korjaamattomaksi, noudata paikallisia ohjeita muovin ja metallin hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Cleaning Cradle Saddle tuotteeseen, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan suoraan.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75 tuotetta. Nauti puhdistuskokemuksestasi!

Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Denna produkt är utformad för att ge en stabil och säker plattform för rengöring av de flesta jakt och sportgevärskolvar. Läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera rengöringskudden för eventuella tecken på skador före varje användning.
- Håll rengöringskudden utom räckhåll för barn och husdjur.
- Se till att rengöringsområdet är välventilerat och fritt från brännbara material.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon vid rengöring av skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i skottlinjen när du rengör ditt gevär.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rengöringskudden är utformad för gevärskolvar med förstockar upp till 1,75 tum breda. Överskrid inte denna gräns.
- Säkra alltid geväret i kudden innan du börjar rengöringsprocessen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid rengöring för att förhindra skador på geväret eller kudden.
- Lämna aldrig geväret utan tillsyn medan det är säkrat i kudden.
- Se till att alla rengöringsmaterial förvaras säkert och utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa upp produkten:

- Ta bort rengöringskudden från förpackningen.
- Inspektera produkten för eventuella synliga skador.

2. Ställ in rengöringskudden:

- Placera rengöringskudden på en plan, stabil yta.
- Se till att kudden är placerad bort från kanter och faror.

3. Säkra geväret:

- Placera geväret i kudden, se till att förstocken passar säkert.
- Justera kudden vid behov för att passa gevärets mått.

4. Rengöringsprocess:

- Använd lämpliga rengöringsmaterial och verktyg enligt gevärets krav.
- Följ tillverkarens riktlinjer för rengöring av din specifika gevärsmo

5. Efter rengöring:

- När rengöringen är klar, ta försiktigt bort geväret från kudden.
- Förvara rengöringskudden på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om rengöringskudden blir skadad och inte kan repareras, följ lokala riktlinjer för att kassera plast och metallmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Sinclair Cleaning Cradle Saddle, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Njut av din rengöringsupplevelse!

Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou platformu pro čištění většiny loveckých a sportovních puškových pažeb. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte čistící sedlo na jakékoli známky poškození.
- Udržujte čistící sedlo mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo dobře větrané a bez hořlavých materiálů.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při čištění zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v palebné linii při čištění vaší pušky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Čistící sedlo je navrženo pro puškové pažby s předními částmi širokými až 1,75 palce. Nepřekračujte tento limit.
- Vždy zajistěte pušku v sedle před zahájením procesu čištění.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při čištění, abyste předešli poškození pušky nebo sedla.
- Nenechávejte pušku bez dozoru, zatímco je zabezpečena v sedle.
- Zajistěte, aby všechny čisticí materiály byly bezpečně uloženy a mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Rozbalení produktu:

- Odstraňte čistící sedlo z obalu.
- Zkontrolujte produkt na jakékoliv viditelné poškození.

2. Nastavení čistícího sedla:

- Umístěte čistící sedlo na rovný, stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je sedlo umístěno daleko od okrajů a nebezpečí.

3. Zajištění pušky:

- Umístěte pušku do sedla a ujistěte se, že přední část se bezpečně vejde.
- Přizpůsobte sedlo podle potřeby, aby vyhovovalo rozměrům pušky.

4. Proces čištění:

- Používejte vhodné čisticí materiály a nástroje podle požadavků zbraně.
- Dodržujte pokyny výrobce pro čištění vašeho konkrétního modelu pušky.

5. Po čištění:

- Jakmile je čištění dokončeno, opatrně vyjměte pušku ze sedla.
- Uložte čistící sedlo na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud se čistící sedlo poškodí natolik, že je neopravitelné, dodržujte místní pokyny pro likvidaci plastových a kovových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti Sinclair Cleaning Cradle Saddle se prosím obraťte přímo na výrobce.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání Sinclair Cleaning Cradle Saddle Front to 1.75. Užijte si svůj čisticí zážitek!