

POWER CASE TRIMMER - 17 CALIBER CUTTER SHAFT FOR POWER CASE TRIMMER

The Power Case Trimmer from Forster integrates your standard drill press and can really speed up the case trimming process. Trim length is controlled by the drill press spindle stop; a line-up bar is built in for easy collet set-up; and pilots from the Original trimmer interchange with the Power Trimmer. The cutter is hardened steel (.490 inch diameter) with a one fourth inch shaft and staggered flutes for chatterless cutting. Order optional #33-1417 cutter for .17 and .20 caliber cases. Order collets and pilots separately. Replacement cutter shafts for the Forster Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: 17 CALIBER CUTTER SHAFT FOR POWER CASE TRIMMER
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749002811
- Mfr. No.: PT1010-PCT417
- Caliber: 17 Caliber (.172), 20 Caliber (.204)
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 757253005282

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den POWER CASE TRIMMER von FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- [English: POWER CASE TRIMMER 17 CALIBER CUTTER SHAFT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Power Case Trimmer](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Power Case Trimmer Forster Products, Inc.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Power Case Trimmer di Forster Products, Inc.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POWER CASE TRIMMER](#)
- [Suomi: POWER CASE TRIMMER Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för POWER CASE TRIMMER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání POWER CASE TRIMMER](#)

Sicherheitshinweise für den POWER CASE TRIMMER von FORSTER PRODUCTS, INC.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des POWER CASE TRIMMER von FORSTER PRODUCTS, INC. Dieser Trimmer ist ein praktisches Werkzeug, das dir hilft, Hülsen schnell und effizient zu trimmen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Trimmer nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Halte den Trimmer und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe den Trimmer vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Trage bei der Verwendung des Trimmers geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwende den Trimmer niemals in feuchten oder nassen Bedingungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Cutter und Zubehörteile, um sicherzustellen, dass der Trimmer optimal funktioniert.
- Vermeide es, den Trimmer zu überlasten; halte dich an die angegebenen Spezifikationen für die verwendeten Kaliber.
- Stelle sicher, dass die Bohrmaschine, die du verwendest, für den Betrieb des Trimmers geeignet ist.
- Achte darauf, dass der Trimmer während des Betriebs stabil und sicher auf einer ebenen Fläche steht.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Trimmers fern, während er in Betrieb ist.
- Wenn du während der Benutzung des Trimmers ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe sofort die Benutzung und überprüfe das Gerät.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine geeignete Bohrmaschine hast, die mit dem Trimmer kompatibel ist.
- Überprüfe, ob alle Teile des Trimmers vorhanden und in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Montiere den Trimmer gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stelle sicher, dass der Cutter sicher befestigt ist und sich nicht lösen kann.

3. Nutzung:

- Schalte die Bohrmaschine ein und stelle die Geschwindigkeit auf die empfohlene Einstellung ein.
- Führe die Hülse vorsichtig in den Trimmer ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Halte die Hülse fest, während der Trimmer arbeitet, um ein sicheres Trimmen zu gewährleisten.
- Nach dem Trimmen, schalte die Bohrmaschine aus und entferne die Hülse vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass du umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwendest, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des POWER CASE TRIMMER von FORSTER PRODUCTS, INC. wende dich bitte an den Kundendienst. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, damit dir schnell und effizient geholfen werden kann.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit dem Trimmer zu gewährleisten. Dein Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

POWER CASE TRIMMER 17 CALIBER CUTTER SHAFT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the POWER CASE TRIMMER 17 CALIBER CUTTER SHAFT from Forster. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the trimmer to understand the necessary precautions and proper handling.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the equipment is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that all safety guards and devices are in place before operating the trimmer.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while operating the trimmer.
- Do not operate the trimmer if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Regularly inspect the trimmer for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the drill press is securely mounted and stable before attaching the Power Case Trimmer.
- Do not exceed the recommended RPM for the trimmer to avoid overheating and potential damage.
- Always use the correct collet and pilot for the specific caliber being trimmed.
- Keep hands and other body parts away from the cutter during operation.
- Do not attempt to modify or alter the trimmer in any way.
- If the cutter becomes dull or damaged, replace it immediately to avoid accidents.
- Do not leave the trimmer unattended while it is in operation.
- Ensure that all loose clothing and jewelry are secured or removed to prevent entanglement.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Power Case Trimmer, drill press, and appropriate collets and pilots.
- Ensure that the work area is clear and free of obstructions.

2. Installation:

- Attach the Power Case Trimmer to the drill press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the drill press spindle stop to set the desired trim length.
- Use the builtin lineup bar for easy collet setup.

3. Using the Trimmer:

- Power on the drill press and allow it to reach the desired speed.
- Carefully insert the case to be trimmed into the collet, ensuring it is securely held.
- Activate the drill press to begin trimming the case.
- Monitor the trimming process closely to ensure safe operation.
- Once trimming is complete, power off the drill press before removing the trimmed case.

4. PostUse:

- Clean the trimmer and work area after use to maintain safety and functionality.
- Store the trimmer in a safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or wornout parts according to local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the trimmer or its components in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the POWER CASE TRIMMER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. Ensure that you report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety while using the POWER CASE TRIMMER. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and efficient trimming experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Power Case Trimmer

Introducción

Gracias por elegir el Power Case Trimmer de Forster Products, Inc. Este dispositivo está diseñado para facilitar el recorte de cartuchos de manera segura y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza el trimmer solo para el propósito previsto: el recorte de casquillos de cartuchos.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No modifiques el trimmer de ninguna manera. Cualquier cambio puede resultar en un uso inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad durante el uso para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del trimmer.
- Asegúrate de que el trimmer esté correctamente instalado en la prensa de taladro antes de usarlo.
- No uses el trimmer si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, desconecta el trimmer y revisa su estado antes de intentar usarlo nuevamente.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Trimmer

- Coloca el Power Case Trimmer en la prensa de taladro de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el trimmer esté firmemente asegurado y alineado correctamente.
- Ajusta el tope del husillo de la prensa para establecer la longitud de recorte deseada.

2. Uso del Trimmer

- Inserta el casquillo en el trimmer.
- Alinea el casquillo utilizando la barra de alineación incluida.
- Acciona la prensa de taladro para comenzar el recorte.
- Una vez completado, retira el casquillo y verifica la longitud del recorte.

3. Mantenimiento

- Limpia el trimmer después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Reemplaza los cortadores desgastados o dañados para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- El Power Case Trimmer y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos electrónicos.
- Consulta las pautas de reciclaje en tu área para garantizar que los materiales sean eliminados de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El Power Case Trimmer de Forster Products, Inc. es una herramienta valiosa para el recorte de cartuchos. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia de uso sea segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour le Power Case Trimmer

Forster Products, Inc.

Introduction

Merci d'avoir choisi le Power Case Trimmer de Forster Products, Inc. Ce produit est conçu pour faciliter le processus de découpe des douilles de calibre .17 et .20. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Power Case Trimmer est utilisé uniquement avec une perceuse à colonne standard.
- Ne laissez jamais le trimmer sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le trimmer hors de portée des enfants et des animaux.
- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation de l'outil.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont en bon état avant et après chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le trimmer ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- En cas de défaillance ou de dommages, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de commencer, assurez-vous que la perceuse est débranchée.
- Installez le trimmer sur la perceuse selon les instructions fournies.
- Ne placez pas vos mains près de la lame pendant le fonctionnement.
- Ne forcez pas la découpe ; laissez la lame faire le travail.
- Utilisez uniquement les lames et les collets recommandés pour votre trimmer.
- En cas de blocage, débranchez la perceuse avant de tenter de retirer l'obstruction.
- Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient se prendre dans la machine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la perceuse à colonne est débranchée.
2. **Fixation du Trimmer:**
 - Insérez le trimmer dans le mandrin de la perceuse.
 - Serrez le mandrin pour maintenir le trimmer en place.
3. **Réglage de la Longueur de Découpe:**
 - Ajustez l'arrêt du mandrin pour définir la longueur de découpe souhaitée.
 - Utilisez la barre de mise en ligne pour un réglage précis du collet.

Utilisation

1. **Mise en Marche:**
 - Branchez la perceuse à colonne.
 - Mettez la perceuse en marche à une vitesse appropriée.
2. **Découpe:**
 - Introduisez la douille dans le collet.
 - Laissez la lame découper sans forcer.
3. **Arrêt:**
 - Une fois la découpe terminée, éteignez la perceuse.
 - Débranchez la perceuse avant de retirer la douille.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Power Case Trimmer avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des équipements électriques.
- Déposez les pièces usées dans des points de collecte appropriés pour éviter la pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Power Case Trimmer, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site Web de Forster Products, Inc. ou contacter le support technique.

Rappel: En cas de produit défectueux ou dangereux, signalezle aux autorités compétentes. Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Power Case Trimmer di Forster Products, Inc.

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Power Case Trimmer di Forster Products, Inc. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per evitare incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il Power Case Trimmer sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e le mani.
- Non utilizzare il trimmer in ambienti umidi o bagnati.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortuni:**
 - Utilizzare il trimmer solo su un trapano compatibile e seguire le istruzioni di montaggio.
 - Non toccare il cutter durante il funzionamento.
 - Assicurarsi che il trimmer sia correttamente fissato prima dell'uso.
- **Rischio di Vibrazioni:**
 - Utilizzare il trimmer su una superficie stabile per ridurre le vibrazioni.
 - Evitare di utilizzare il trimmer per periodi prolungati senza pause per prevenire l'affaticamento.
- **Rischio di Tagli:**
 - Maneggiare il cutter con cautela e riporlo in un luogo sicuro dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il trapano sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Montare il Power Case Trimmer sul mandrino del trapano seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale del trapano.
- Fissare il colletto e il pilota secondo le istruzioni di montaggio.
- Controllare che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di accendere il trapano.

2. Utilizzo:

- Accendere il trapano e impostarlo su una velocità appropriata per il materiale da lavorare.
- Inserire la cartuccia nel trimmer e utilizzare la barra di allineamento per garantire un corretto posizionamento.
- Eseguire il processo di rifilatura, mantenendo sempre le mani lontane dalla zona di taglio.
- Una volta completato il lavoro, spegnere il trapano e scollegarlo dalla fonte di alimentazione prima di rimuovere il trimmer.

Istruzioni per il Disposizione

- Smaltire il Power Case Trimmer e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il trimmer nell'indifferenziato; contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di Forster Products, Inc. attraverso i canali ufficiali disponibili sul sito web dell'azienda.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il Power Case Trimmer in modo sicuro e responsabile. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La sicurezza è una priorità; utilizza il tuo trimmer con attenzione e cura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POWER CASE TRIMMER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup POWER CASE TRIMMER od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj POWER CASE TRIMMER wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania trimmera.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że trimmer jest prawidłowo zamocowany w wiertarce stołowej przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj używać trimmera bez odpowiednich akcesoriów, takich jak wskaźnik zacisku i blokada wrzeciona.
- Nie dotykaj narzędzia tnącego podczas pracy, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj trimmera w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Nie próbuj modyfikować trimmera ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja trimmera:

- Zdemontuj osłonę wiertarki, jeśli jest zainstalowana.
- Zamocuj POWER CASE TRIMMER w uchwycie wiertarki, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony.
- Sprawdź, czy blokada wrzeciona jest ustawiona na odpowiednią długość przycięcia.
- Ustaw wskaźnik zacisku w odpowiedniej pozycji.

2. Użytkowanie trimmera:

- Włącz wiertarkę na niskich obrotach, aby rozpocząć cięcie.
- Stopniowo zwiększaj prędkość, dostosowując ją do materiału, który przycinasz.
- Po zakończeniu pracy wyłącz wiertarkę i odczekaj, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma, zanim je wyjmiesz.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Narzędzia tnące i inne akcesoria należy utylizować jako odpady niebezpieczne, jeśli są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania POWER CASE TRIMMER, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego korzystania z POWER CASE TRIMMER.

POWER CASE TRIMMER Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

POWER CASE TRIMMER on suunniteltu patruunankuorien leikkausprosessin tehostamiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen vastuullisesta hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Pidä kaikki työkalut ja lisävarusteet oikeassa kunnossa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia turvallisuusmääräyksiä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä leikkausprosessin aikana.
- Varmista, että porakone on sammutettu ennen laitteeseen koskemista.
- Älä koskaan yritä muuttaa leikkuupituutta, kun laite on päällä.
- Älä käytä laitetta märillä tai kosteilla pinoilla.
- Vältä liiallista painetta laitteen käyttöön; anna sen tehdä työnsä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole vaurioita tai kulumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että porakone on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Kiinnitä POWER CASE TRIMMER porakoneen akseliin.
- Tarkista, että laite on tukevasti kiinni ja että se on oikein kohdistettu.

2. Käyttö

- Käynnistä porakone ja säädä leikkuupituus haluamasi mukaan.
- Pidä laite vakaana ja anna sen leikata patruunankuoren.
- Vältä katkaisemasta liian nopeasti; anna laitteen tehdä työnsä rauhassa.
- Sammuta porakone heti, kun olet valmis.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön POWER CASE TRIMMER laitteelle.

Säkerhetsinstruktioner för POWER CASE TRIMMER

Introduktion

Tack för att du valt POWER CASE TRIMMER från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att effektivisera processen för hylsbeskärning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning. Defekta delar ska bytas ut omedelbart.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att borrarpressen är korrekt installerad och säker innan du börjar trimma.
- Använd endast den rekommenderade kniven (#331417) för kaliber .17 och .20.
- Se till att collet och piloter är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att nå in i trimmerns arbetsområde medan den är i drift.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av trimmern:

- Montera trimmern på din borrarpress enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att spindelstoppet är korrekt inställt för önskad trimlängd.
- Installera collet och piloter enligt anvisningarna.

2. Användning av trimmern:

- Sätt in hylsan i collet och se till att den sitter ordentligt.
- Slå på borrarpressen och låt trimmern göra sitt arbete.
- Kontrollera trimningen regelbundet för att säkerställa att den är jämn och korrekt.
- Stäng av borrarpressen och ta bort hylsan när trimningen är klar.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla slitna eller defekta delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar produkten eller dess delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av din POWER CASE TRIMMER!

Návod k bezpečnému používání POWER CASE TRIMMER

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro POWER CASE TRIMMER od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil a urychlil proces zkracování nábojnic. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto manuálu.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a vhodné ochranné rukavice.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha čistá a bez překážek.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je hřídel a řezák správně upevněn.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Nezkoušejte upravit výrobek nebo vyměnit součásti, pokud nejste kvalifikovaní.
- Udržujte prsty a další části těla daleko od pohyblivých částí během používání.
- Pokud dojde k zablokování nebo jinému problému, okamžitě přestaňte používat výrobek a zjistěte příčinu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací POWER CASE TRIMMER se ujistěte, že máte vhodnou vrtačku, která je kompatibilní s hřídelí výrobku.
- Nainstalujte hřídel do vrtačky podle pokynů výrobce vrtačky.
- Ujistěte se, že je hřídel pevně utažena a bezpečně uchycena.
- Nastavte zarážku vřetena vrtačky na požadovanou délku zkracování.
- Použijte zarovnávací tyč pro snadné nastavení kolíku.
- Po nastavení zapněte vrtačku a jemně přiložte nábojnici na řezák.
- Sledujte proces zkracování a ujistěte se, že nedochází k žádným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dbejte na místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než k jakým byl určen.
- Pokud výrobek již není použitelný, zlikvidujte ho způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo dalších informací se obraťte na příslušného výrobce nebo prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání POWER CASE TRIMMER. Udržujte tento návod na bezpečnostní pokyny v blízkosti výrobku pro snadný přístup v budoucnu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání našeho výrobku.