

SPORTS MASTER 9MM (.355") JACKETED HOLLOW POINT HANDGUN BULLETS - SPORTS MASTER 9MM (0.355") 125GR JHP 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



Attributes

- Name: SPORTS MASTER 9MM (0.355") 125GR JHP 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS, INC.
- Product no.: 749002957
- Mfr. No.: 8125
- Bullet Style: Jacket Hollow Point (JHP)
- Caliber: 9mm
- Diameter (in): 0.355
- Grain: 125
- Quantity: 100
- Delivery weight: 0.839kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 092763081259

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 9MM Jacketed Hollow Point Handgun Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master 9MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle per Pistola SPORTS MASTER 9MM \(.355"\) JACKETED HOLLOW POINT HANDGUN BULLETS](#)

Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 9MM Jacketed Hollow Point Handgun Bullets

Introduction

Thank you for choosing the SPORTS MASTER 9MM (.355") Jacketed Hollow Point Handgun Bullets. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure safe handling and use of this product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding the use of handgun bullets.
- Always store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect bullets for any signs of damage before use. Do not use damaged bullets.
- Always wear appropriate eye and hearing protection when handling or firing firearms.
- Follow all safety instructions provided by the firearm manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use these bullets in firearms that are specifically chambered for 9mm cartridges.
- Do not exceed the maximum load specifications provided by your firearm manufacturer.
- Avoid mixing different brands or types of ammunition.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Be aware of your target and what lies beyond it when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or during the handling or use of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded before handling the bullets.
- Gather all necessary equipment, including a reloading press if applicable.

2. Loading Bullets:

- Carefully follow the reloading instructions provided by your equipment manufacturer.
- Place the bullet in the cartridge case, ensuring it is seated correctly.
- Use a reliable scale to measure the powder charge, adhering to recommended specifications.

3. Firing:

- Load the completed cartridges into the firearm magazine.
- Ensure the firearm is in good working condition and clean before firing.
- When ready to fire, check your surroundings and ensure a safe shooting environment.

4. After Use:

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Unload the firearm in a safe area, ensuring the muzzle is pointed in a safe direction.
- Store any unused bullets in their original packaging in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SPORTS MASTER 9MM Jacketed Hollow Point Handgun Bullets, please refer to the contact point provided by your retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SPORTS MASTER 9MM Jacketed Hollow Point Handgun Bullets. Always prioritize safety and adhere to all local laws and regulations. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master 9MM

Introducción

Las balas Sports Master® 9MM (.355") Jacketed Hollow Point están diseñadas para ofrecer un rendimiento confiable y eficaz. Este documento proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y responsable del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las balas estén almacenadas en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona siempre las balas antes de usarlas. No uses balas que presenten daños visibles.
- Mantén las balas en su envase original hasta que estés listo para usarlas.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante de tu arma de fuego.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a destruir.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura.
- No manipules las balas ni el arma si estás bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de cargar las balas.
- Revisa el manual de tu arma para asegurarte de que sea compatible con balas JHP.

2. Carga de las Balas:

- Carga las balas en el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que cada bala esté correctamente asentada en el cargador.

3. Disparo:

- Coloca el arma en una posición segura y estable.
- Apunta hacia el objetivo y verifica que no haya personas o animales en el camino.
- Presiona el gatillo suavemente para disparar.

4. PostDisparo:

- Mantén el arma apuntando hacia el objetivo hasta que estés seguro de que ha dejado de disparar.
- Desactiva el arma y verifica si hay balas en la recámara.

Instrucciones de Eliminación

- Las balas no utilizadas deben ser devueltas al envase original y almacenadas de manera segura.
- Si necesitas deshacerte de balas, consulta con las autoridades locales sobre el procedimiento adecuado para la eliminación de municiones.
- Nunca deseches balas en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, busca información de contacto del fabricante o distribuidor en el envase del producto. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la fecha de compra al hacer consultas.

Recuerda que el uso responsable y seguro de las balas es esencial para tu seguridad y la de los demás. Siempre mantén el enfoque en la seguridad y sigue las directrices aquí presentadas.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle per Pistola SPORTS MASTER 9MM (.355") JACKETED HOLLOW POINT HANDGUN BULLETS

Introduzione

Le palle per pistola Sports Master® sono progettate per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Questo manuale fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'uso corretto e la gestione delle palle da pistola. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare le palle Sports Master® solo in armi da fuoco compatibili e approvate.
- Tenere le palle in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare le palle danneggiate o deformate.
- Tenere le palle lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione dell'arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando si utilizza un'arma da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica quando non in uso e durante la pulizia.
- Non superare le raccomandazioni di carico per l'arma da fuoco.
- In caso di malfunzionamento, seguire le procedure di emergenza indicate nel manuale dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Verificare che l'arma da fuoco sia in buone condizioni e pulita prima di caricare.
- Caricare le palle Sports Master® nell'arma secondo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano ostruzioni nella camera di sparo.
- Seguire le procedure di sparo sicure e responsabili, come stabilito nel manuale dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le palle usate o non utilizzate nella spazzatura domestica.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso delle palle per pistola Sports Master®, si prega di contattare il produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizzano munizioni. Seguendo queste linee guida e precauzioni, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile delle palle per pistola Sports Master®. In caso di domande o preoccupazioni, non esitate a cercare assistenza.