

SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY HANDGUN BULLETS - SPORTS MASTER 44 CALIBER (0.429") 210GR JHC 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



Attributes

- Name: SPORTS MASTER 44 CALIBER (0.429") 210GR JHC 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS, INC.
- Product no.: 749003634
- Mfr. No.: 8620
- Bullet Style: Jacketed Hollow Cavity (JHC)
- Caliber: 44 Caliber
- Diameter (in): 0.429
- Grain: 210
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.406kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 092763086209

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY HANDGUN BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Sports Master 44 Cal .429](#)

Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY HANDGUN BULLETS

Introduction

Thank you for choosing SPORTS MASTER 44 CAL .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure safe handling and usage of the product. Please read this guide carefully before using the bullets.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Inspect ammunition regularly for signs of damage or corrosion.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, storage, and use of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct caliber for your firearm. The SPORTS MASTER bullets are specifically designed for .44 caliber firearms.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when handling or firing firearms.
- Do not mix different types of ammunition. Always use the same brand and type of ammunition in your firearm.
- Avoid using ammunition that shows signs of damage, such as dents, scratches, or corrosion.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe and designated area for shooting.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm, including loading and unloading procedures.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Ammunition:**
 1. Ensure your firearm is pointed in a safe direction.
 2. Open the action of your firearm according to the manufacturer's instructions.
 3. Load the SPORTS MASTER bullets into the magazine or cylinder, ensuring they are seated properly.
 4. Close the action of your firearm securely.
- **Firing the Ammunition:**
 1. Ensure that you are in a safe shooting position.
 2. Aim at your intended target, ensuring there is a safe backdrop.
 3. Squeeze the trigger gently to fire the bullet, maintaining control of the firearm.
 4. After firing, keep the firearm pointed downrange until you are ready to unload.
- **Unloading the Ammunition:**
 1. Open the action of your firearm according to the manufacturer's instructions.
 2. Remove any remaining bullets from the magazine or cylinder.
 3. Store unused bullets in their original packaging in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused ammunition in accordance with local laws and regulations.
- Do not throw ammunition in the regular trash. Contact local authorities or hazardous waste disposal facilities for proper disposal methods.
- Ensure that all disposed ammunition is rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SPORTS MASTER 44 CAL .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets, please reach out to the designated EU contact point provided with your purchase.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience when using SPORTS MASTER 44 CAL .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets. Always prioritize safety and adhere to local regulations when handling firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Las balas de pistola Sports Master® están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo y una expansión fiable en diversas condiciones. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para el uso adecuado y seguro de estos proyectiles. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté almacenado en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto en su embalaje original hasta que estés listo para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o defectos.
- Nunca uses el producto si está dañado o si tienes dudas sobre su seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las balas Sports Master® únicamente en armas de fuego diseñadas para el calibre .44.
- **Protección personal:** Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- **Superficie de tiro:** Asegúrate de disparar en un área segura, lejos de personas y propiedades.
- **Almacenamiento:** Guarda las balas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o humedad.
- **Manipulación:** Maneja las balas con cuidado y evita el contacto con la piel y los ojos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación del arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de cargarla.
- Inspecciona el cañón y la recámara para asegurarte de que no haya obstrucciones.

2. Carga de las balas:

- Carga las balas Sports Master® en el cargador o la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante del arma.
- Asegúrate de que las balas estén correctamente alineadas y aseguradas.

3. Disparo:

- Coloca el arma en posición de tiro y apunta hacia el área designada.
- Aprieta el gatillo suavemente y con control.
- Después de disparar, verifica el área de tiro antes de disparar nuevamente.

4. Mantenimiento:

- Limpia el arma después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Sigue las recomendaciones del fabricante del arma para el mantenimiento adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.
- Si necesitas deshacerte de balas no utilizadas, llévalas a un centro de recogida de residuos peligrosos o a un concesionario de armas autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de utilizar las balas Sports Master® de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Sports Master 44 Cal .429

Introduzione

I proiettili per pistola Sports Master® sono progettati per garantire un'espansione costante e affidabile su un'ampia gamma di velocità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile dei proiettili. È fondamentale seguire queste indicazioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i proiettili Sports Master® solo con armi da fuoco per cui sono progettati.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Mantieni i proiettili fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla sempre che la tua arma sia scarica prima di maneggiare i proiettili.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'acquisto, il possesso e l'uso di munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non utilizzare mai proiettili danneggiati o deformati.
- Non tentare mai di modificare i proiettili o la loro carica.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia in buone condizioni e controllata da un professionista qualificato prima dell'uso.
- Non sparare in direzioni non sicure e assicurati di avere un'area di tiro adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che l'arma sia scarica e pulita.
- Controlla che i proiettili siano compatibili con la tua arma e che non presentino danni visibili.

2. Caricamento:

- Carica i proiettili nella camera dell'arma seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Assicurati che il caricamento sia eseguito in modo sicuro e controllato.

3. Utilizzo:

- Punta sempre l'arma in una direzione sicura.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che non ci siano persone o animali nelle vicinanze.

4. Postuso:

- Dopo l'uso, pulisci l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva i proiettili rimanenti in modo sicuro e appropriato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare mai proiettili o munizioni nel normale spazzatura.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Contatta un centro di raccolta o un'autorità locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza dei proiettili Sports Master®, si prega di contattare il proprio rivenditore o un esperto di armi da fuoco qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo ti proteggerà, ma contribuirà anche a garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che ti circondano. La sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve fare la propria parte.