

SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY HANDGUN BULLETS - SPORTS MASTER 44 CALIBER (0.429") 240GR JHC 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



Attributes

- Name: SPORTS MASTER 44 CALIBER (0.429") 240GR JHC 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS, INC.
- Product no.: 749003641
- Mfr. No.: 8610
- Bullet Style: Jacketed Hollow Cavity (JHC)
- Caliber: 44 Caliber
- Diameter (in): 0.429
- Grain: 240
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.633kg
- Shipping height: 53mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 092763086100

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Pistola Sports Master® 44 Cal .429](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets](#)

Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing Sports Master® 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets. Your safety is our priority. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the proper use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the local laws and regulations regarding the use and possession of handgun bullets.
- Always handle bullets with care and store them in a secure place, away from children and unauthorized users.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when handling or using firearms.
- Regularly inspect your firearm and ammunition for any signs of damage or wear.
- Never exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restriction:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that all users are of legal age to handle ammunition.
- **Storage:** Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture to prevent degradation.
- **Handling:** Always handle bullets with clean, dry hands. Avoid touching the exposed lead or primer.
- **Disposal:** Dispose of any damaged or expired ammunition in accordance with local regulations. Do not throw bullets in regular trash.
- **Firearm Compatibility:** Ensure that your firearm is compatible with .44 caliber ammunition before use.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading Bullets:**
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded before loading bullets.
 - Follow the manufacturer's guidelines for loading bullets into your specific firearm model.
 - Use a suitable reloading press and tools if reloading ammunition.
- **Firing:**
 - Always ensure that the firing area is clear of people and obstacles before firing.
 - Maintain a proper shooting stance and grip on the firearm.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- **PostFiring:**
 - After firing, check your firearm for any malfunctions or obstructions.
 - Clean your firearm according to the manufacturer's instructions to maintain its performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local laws and regulations.
- Contact your local waste management authority for guidance on hazardous waste disposal if necessary.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of Sports Master® 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

This safety instruction guide is designed to help you use Sports Master® handgun bullets safely and responsibly. Please follow all guidelines carefully to ensure your safety and the safety of others.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Pistola Sports Master® 44 Cal .429

Introducción

Las balas de pistola Sports Master® 44 Cal .429 están diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo y una expansión confiable. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable. Esta guía te proporcionará instrucciones claras sobre cómo manejar, usar y desechar el producto de manera segura, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma de fuego específica antes de su uso.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona las balas antes de usarlas para detectar cualquier daño o deformidad.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre la compra, posesión y uso de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y objetos no deseados.
- Nunca apunte con el arma a algo que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- No intentes modificar las balas de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verificación de la Arma:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de cargarla.
2. **Carga de Balas:**
 - Inserta las balas en el cargador o la recámara siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
3. **Disparo:**
 - Alinea tu objetivo y asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada.
 - Presiona el gatillo suavemente para disparar.
4. **PostDisparo:**
 - Después de disparar, verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o limpieza.

Instrucciones de Desecho

- Las balas no utilizadas deben ser almacenadas en su envase original y en un lugar seguro.
- Si necesitas desechar balas, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.
- Nunca tires balas a la basura común; busca un centro de recogida de municiones o un programa de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta el sitio web de la autoridad de seguridad correspondiente en tu país. Mantente informado sobre las alertas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

El uso responsable y seguro de las balas de pistola Sports Master® 44 Cal .429 es fundamental para tu seguridad y la de quienes te rodean. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo mientras minimizas los riesgos asociados.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i proiettili Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute in questo documento per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti esperti e responsabili.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami di prodotti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizzano armi da fuoco.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o difettosi.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso delle armi da fuoco.
- Non puntare mai un'arma verso persone o animali.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica quando non in uso o durante la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Assicurarsi di avere familiarità con il tipo di arma da fuoco per cui si stanno utilizzando i proiettili.
- Caricare i proiettili seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Controllare la camera e il caricatore per garantire che non ci siano ostruzioni prima di sparare.
- Utilizzare solo proiettili progettati specificamente per l'arma in uso.
- Sparare solo in aree designate e sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i proiettili non utilizzati o scaduti in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare i proiettili nel normale spazzatura domestica.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il produttore o un'autorità competente nella vostra area.

Grazie per aver scelto i proiettili Sports Master. La vostra sicurezza è la nostra priorità.