

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") FLAT BASE 225GR 50/BOX

[Ricarica](#) > [Palle](#) > [Palle per carabina](#)

Questa pallottola realizzata in rame al 100% e priva di piombo offre una penetrazione estrema ogni volta. Di solito, questa pallottola da caccia premium conserva il 100% del suo peso originale anche dopo aver sfondato tessuti densi e ossa pesanti. Il design della pallottola Triple-Shock incorpora una serie di anelli posizionati con precisione tagliati nel corpo della pallottola. Queste scanalature alleviano la pressione di sparo, consentendo al TSX di essere caricato in modo sicuro a velocità più elevate riducendo al contempo l'accumulo di rame. Il vantaggio è che questa è una delle pallottole da caccia più accurate che puoi acquistare.



Caratteristiche

- Nome: [BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER \(0.338"\) FLAT BASE 225GR 50/BOX](#)
- Produttore: [BARNES BULLETS](#)
- N. prodotto: 749005571
- N. fab.: 30412
- Ballistic Coefficient (G1): 0.386
- Brand Style: Triple Shock X
- Calibro: 338 Caliber
- Diameter (Breech): 0.338
- Diametro (in pollici): 0.338
- Grani: 225
- Sectional Density: 0.281
- Tipo di palla: Flat Base (FB)
- Quantità: 50
- Peso della spedizione: 0.771kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 716876338467

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto le pallottole da carabina TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") di Barnes. Queste pallottole sono progettate per offrire alte prestazioni e precisione. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questi prodotti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni pallottola come se fosse carica.
- Conserva le pallottole in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione delle pallottole.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'acquisto, la conservazione e l'uso delle munizioni.
- Ispeziona regolarmente le pallottole per eventuali segni di danni o difetti prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia compatibile con pallottole di calibro .338 prima dell'uso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco quando carichi e spari le pallottole.
- Utilizza solo cariche di polvere raccomandate per le pallottole come specificato nei manuali di ricarica.
- Evita di utilizzare pallottole danneggiate o corrose, poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Non superare i limiti massimi di pressione specificati per la tua arma da fuoco.
- Evita di puntare l'arma da fuoco verso qualsiasi cosa non intendi colpire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Apri la scatola delle munizioni e rimuovi le pallottole con attenzione.
- Ispeziona ogni pallottola per eventuali segni di danni prima di caricarle.
- Carica le pallottole nel caricatore o nella camera secondo il manuale dell'arma da fuoco.

• Uso:

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante il tiro.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo obiettivo e di ciò che c'è oltre di esso.
- Se una pallottola non si spara, aspetta almeno 30 secondi prima di tentare di svuotare l'arma.
- Dopo aver sparato, scarica l'arma in un'area sicura e conserva le pallottole in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali pallottole inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le pallottole nei rifiuti normali. Contatta invece le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Assicurati che tutti i bossoli e gli imballaggi usati siano smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza delle pallottole da carabina TRIPLE SHOT X® 338 Caliber, ti preghiamo di rivolgerti al tuo rivenditore o al produttore per assistenza. Assicurati sempre di avere accesso alle ultime informazioni e aggiornamenti sulla sicurezza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle tue munizioni. Buon divertimento nella tua esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it