

NECK SIZING DIES - REDDING NECK SIZING DIE 30-30 ACKLEY IMP 40

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I dies di Neck Sizing Redding dimensionano solo i colli delle tue cartucce a bottleneck per prolungare la durata della cartuccia e migliorare la precisione. È importante che le cartucce sparate non vengano mai scambiate tra fucili poiché i dies di neck sizing non dimensionano la spalla o il corpo. Ideali per le cartucce utilizzate nei fucili a otturatore. Tutti i dies sono realizzati utilizzando i migliori acciai legati disponibili e lavorati su torni Hardinge Super-Precision in grado di mantenere le tolleranze più strette del settore. Trattati termicamente in forni a controllo atmosferico e lucidati a mano per un funzionamento fluido e impeccabile, questi dies manterranno le tolleranze e dureranno una vita. Ispezionati e puliti ad ultrasuoni prima dell'imballaggio.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING NECK SIZING DIE 30-30 ACKLEY IMP 40](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006423
- N. fab.: 81431
- Cartuccia: 30-30 Imp 40
- Matrice tipo: Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 611760814310

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Matrice di Dimensionamento del Collo Redding 3030 Ackley Imp 40](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Matrice di Dimensionamento del Collo Redding 3030 Ackley Imp 40

Introduzione

Grazie per aver scelto la Matrice di Dimensionamento del Collo Redding 3030 Ackley Imp 40. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso della matrice.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli strumenti e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando si maneggiano attrezzature di ricarica.
- Conservare le matrici in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e le munizioni.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro quando si utilizza la matrice.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non scambiare i bossoli sparati tra diversi fucili, poiché le matrici di dimensionamento del collo dimensionano solo il collo e non regolano la spalla o il corpo del bossolo.
- Controllare sempre la matrice e i bossoli per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizzare la matrice solo per il suo scopo previsto, ovvero il dimensionamento del collo dei bossoli a bottleneck.
- Assicurarsi che la matrice sia installata correttamente nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non superare i dati di carico raccomandati durante la ricarica delle munizioni.
- Tenere mani e corpo lontani dalle parti mobili durante l'operazione della pressa di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Rimuovere eventuali matrici precedenti dalla pressa.
- Avvitare con attenzione la Matrice di Dimensionamento del Collo Redding nella pressa fino a quando non è ben serrata.
- Regolare la matrice nella posizione desiderata secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Preparare i bossoli sparati pulendoli e ispezionandoli per eventuali danni.
- Posizionare il bossolo nel portabossoli della pressa di ricarica.
- Azionare la pressa per dimensionare il collo del bossolo, assicurandosi che la matrice funzioni senza intoppi.
- Dopo il dimensionamento, ispezionare il bossolo per assicurarsi che soddisfi le specifiche.
- Ripetere il processo per tutti i bossoli secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali matrici danneggiate o inutilizzabili secondo le normative locali.
- Riciclare i materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non gettare le matrici nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare l'imballaggio del prodotto per ulteriori istruzioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Godetevi la vostra esperienza di ricarica con la Matrice di Dimensionamento del Collo Redding 3030 Ackley Imp 40 e date sempre priorità alla sicurezza nelle vostre pratiche di ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it