

RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE PRM MONOPOD RAIL 3.75-4.75" QUICK KNOB

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Monopiedi](#)

I monopod Accu-Shot sono progettati per aumentare la stabilità e fornire una facile regolazione dell'altezza per i fucili dotati di bipiede. Il Precision Rail Monopod (PRM) di Accu-Shot si attacca a un rail Picatinny e ha diverse applicazioni oltre all'uso come monopod, come ad esempio un'impugnatura verticale pieghevole. Si piega facilmente e si ritrae quando non è in uso. Offriamo il PRM con il "Quick Knob" aggiornato in fabbrica per una più rapida acquisizione del bersaglio. Il "Quick Knob" consente all'utente di effettuare regolazioni rapide con la semplice pressione di un pulsante. Premendo il pulsante a molla, il tuo monopod può scorrere su o giù per una regolazione grossolana, in modo da trovare l'immagine del mirino desiderata. Rilascia il pulsante e riattiva le filettature della barra di attivazione e ruota il manopola per una regolazione fine. Disponibile in altezza Standard (3.75" – 4.65"), Mid-range (4.75" – 5.65") e Extended (5.65" – 6.60") con Quick Knob.



Caratteristiche

- Nome: [ACCU-SHOT STANDARD RANGE PRM MONOPOD RAIL 3.75-4.75" QUICK KNOB](#)
- Produttore: [ACCU-SHOT](#)
- N. prodotto: 749007453
- N. fab.: BT12-QK
- Altezza: 3 3/4 to 4 3/4
- Attachment: Rail
- Colore: Nero
- Tipo: Quick Knob
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 132mm
- Lunghezza di spedizione: 185mm
- UPC: 810040220043

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Monopod AccuShot](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Monopod AccuShot

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopod Precision Rail di AccuShot (PRM). Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo monopod. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il monopod sia compatibile con il tuo specifico sistema di rail Picatinny prima dell'uso.
- Controlla sempre il monopod per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il monopod fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il monopod in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la stabilità.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il monopod solo per il suo scopo previsto: fornire stabilità e regolazione dell'altezza per fucili dotati di bipiede.
- Assicurati che il "Quick Knob" sia saldamente bloccato prima di regolare l'altezza del monopod.
- Quando fai delle regolazioni, assicurati che le mani e le dita siano lontane dalle parti in movimento per evitare infortuni.
- Non superare le regolazioni di altezza raccomandate per il monopod per mantenere la stabilità.
- Evita di utilizzare il monopod in situazioni in cui potrebbe essere soggetto a forze o impatti eccessivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Individua il rail Picatinny sul tuo fucile.
- Allinea il Monopod AccuShot con il rail e scivolalo in posizione.
- Assicurati che il monopod sia completamente inserito nel rail.
- Serrando il meccanismo di attacco in modo sicuro per prevenire movimenti.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Per effettuare una regolazione grossolana dell'altezza, premi il pulsante a molla sul "Quick Knob".
- Scorri il monopod su o giù per raggiungere l'altezza desiderata.
- Rilascia il pulsante per bloccare il monopod in posizione.
- Per regolazioni fini, ruota il "Quick Knob" per regolare le filettature della barra di attivazione come necessario.

3. Piegare il Monopod:

- Per piegare il monopod per la conservazione, assicurati che sia in posizione bloccata.
- Tira delicatamente il meccanismo di piegatura per ritirare il monopod nella sua forma compatta.
- Conserva il monopod in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il monopod in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e lo smaltimento di prodotti non alimentari.
- Non incenerire o smaltire il monopod nei rifiuti domestici normali.
- Se il monopod è danneggiato o non funziona più, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Monopod AccuShot, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per ulteriori risorse di supporto. Assicurati sempre di avere le informazioni di sicurezza e gli aggiornamenti più recenti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare il tuo Monopod AccuShot in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it