

GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Questi sacchi e accessori per il tiro di alta qualità di Edgewood Leather sono innovativi nel design, realizzati con i migliori materiali disponibili e resistono all'uso competitivo costante. Tutti i sacchi da tiro Edgewood Leather non sono riempiti, a meno che non sia specificato diversamente. Vedi pagina 167 per la sabbia extra pesante e l'imbuto Forster Kwik-Fill. Sì, sembra un po' come un gater che galleggia con solo gli occhi sopra l'acqua. Questo è un sacco lungo e pesante, di circa 6½" x 13½", ed è il massimo della stabilità sul banco. Un sacco Gater può facilmente pesare oltre 25 libbre quando è riempito con sabbia pesante, quindi il fondo a più strati non ha un 'donut' interno come i sacchi Edgewood più piccoli. Ha un'altezza del corpo di 4", orecchie alte 2" e una base dell'orecchio di 3" x 4". Se ogni tanto appoggi il sacco posteriore e non ti dispiace portarne il peso, non c'è nulla di più stabile sul banco del Gater. Richiederà due scatole di sabbia pesante per essere riempito.



Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 749007871
- N. fab.: GATERBAG
- Colore: Nero
- Materiale: Leather
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.816kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 142mm
- Lunghezza di spedizione: 333mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una gestione appropriati del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i sacchi da tiro per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre i sacchi da tiro in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che i sacchi da tiro siano riempiti con materiali appropriati come specificato.
- Ispezionare regolarmente i sacchi da tiro per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere i sacchi da tiro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area sia sicura per le attività di tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Gestione del Peso:** Il sacco Gater può pesare oltre 25 libbre quando è riempito. Assicurarsi di essere in grado di gestire questo peso per evitare sforzi o infortuni.
- **Stabilità:** Il sacco Gater è progettato per la stabilità. Assicurarsi che sia posizionato su una superficie piana e stabile per prevenire ribaltamenti.
- **Materiali di Riempimento:** Utilizzare solo la sabbia pesante raccomandata per il riempimento. Evitare di usare altri materiali che potrebbero non fornire la stabilità o la sicurezza necessarie.
- **Maneggiamento Corretto:** Quando si sostiene il sacco posteriore, assicurarsi che la presa sia sicura per prevenire cadute o maneggiamenti impropri.
- **Consapevolezza Ambientale:** Controllare sempre e rispettare le leggi e i regolamenti locali riguardanti il tiro nella propria area.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento del Sacco:

- Ottenere due scatole di sabbia pesante per riempire il sacco Gater.
- Aprire il portello di riempimento e versare con attenzione la sabbia nel sacco fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurarsi che il riempimento sia uniforme per mantenere la stabilità.

2. Impostazione del Sacco:

- Posizionare il sacco Gater riempito su un banco di tiro stabile.
- Regolare la posizione del sacco se necessario per ottenere il miglior angolo di tiro.

3. Utilizzo del Sacco:

- Quando si utilizza il sacco, assicurarsi che sia posizionato in modo sicuro per evitare qualsiasi movimento durante il tiro.
- Se si sostiene il sacco posteriore, mantenere una postura corretta per evitare sforzi.

4. Post Uso:

- Dopo l'uso, rimuovere la sabbia dal sacco se necessario e conservarlo in un luogo asciutto.
- Pulire regolarmente il sacco per mantenere la sua condizione e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali sacchi da tiro danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Se il sacco è riempito di sabbia, assicurarsi che la sabbia venga smaltita in modo ecologico.
- Non smaltire il sacco nei rifiuti domestici regolari se è ancora in condizioni utilizzabili; considerare di donarlo o riciclarlo.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori supporti riguardanti i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o al sito web.

Conclusione

La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, potrete utilizzare i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD in modo sicuro ed efficace. Rimanete sempre informati sulla sicurezza del prodotto e segnalate eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it