

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749009376
- N. fab.: 302114
- Dimensioni: 1-1/4 oz
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 24mm
- Larghezza di spedizione: 24mm
- Lunghezza di spedizione: 162mm
- UPC: 098489014847

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC per Presse a Singolo Stadio](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC per Presse a Singolo Stadio

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica MEC per la tua pressa di ricarica a singolo stadio. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la barra di carica per evitare potenziali rischi e garantire un'esperienza di ricarica sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Utilizza occhiali protettivi e guanti durante la manipolazione di componenti in piombo per ridurre al minimo l'esposizione alla polvere di piombo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non tentare di modificare o alterare la barra di carica in alcun modo.
- Assicurati che tutti i componenti siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e lo stoccaggio di componenti per munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che la pressa sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'operazione.
- Assicurati che la barra di carica sia installata correttamente e bloccata in posizione prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato per la barra di carica (11/4 oz).
- Non lasciare la pressa incustodita durante l'operazione.
- Fai attenzione a superfici calde e parti in movimento durante l'operazione.
- Se noti rumori insoliti o resistenza durante l'uso della barra di carica, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e ispezionalo per eventuali danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi eventuali barre di carica esistenti dalla pressa.
- Allinea la Barra di Carica MEC con i punti di montaggio sulla pressa.
- Blocca saldamente la barra di carica in posizione secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla nuovamente che la barra di carica sia installata correttamente prima di procedere.

2. Uso

- Prepara la pressa assicurandoti che sia pulita e priva di detriti.
- Misura la quantità appropriata di piombo (11/4 oz) per il tuo caricamento.
- Versa il piombo nel serbatoio della barra di carica.
- Aziona la pressa secondo le istruzioni del produttore per la ricarica.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui e prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali pallini di piombo non utilizzati e componenti in piombo in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il piombo nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante la Barra di Carica MEC, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore MEC locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con la Barra di Carica MEC. Rimani sempre vigile e dai priorità alla sicurezza quando maneggi qualsiasi attrezzatura di ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it