

RELOADER SPECIAL-5 PRESS - RCBS RELOADER SPECIAL-5 SINGLE STAGE PRESS

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Pressa monostazione](#)

Ecco una pressa robusta progettata per qualsiasi ricaricatore—principiante, intermedio o avanzato—che desideri una pressa in grado di gestire la più piccola cartuccia da un .17 Remington fino a un grande carico 375 magnum per pistola, revolver o fucile, o per chi desidera semplicemente una pressa separata per gestire funzioni diverse. L'RS-5 è evoluta dalle ormai famose presse “JR” e Reloader Special. L'RS-5 presenta un robusto telaio offset a forma di “O” per una facile inserzione ed estrazione delle custodie. Include anche una maniglia a sfera migliorata per il comfort, una superficie di supporto del ram extra-lunga per eliminare il gioco e garantire l'allineamento del portacartucce per i dies, un braccio per primer integrato che consente di primare le custodie mentre le dimensioni vengono ridotte, e una boccola rimovibile per l'uso dei dies per cartucce RCBS o dell'Unità di Conversione Piggyback. Il filetto 7/8 x 14 è compatibile con la maggior parte degli accessori di ricarica più popolari.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS RELOADER SPECIAL-5 SINGLE STAGE PRESS](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749010590
- N. fab.: 9285
- Peso della spedizione: 3.515kg
- Altezza di spedizione: 185mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 439mm
- UPC: 076683092854

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la PRESSA RELOADER SPECIAL5](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la PRESSA RELOADER SPECIAL5

Introduzione

Grazie per aver scelto la PRESSA RELOADER SPECIAL5 di RCBS. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace della tua pressa per ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un funzionamento sicuro della PRESSA RELOADER SPECIAL5, ti preghiamo di seguire le seguenti linee guida:

- Indossa sempre un equipaggiamento di protezione personale (EPP) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e protezione dell'udito.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Assicurati che la pressa venga utilizzata in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di materiali pericolosi.
- Non utilizzare la pressa per scopi diversi da quelli previsti come strumento di ricarica.
- Tieni tutti gli strumenti e i materiali fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la pressa per eventuali segni di danni o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi la PRESSA RELOADER SPECIAL5, segui queste precauzioni specifiche:

- Assicurati che la pressa sia montata in modo sicuro su un banco da lavoro o una superficie stabile prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la pressa oltre la sua capacità specificata.
- Controlla sempre che i dies e i componenti corretti siano installati prima di iniziare il processo di ricarica.
- Utilizza solo componenti e materiali compatibili come specificato nel manuale del prodotto.
- Evita distrazioni durante l'operazione della pressa per mantenere la concentrazione e la sicurezza.
- Se riscontri rumori o resistenze insolite durante l'uso della pressa, fermati immediatamente e controlla eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto della PRESSA RELOADER SPECIAL5:

1. Installazione:

- Scegli una superficie stabile e piana per montare la pressa.
- Utilizza bulloni o viti per fissare saldamente la pressa al banco da lavoro.
- Assicurati che ci sia spazio adeguato attorno alla pressa per un'operazione sicura.

2. Impostazione:

- Installa il set di dies appropriato per le tue esigenze di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Regola l'altezza del ram e assicurati che si muova liberamente senza ostacoli.
- Attacca il braccio per primer secondo necessità per il tuo processo di ricarica.

3. Uso:

- Posiziona il bossolo della cartuccia nel portacartucce.
- Tira la maniglia verso il basso per ridimensionare o deprimere il bossolo.
- Segui il processo di ricarica come descritto nel tuo specifico manuale di ricarica.
- Dopo la ricarica, rimuovi con attenzione la cartuccia finita dalla pressa.

4. PostUso:

- Pulisci la pressa dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva la pressa in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci la PRESSA RELOADER SPECIAL5 o i suoi componenti, segui queste linee guida:

- Controlla le normative locali per lo smaltimento corretto dei componenti in metallo e plastica.
- Se la pressa non è più funzionante, considera di riciclarla presso un impianto di riciclaggio designato.
- Smaltisci eventuali materiali pericolosi, come primer o polvere, secondo le linee guida locali sui rifiuti pericolosi.

Informazioni per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con la tua PRESSA RELOADER SPECIAL5. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta tutte le pratiche raccomandate. Ti ringraziamo per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it