

# **MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"**

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Presse per ricarica anima liscia](#)

La MEC Steelmaster è l'unico ricaricatore di cartucce che è specificamente progettato per caricare cartucce in acciaio, con il vantaggio aggiuntivo che funziona altrettanto bene con pallini di piombo. Presenta la stazione di ridimensionamento di nuova generazione che gestisce teste in ottone o acciaio sia a bassa che ad alta base e l'alimentatore automatico di primer E-Z Prime. Disponibile per calibri 12 da 2 $\frac{3}{4}$  e 3 o 12 da 3 $\frac{1}{2}$ . Include la barra di carica e tre inserti per polvere.



## **Caratteristiche**

- Nome: [MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749010694
- N. fab.: 875512
- Calibro: Calibro 12
- Peso della spedizione: 9.072kg
- Altezza di spedizione: 229mm
- Larghezza di spedizione: 432mm
- Lunghezza di spedizione: 603mm
- UPC: 098489018142

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Steelmaster Shot Shell Press](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Steelmaster Shot Shell Press

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Steelmaster Shot Shell Press. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di ricarica sicura e efficiente per cartucce in acciaio e piombo. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il ricaricatore in un'area ben ventilata e lontano da materiali infiammabili.
- Tieni il ricaricatore lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui tutte le istruzioni relative al caricamento e all'uso delle munizioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo cartucce compatibili con il MEC Steelmaster, specificamente progettate per calibri 12 da 2 $\frac{3}{4}$ , 3 e 3 $\frac{1}{2}$ .
- Non sovraccaricare le cartucce; segui le specifiche del produttore per le quantità di polvere e pallini.
- Assicurati che il ricaricatore sia montato su una superficie stabile e livellata.
- Non tentare di modificare il ricaricatore o di utilizzare parti non originali.
- In caso di inceppamento, spegni il ricaricatore e segui le istruzioni per la risoluzione dei problemi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Monta il ricaricatore su un banco di lavoro robusto utilizzando le viti fornite.
2. Assicurati che tutte le parti siano serrate correttamente e che non ci siano movimenti.
3. Collega l'alimentatore automatico di primer EZ Prime secondo le istruzioni del produttore.

### • Uso:

1. Carica i componenti necessari (polvere, pallini e bossoli) seguendo le indicazioni del produttore.
2. Imposta la stazione di ridimensionamento per il tipo di cartuccia che stai utilizzando.
3. Inizia il processo di ricarica, monitorando attentamente ogni passaggio.
4. Dopo aver completato la ricarica, controlla ogni cartuccia per assicurarti che sia conforme agli standard di sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali di ricarica e componenti usati.
- Non gettare mai cartucce non utilizzate o scarti di ricarica nei rifiuti normali.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per materiali pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di riferimento per eventuali problematiche relative alla sicurezza.

## Conclusione

Il rispetto delle istruzioni di sicurezza e delle linee guida fornite garantisce un utilizzo sicuro ed efficace del MEC Steelmaster Shot Shell Press. Assicurati di seguire tutte le linee guida per proteggere te stesso e gli altri durante il processo di ricarica.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)