

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 224 CLARK-9.3X57MM 50 ROUND SMOKE

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 224 CLARK-9.3X57MM 50 ROUND SMOKE
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749012396
- Mfr. No.: RL-50-41
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Color: Smoke
- Rounds: 50
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 026057210827

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE BASCULANT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES](#)

Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES

Introduction

Thank you for choosing the MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. This product is designed for safe storage and transportation of rifle ammunition. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to minimize risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose: storing rifle ammunition.
- Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ammo box for any signs of damage or wear.
- In case of any damage, discontinue use immediately and replace the product.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding ammunition storage and transportation.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the ammo box is closed securely before transporting.
- Do not overload the ammo box beyond its specified capacity (50 rounds).
- Avoid exposing the ammo box to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Do not use the ammo box if it is cracked, warped, or otherwise damaged.
- Handle the ammunition with care, and always follow proper safety protocols when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Ammo Box:

- Open the flip top lid of the ammo box.
- Place the ammunition into the designated compartments, ensuring it is organized and not overcrowded.
- Close the lid securely until you hear a snap from the SnapLock latch.

2. Transporting the Ammo Box:

- Carry the ammo box using the textured grip for better handling.
- Ensure the box is upright to prevent accidental spilling of contents.

3. Storing the Ammo Box:

- Store the ammo box in a cool, dry place away from moisture.
- Avoid placing heavy objects on top of the ammo box to prevent deformation.

Disposal Instructions

- When the ammo box is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods of polypropylene materials.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the FLIP TOP RIFLE AMMO BOX, please reach out to the manufacturer's customer service department. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guide de sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE BASCULANT

Introduction

Merci d'avoir choisi la BOÎTE DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE BASCULANT MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour le stockage et le transport sécurisés des munitions de fusil. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation appropriée et de minimiser les risques associés au produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues : le stockage des munitions de fusil.
- Gardez la boîte de munitions hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la boîte de munitions pour tout signe de dommage ou d'usure.
- En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.
- Familiarisez-vous avec les lois et réglementations locales concernant le stockage et le transport des munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que la boîte de munitions est fermée de manière sécurisée avant le transport.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité spécifiée (50 cartouches).
- Évitez d'exposer la boîte de munitions à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Ne pas utiliser la boîte de munitions si elle est fissurée, déformée ou autrement endommagée.
- Manipulez les munitions avec soin et suivez toujours les protocoles de sécurité appropriés lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Chargement de la boîte de munitions :

- Ouvrez le couvercle basculant de la boîte de munitions.
- Placez les munitions dans les compartiments désignés, en veillant à ce qu'elles soient organisées et non surchargées.
- Fermez le couvercle de manière sécurisée jusqu'à ce que vous entendiez un clic du loquet SnapLock.

2. Transport de la boîte de munitions :

- Portez la boîte de munitions en utilisant la prise texturée pour une meilleure manipulation.
- Assurez-vous que la boîte est en position verticale pour éviter tout renversement accidentel de son contenu.

3. Stockage de la boîte de munitions :

- Stockez la boîte de munitions dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.
- Évitez de placer des objets lourds sur la boîte de munitions pour prévenir toute déformation.

Instructions d'élimination

- Lorsque la boîte de munitions n'est plus utilisable, éliminez-la de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des matériaux en polypropylène.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant la BOÎTE DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE BASCULANT, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour assistance.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre BOÎTE DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE BASCULANT MTM CASEGARD. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES

Introduzione

Grazie per aver scelto la MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Questo prodotto è progettato per la conservazione e il trasporto sicuro delle munizioni da fucile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: conservare munizioni da fucile.
- Tieni la scatola per munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la scatola per munizioni per eventuali segni di danno o usura.
- In caso di danni, interrompi immediatamente l'uso e sostituisci il prodotto.
- Familiarizzati con le leggi e i regolamenti locali riguardanti la conservazione e il trasporto delle munizioni.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che la scatola per munizioni sia chiusa in modo sicuro prima del trasporto.
- Non sovraccaricare la scatola per munizioni oltre la sua capacità specificata (50 colpi).
- Evita di esporre la scatola per munizioni a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non utilizzare la scatola per munizioni se è crepata, deformata o altrimenti danneggiata.
- Maneggia le munizioni con cura e segui sempre i protocolli di sicurezza appropriati quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento della Scatola per Munizioni:

- Apri il coperchio flip top della scatola per munizioni.
- Posiziona le munizioni nei compartimenti designati, assicurandoti che siano organizzate e non sovraffollate.
- Chiudi il coperchio in modo sicuro fino a sentire un clic dal sistema SnapLock.

2. Trasporto della Scatola per Munizioni:

- Porta la scatola per munizioni utilizzando la presa testurizzata per una migliore maneggevolezza.
- Assicurati che la scatola sia in posizione verticale per prevenire fuoriuscite accidentali del contenuto.

3. Conservazione della Scatola per Munizioni:

- Conserva la scatola per munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità.
- Evita di posizionare oggetti pesanti sopra la scatola per munizioni per prevenire deformazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la scatola per munizioni non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati dei materiali in polipropilene.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande di sicurezza o supporto riguardanti la FLIP TOP RIFLE AMMO BOX, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Grazie per aver messo al primo posto la sicurezza nelle tue attività di tiro.