

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 26 NOSLER-10.75X68 MAUSER 50 RND GRN

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 26 NOSLER-10.75X68 MAUSER 50 RND GRN
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749013875
- Mfr. No.: RLLD-50-10
- Cartridge: 270 Weatherby Magnum,300 H&H Magnum,260 Remington,458 Winchester Magnum,338 Winchester Magnum,257 Weatherby Magnum,300 Winchester Magnum,7 mm Weatherby Magnum,300 Ultra Winchester Magnum
- Color: Green
- Rounds: 50
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 026057229102

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)

Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduction

Thank you for choosing the MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. This product is designed to safely store and protect your rifle ammunition, ensuring a great experience during your shooting activities. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose: storing rifle ammunition.
- Keep the ammo box out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the ammo box for any signs of damage or wear.
- Do not expose the ammo box to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the ammo box is closed securely before handling or transporting.
- Do not overfill the ammo box beyond its specified capacity of 50 rounds.
- Avoid dropping or subjecting the ammo box to heavy impacts, as this may compromise its integrity.
- Do not store the ammo box in damp or humid environments to prevent potential damage.
- Use caution when opening the box, as ammunition may shift during transport.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Ammo Box:

- Open the flip top lid.
- Place ammunition inside the box, ensuring it is organized and does not exceed the maximum capacity.
- Close the lid securely until you hear a click, indicating the SnapLock latch is engaged.

2. Labeling:

- Use the provided load label to record load and sight data for your ammunition.
- Attach the label securely to the designated area on the ammo box for easy reference.

3. Transporting the Ammo Box:

- When transporting, ensure the box is secured to prevent movement.
- Carry the box with both hands to maintain stability and control.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the exterior of the ammo box with a damp cloth and mild soap as needed.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the ammo box in accordance with local regulations.
- If the ammo box is damaged beyond use, contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Do not dispose of the ammo box in regular household waste if it is still functional; consider donating it or recycling it where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when handling ammunition. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP

Introduction

Merci d'avoir choisi la BOÎTE DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP. Ce produit est conçu pour stocker et protéger en toute sécurité vos munitions de fusil, garantissant une excellente expérience lors de vos activités de tir. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu : le stockage de munitions de fusil.
- Gardez la boîte de munitions hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la boîte de munitions pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas exposer la boîte de munitions à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que la boîte de munitions est fermée en toute sécurité avant de la manipuler ou de la transporter.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité spécifiée de 50 cartouches.
- Évitez de faire tomber ou de soumettre la boîte de munitions à des impacts lourds, car cela pourrait compromettre son intégrité.
- Ne pas stocker la boîte de munitions dans des environnements humides ou mouillés pour éviter d'éventuels dommages.
- Faites preuve de prudence lors de l'ouverture de la boîte, car les munitions peuvent se déplacer pendant le transport.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement de la Boîte de Munitions :

- Ouvrez le couvercle à charnière.
- Placez les munitions à l'intérieur de la boîte, en vous assurant qu'elles sont organisées et ne dépassent pas la capacité maximale.
- Fermez le couvercle en toute sécurité jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que le loquet SnapLock est engagé.

2. Étiquetage :

- Utilisez l'étiquette de charge fournie pour enregistrer les données de charge et de visée de vos munitions.
- Fixez l'étiquette de manière sécurisée à l'endroit désigné sur la boîte de munitions pour un accès facile.

3. Transport de la Boîte de Munitions :

- Lors du transport, assurez-vous que la boîte est sécurisée pour éviter tout mouvement.
- Portez la boîte avec les deux mains pour maintenir la stabilité et le contrôle.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez l'extérieur de la boîte de munitions avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient rayer la surface.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la boîte de munitions conformément aux réglementations locales.
- Si la boîte de munitions est endommagée au-delà de l'utilisation, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas la boîte de munitions dans les déchets ménagers réguliers si elle est encore fonctionnelle ; envisagez de la donner ou de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BOÎTE DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE fourni par le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre BOÎTE DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP. Priorisez toujours la sécurité et soyez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez des munitions. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduzione

Grazie per aver scelto la MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Questo prodotto è progettato per immagazzinare e proteggere in modo sicuro le munizioni da fucile, garantendo un'ottima esperienza durante le tue attività di tiro. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: immagazzinare munizioni da fucile.
- Tieni la scatola per munizioni fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la scatola per munizioni per eventuali segni di danni o usura.
- Non esporre la scatola per munizioni a temperature estreme o alla luce diretta del sole per lunghi periodi.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la scatola per munizioni sia chiusa in modo sicuro prima di maneggiarla o trasportarla.
- Non riempire la scatola per munizioni oltre la sua capacità specificata di 50 colpi.
- Evita di far cadere o sottoporre la scatola per munizioni a impatti pesanti, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità.
- Non conservare la scatola per munizioni in ambienti umidi o umidi per prevenire danni potenziali.
- Usa cautela quando apri la scatola, poiché le munizioni potrebbero spostarsi durante il trasporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento della Scatola per Munizioni:

- Apri il coperchio flip top.
- Posiziona le munizioni all'interno della scatola, assicurandoti che siano organizzate e non superino la capacità massima.
- Chiudi il coperchio in modo sicuro fino a sentire un clic, che indica che il gancio SnapLock è inserito.

2. Etichettatura:

- Utilizza l'etichetta di caricamento fornita per registrare i dati di caricamento e di mira delle tue munizioni.
- Attacca l'etichetta in modo sicuro nell'area designata sulla scatola per munizioni per un facile riferimento.

3. Trasporto della Scatola per Munizioni:

- Quando trasporti, assicurati che la scatola sia fissata per prevenire movimenti.
- Porta la scatola con entrambe le mani per mantenere stabilità e controllo.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci l'esterno della scatola per munizioni con un panno umido e sapone delicato, se necessario.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la scatola per munizioni in conformità con le normative locali.
- Se la scatola per munizioni è danneggiata oltre l'uso, contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire la scatola per munizioni nei rifiuti domestici regolari se è ancora funzionante; considera di donarla o riciclarla dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato dell'UE fornito dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di essere consapevole dell'ambiente circostante quando maneggi le munizioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.