

# **MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL**

## **MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 308 WINCHESTER**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Abbiamo raccolto le idee dei nostri clienti e l'esperienza di ricarica con i dies manuali, e ci siamo associati agli esperti che li producono, per introdurre il nuovo Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seater. Presenta capacità di regolazione della profondità di inserimento semplici grazie a una semplice rotazione del corpo del die. I Micro-Adjust Bullet Seaters Sinclair/L.E. Wilson sono azionati da cuscinetti a detent con incrementi positivi di "click" di .0005" per regolazioni rapide e precise della profondità di inserimento del proiettile. Ecco i dettagli della costruzione: ogni stelo di inserimento è adattato su misura al corpo dell'inseritore, garantendo una vestibilità a tolleranza ravvicinata. Filettature tagliate con precisione consentono la regolazione della profondità di inserimento del proiettile in incrementi di .0005". Scala graduata per un uso ripetuto con diversi proiettili e profondità di inserimento. Micro-Adjust "clicks" tramite molle in acciaio inossidabile e sfere in acciaio inossidabile. Costruito in acciaio inossidabile 416 con scala di regolazione incisa al laser con precisione. Prodotto negli Stati Uniti da L.E. Wilson con 85 anni di esperienza nella produzione di dies inline. Riteniamo che questi dies siano i migliori disponibili in termini di qualità, costruzione e prestazioni.



### **Caratteristiche**

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 308 WINCHESTER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749014500
- N. fab.: SIN-308W
- Cartuccia: 308 Winchester
- Matrice tipo: Bullet Seating Dies
- Peso della spedizione: 0.487kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST BULLET SEATERS

## Introduzione

Grazie per aver scelto i MICROADJUST BULLET SEATERS di Sinclair International. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare in sicurezza il MICROADJUST BULLET SEATER seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati all'attrezzatura per la ricarica e prendere le necessarie precauzioni.
- Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, ispezionare il bullet seater per eventuali danni o difetti. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggia l'attrezzatura per la ricarica.
- Utilizzare il bullet seater solo per il suo scopo previsto: l'inserimento di proiettili nel processo di ricarica.
- Evitare di applicare forza eccessiva durante la regolazione della profondità di inserimento per prevenire danni al seater o infortuni.
- Tenere mani e dita lontane dalle parti in movimento durante il funzionamento per evitare pizzicamenti o infortuni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni per prevenire incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Fissare il bullet seater in una pressa per ricarica stabile secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la matrice sia correttamente allineata e serrata per prevenire movimenti durante l'uso.

### 2. Utilizzo del Bullet Seater:

- Regolare la profondità di inserimento ruotando il corpo del die. La funzione di microregolazione consente regolazioni precise in incrementi di .0005 pollici.
- Utilizzare la scala graduata per un uso ripetuto con proiettili e profondità di inserimento diverse.
- Dopo le regolazioni, testare la profondità di inserimento con un proiettile fittizio prima di procedere con munizioni vere.
- Seguire sempre le pratiche e le linee guida raccomandate per la ricarica.

### 3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il bullet seater per prevenire l'accumulo di detriti e garantire un funzionamento fluido.
- Ispezionare il seater per usura e strappi, e sostituire eventuali componenti usurati secondo necessità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il MICROADJUST BULLET SEATER e qualsiasi materiale associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare i siti di smaltimento designati per metalli e attrezzature per la ricarica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il MICROADJUST BULLET SEATER, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo le linee guida e le precauzioni delineate in questo documento, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con i MICROADJUST BULLET SEATERS di Sinclair International. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)