

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL

6.5X47MM LAPUA BULLET SEATING DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Abbiamo raccolto le idee dei nostri clienti e l'esperienza di ricarica con i dies manuali, e ci siamo associati agli esperti che li producono, per introdurre il nuovo Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seater. Presenta capacità di regolazione della profondità di inserimento semplici grazie a una semplice rotazione del corpo del die. I Micro-Adjust Bullet Seaters Sinclair/L.E. Wilson sono azionati da cuscinetti a detent con incrementi positivi di "click" di .0005" per regolazioni rapide e precise della profondità di inserimento del proiettile. Ecco i dettagli della costruzione: ogni stelo di inserimento è adattato su misura al corpo dell'inseritore, garantendo una vestibilità a tolleranza ravvicinata. Filettature tagliate con precisione consentono la regolazione della profondità di inserimento del proiettile in incrementi di .0005". Scala graduata per un uso ripetuto con diversi proiettili e profondità di inserimento. Micro-Adjust "clicks" tramite molle in acciaio inossidabile e sfere in acciaio inossidabile. Costruito in acciaio inossidabile 416 con scala di regolazione incisa al laser con precisione. Prodotto negli Stati Uniti da L.E. Wilson con 85 anni di esperienza nella produzione di dies inline. Riteniamo che questi dies siano i migliori disponibili in termini di qualità, costruzione e prestazioni.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5X47MM LAPUA BULLET SEATING DIE](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749014504
- N. fab.: SIN-65LAP
- Cartuccia: 6.5 x 47 mm Lapua
- Matrice tipo: Bullet Seating Dies
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 46mm
- Lunghezza di spedizione: 150mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST BULLET SEATERS

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater per 6.5x47mm Lapua. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un funzionamento sicuro e prestazioni ottimali del vostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato secondo le linee guida fornite. Un uso improprio può portare ad incidenti e infortuni.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami. Controlla regolarmente la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti su eventuali avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati di comprare da rivenditori autorizzati e affidabili per garantire la sicurezza del prodotto.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti. Tieni lontano dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per domande sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al punto di contatto fornito dal rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per avvisi rapidi su prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Leggi il Manuale:** Leggi sempre e comprendi il manuale utente prima di utilizzare il bullet seater.
- **Ispeziona il Prodotto:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona il bullet seater per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- **Usa Munizioni Appropriate:** Utilizza il bullet seater solo con munizioni compatibili. Fai riferimento alle specifiche per il tipo di cartuccia corretto.
- **Indossa Equipaggiamento Protettivo:** Indossa sempre occhiali di sicurezza e l'equipaggiamento protettivo appropriato durante la ricarica delle munizioni.
- **Lavora in un Ambiente Sicuro:** Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia ben illuminato, organizzato e privo di distrazioni.
- **Mantieni l'Area Pulita:** Mantieni un'area di lavoro pulita per evitare incidenti o contaminazioni dei componenti.
- **Evita il Serraggio Eccessivo:** Quando regoli il die, non serrare eccessivamente poiché ciò potrebbe danneggiare le filettature o portare a regolazioni inaccurate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia saldamente montata su una superficie stabile.
- Rimuovi eventuali dies esistenti dalla pressa.
- Inserisci il Sinclair MicroAdjust Bullet Seater nella pressa e stringi saldamente.
- Assicurati che il die sia allineato correttamente con la pressa.

2. Regolazione della Profondità di Inserimento:

- Allenta l'anello di bloccaggio sul corpo del die.
- Ruota il corpo del die per regolare la profondità di inserimento. Ogni "click" rappresenta un aggiustamento di .0005".
- Usa la scala graduata come riferimento e per ripetibilità.
- Una volta raggiunta la profondità desiderata, stringi saldamente l'anello di bloccaggio.

3. Inserimento dei Proiettili:

- Posiziona una cartuccia nel portascocca della pressa.
- Inserisci il proiettile nella bocca della cartuccia.
- Tira la maniglia della pressa per inserire il proiettile.
- Controlla la profondità di inserimento dopo ogni regolazione per garantire accuratezza.

4. Dopo l'Uso:

- Pulisci il die e l'area circostante per prevenire l'accumulo di residui.
- Conserva il bullet seater in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali per componenti in metallo e plastica.
- Se il prodotto diventa non sicuro o inutilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi ulteriore assistenza o domande riguardanti la sicurezza, l'uso o la manutenzione del MICROADJUST BULLET SEATER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona ricarica!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it