

# MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Abbiamo raccolto le idee dei nostri clienti e l'esperienza di ricarica con i dies manuali, e ci siamo associati agli esperti che li producono, per introdurre il nuovo Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seater. Presenta capacità di regolazione della profondità di inserimento semplici grazie a una semplice rotazione del corpo del die. I Micro-Adjust Bullet Seaters Sinclair/L.E. Wilson sono azionati da cuscinetti a detent con incrementi positivi di "click" di .0005" per regolazioni rapide e precise della profondità di inserimento del proiettile. Ecco i dettagli della costruzione: ogni stelo di inserimento è adattato su misura al corpo dell'inseritore, garantendo una vestibilità a tolleranza ravvicinata. Filettature tagliate con precisione consentono la regolazione della profondità di inserimento del proiettile in incrementi di .0005". Scala graduata per un uso ripetuto con diversi proiettili e profondità di inserimento. Micro-Adjust "clicks" tramite molle in acciaio inossidabile e sfere in acciaio inossidabile. Costruito in acciaio inossidabile 416 con scala di regolazione incisa al laser con precisione. Prodotto negli Stati Uniti da L.E. Wilson con 85 anni di esperienza nella produzione di dies inline. Riteniamo che questi dies siano i migliori disponibili in termini di qualità, costruzione e prestazioni.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749014535
- N. fab.: SIN-6BRA
- Cartuccia: 6 mm BR
- Matrice tipo: Bullet Seating Dies
- Peso della spedizione: 0.499kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero la ricarica di proiettili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di emergenza o incidente, contattare immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali di protezione durante la ricarica per evitare lesioni agli occhi.
- Indossare guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il die in presenza di materiali infiammabili o esplosivi.
- Verificare che tutti i componenti siano correttamente assemblati prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Die:

- Assicurarsi che il die sia pulito e privo di detriti.
- Montare il die sulla pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Verificare che il die sia fissato saldamente.

### 2. Regolazione della Profondità di Inserimento:

- Ruotare il corpo del die per regolare la profondità di inserimento del proiettile.
- Utilizzare i "click" per effettuare regolazioni precise di .0005".
- Controllare la scala graduata per confermare la regolazione desiderata.

### 3. Utilizzo del Die:

- Posizionare un proiettile all'interno del die.
- Azionare la pressa di ricarica per inserire il proiettile.
- Controllare la profondità di inserimento dopo ogni utilizzo.

### 4. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il die per rimuovere polvere e residui.
- Controllare periodicamente il die per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida di smaltimento per i materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, consultare il sito web del produttore o contattare l'assistenza clienti.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BRA BULLET SEATING DIE. La sicurezza è una priorità, e il rispetto di queste linee guida aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di ricarica positiva.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)