

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015716
- Mfr. No.: 88974
- Cartridge: 338 Lapua Mag,338 Norma Mag
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 076683889744

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitshinweise](#)
- [English: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Italiano: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Suomi: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast, speziell für die RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Dieses Produkt ist für die RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse konzipiert und kompatibel mit Patronen wie 338 Norma Mag und 338 Lapua Mag. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deiner Wiederladepresse kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Shellplatten regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Patronen, die für diese Shellplate angegeben sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Shellplatten zu modifizieren oder sie für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie eine Schutzbrille, beim Betrieb der Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle im Zusammenhang mit dem Wiederladen von Munition, einschließlich Handhabungs und Lagerungsverfahren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die RCBS Pro Chucker 7 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Shellplatten von der Wiederladepresse.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 mit den Befestigungspunkten an der Presse aus.
- Befestige die Shellplate sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Shellplate fest sitzt, bevor du fortfährst.

2. Verwendung:

- Lade die geeignete Patrone in die Shellplate.
- Befolge die Anweisungen der Wiederladepresse für den Betrieb.
- Überwache den Wiederladeprozess auf Unregelmäßigkeiten oder Anzeichen von Fehlfunktionen.
- Entferne nach der Verwendung die Shellplate und reinige sie gemäß den Reinigungsrichtlinien des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten verantwortungsbewusst entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, um Fragen oder Bedenken bezüglich der sicheren Verwendung der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES zu klären.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Wiederladeaktivitäten priorisierst.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, specifically the RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. This product is designed to fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press and is compatible with cartridges including 338 Norma Mag and 338 Lapua Mag. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is compatible with your reloading press before use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shellplates for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or product failures to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended cartridges specified for this shellplate to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify the shellplates or use them for purposes other than intended.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when operating the reloading press.
- Ensure that your workspace is clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Follow all safety protocols related to reloading ammunition, including handling and storage procedures.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the RCBS Pro Chucker 7 is turned off and unplugged.
- Remove any existing shellplates from the reloading press.
- Align the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 with the mounting points on the press.
- Securely attach the shellplate according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the shellplate is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Load the appropriate cartridge into the shellplate.
- Follow the reloading press instructions for operation.
- Monitor the reloading process for any irregularities or signs of malfunction.
- After use, remove the shellplate and clean it according to the manufacturer's cleaning guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shellplates in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.
- Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. It is important to have access to support for any questions or concerns regarding the safe use of the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, específicamente la RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Este producto está diseñado para adaptarse a la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 y es compatible con cartuchos que incluyen 338 Norma Mag y 338 Lapua Mag. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu prensa de recarga antes de usarlo.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las shellplates en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Reporta cualquier condición insegura o falla del producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo los cartuchos recomendados especificados para esta shellplate para evitar malfuncionamientos.
- No intentes modificar las shellplates ni usarlas para fines distintos a los previstos.
- Usa el equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al operar la prensa de recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Sigue todos los protocolos de seguridad relacionados con la recarga de municiones, incluyendo los procedimientos de manejo y almacenamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la RCBS Pro Chucker 7 esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier shellplate existente de la prensa de recarga.
- Alinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 con los puntos de montaje en la prensa.
- Sujeta firmemente la shellplate de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la shellplate esté firmemente en su lugar antes de continuar.

2. Uso:

- Carga el cartucho apropiado en la shellplate.
- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para su operación.
- Monitorea el proceso de recarga en busca de irregularidades o signos de malfuncionamiento.
- Después de usar, retira la shellplate y límpiala de acuerdo con las pautas de limpieza del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shellplate dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto. Es importante tener acceso a soporte para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

Guide de Sécurité pour les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Merci d'avoir choisi les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, en particulier la RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Ce produit est conçu pour s'adapter à la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 et est compatible avec les cartouches, y compris le 338 Norma Mag et le 338 Lapua Mag. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre presse de rechargement avant utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les shellplates pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou défaillance du produit aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les cartouches recommandées spécifiées pour cette shellplate afin d'éviter les dysfonctionnements.
- Ne tentez pas de modifier les shellplates ou de les utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé d'obstacles pour prévenir les accidents.
- Suivez tous les protocoles de sécurité liés au rechargement de munitions, y compris les procédures de manipulation et de stockage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le RCBS Pro Chucker 7 est éteint et débranché.
- Retirez toute shellplate existante de la presse de rechargement.
- Alignez la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 avec les points de montage sur la presse.
- Fixez solidement la shellplate selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que la shellplate est bien en place avant de continuer.

2. Utilisation :

- Chargez la cartouche appropriée dans la shellplate.
- Suivez les instructions de la presse de rechargement pour son fonctionnement.
- Surveillez le processus de rechargement pour détecter toute irrégularité ou signe de dysfonctionnement.
- Après utilisation, retirez la shellplate et nettoyez-la selon les directives de nettoyage du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute shellplate endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation sûre des PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de rechargement.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, in particolare il RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Questo prodotto è progettato per adattarsi alla pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 ed è compatibile con cartucce tra cui 338 Norma Mag e 338 Lapua Mag. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre i PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la propria pressa di ricarica prima dell'uso.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le shellplates per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o guasti del prodotto alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le cartucce raccomandate specificate per questa shellplate per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare le shellplates o utilizzarle per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossare l'attrezzatura di sicurezza appropriata, come occhiali protettivi, quando si utilizza la pressa di ricarica.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Seguire tutti i protocolli di sicurezza relativi alla ricarica delle munizioni, inclusi le procedure di manipolazione e stoccaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la RCBS Pro Chucker 7 sia spenta e scollegata.
- Rimuovere eventuali shellplates esistenti dalla pressa di ricarica.
- Allineare il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 con i punti di montaggio sulla pressa.
- Fissare saldamente la shellplate secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare nuovamente che la shellplate sia saldamente in posizione prima di procedere.

2. Uso:

- Caricare la cartuccia appropriata nella shellplate.
- Seguire le istruzioni della pressa di ricarica per l'operazione.
- Monitorare il processo di ricarica per eventuali irregolarità o segni di malfunzionamento.
- Dopo l'uso, rimuovere la shellplate e pulirla secondo le linee guida di pulizia del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali shellplates danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano smaltiti in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È importante avere accesso al supporto per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso sicuro dei PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i vostri PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre attività di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, a konkretnie RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Produkt ten jest zaprojektowany do współpracy z progresywną prasą do reloading RCBS Pro Chucker 7 i jest kompatybilny z nabojami, w tym 338 Norma Mag oraz 338 Lapua Mag. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoją prasą do reloading przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj shellplate'y pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko zalecanych nabojęw określonych dla tej płyty, aby uniknąć awarii.
- Nie próbuj modyfikować shellplate'ów ani używać ich do innych celów niż zamierzony.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi prasy do reloading.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z reloadingiem amunicji, w tym procedur dotyczących obsługi i przechowywania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że RCBS Pro Chucker 7 jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące shellplate'y z prasy do reloading.
- Wyrównaj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 z punktami montażowymi na prasie.
- Bezpiecznie przymocuj shellplate zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy shellplate jest mocno zamocowany przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Załaduj odpowiedni nabój do shellplate'a.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami prasy do reloading w zakresie obsługi.
- Monitoruj proces reloading pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości lub oznak awarii.
- Po użyciu, usuń shellplate i oczyść go zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi czyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte shellplate'y zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane odpowiedzialnie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z reloadingiem.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteen, erityisesti RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Tämä tuote on suunniteltu sopimaan RCBS Pro Chucker 7 progressiiviseen latauspainoon ja se on yhteensopiva patruunoiden, kuten 338 Norma Mag ja 338 Lapua Mag, kanssa. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva latauspainosi kanssa ennen käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti shellplatejen kunto ennen käyttöä, etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotevicioista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja patruunoita, jotka on määritellyt tälle shellplatelle, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Älä yritä muokata shellplateja tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu.
- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät latauspainoa.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia, jotka liittyvät patruunoiden lataamiseen, mukaan lukien käsittely ja säilytysohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 7 on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista kaikki olemassa olevat shellplateja latauspainosta.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 kiinnityskohtien kanssa painossa.
- Kiinnitä shellplate tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että shellplate on kunnolla paikallaan ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Lataa sopiva patruuna shellplateen.
- Noudata latauspainon käyttöohjeita.
- Seuraa latausprosessia mahdollisten epäsäännöllisyyksien tai toimintahäiriöiden varalta.
- Käytön jälkeen poista shellplate ja puhdista se valmistajan puhdistusohjeiden mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shellplateja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisäavun saamiseksi viittaa tuotepakkauksen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteen turvalliseen käyttöön.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle lataustoiminnassasi.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, specifikt RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Denna produkt är designad för att passa RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress och är kompatibel med patroner inklusive 338 Norma Mag och 338 Lapua Mag. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är kompatibel med din omladdningspress innan användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skalplattorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade patronerna som anges för denna skalplatta för att undvika funktionsfel.
- Försök inte att modifiera skalplattorna eller använda dem för andra ändamål än avsedda.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder omladdningspressen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder för att förhindra olyckor.
- Följ alla säkerhetsprotokoll relaterade till omladdning av ammunition, inklusive hanterings och lagringsprocedurer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att RCBS Pro Chucker 7 är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuella befintliga skalplattor från omladdningspressen.
- Justera PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 med monteringspunkterna på pressen.
- Fäst skalplattan ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skalplattan sitter fast innan du fortsätter.

2. Användning:

- Ladda den lämpliga patronen i skalplattan.
- Följ instruktionerna för omladdningspressens drift.
- Övervaka omladdningsprocessen för eventuella oegentligheter eller tecken på funktionsfel.
- Efter användning, ta bort skalplattan och rengör den enligt tillverkarens rengöringsriktlinjer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skalplattor i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera för lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.
- Se till att alla komponenter kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella frågor eller bekymmer angående säker användning av PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, konkrétně RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48. Tento produkt je navržen tak, aby se vešel do progresivního nabíjecího lisu RCBS Pro Chucker 7 a je kompatibilní s náboji včetně 338 Norma Mag a 338 Lapua Mag. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším nabíjecím lisem před použitím.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte shellplates na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo selhání produktu příslušným orgánům.
- Buďte informováni o zpětných výzvách a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené náboje specifikované pro tuto shellplate, abyste se vyhnuli poruchám.
- Nepokoušejte se shellplates upravovat ani je používat k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Při obsluze nabíjecího lisu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly týkající se nabíjení střeliva, včetně postupů manipulace a skladování.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl RCBS Pro Chucker 7 vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoli stávající shellplates z nabíjecího lisu.
- Zarovnejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #48 s montážními body na lisu.
- Pevně připevněte shellplate podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je shellplate pevně na svém místě, než budete pokračovat.

2. Použití:

- Naložte vhodný náboj do shellplate.
- Postupujte podle pokynů nabíjecího lisu pro obsluhu.
- Sledujte proces nabíjení na případné nepravidelnosti nebo známky poruchy.
- Po použití odstraňte shellplate a vyčistěte ji podle pokynů výrobce pro čištění.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované shellplates v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány zodpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečného používání PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých nabíjecích činnostech.