

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019406
- N. fab.: 302134
- Dimensioni: 1-3/4 oz
- Peso della spedizione: 0.234kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489015554

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per offrire un caricamento personalizzato e preciso per la tua pressa di ricarica. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le barre di carica solo con presse di ricarica compatibili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pressa di ricarica.
- Assicurati che la pressa sia correttamente assemblata e fissata prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carica raccomandate per il tuo modello di pressa.
- Mantieni le mani e gli oggetti estranei lontani dalla zona di carico durante il funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso delle barre di carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Spegni la pressa di ricarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente, se presente.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nel supporto designato.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Accendi la pressa di ricarica.
- Imposta la carica desiderata seguendo le istruzioni del produttore.
- Esegui un test di caricamento per assicurarti che la barra funzioni correttamente.
- Monitora il processo di caricamento per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Contatta il tuo comune per ulteriori informazioni sulle modalità di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito web ufficiale di MEC.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it