

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019408
- N. fab.: 302158
- Dimensioni: 1-5/8 oz
- Peso della spedizione: 0.238kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489017084

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bars](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bars

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le barre di carica MEC Lead Charge Bars per presse a singolo stadio. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni le barre di carica lontane dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia correttamente installata e mantenuta prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Barre di Carica

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione designata.
- Fissa saldamente la barra di carica secondo le istruzioni del produttore.

2. Utilizzo delle Barre di Carica

- Imposta la carica desiderata sulla barra.
- Esegui una prova di funzionamento senza munizioni per verificare il corretto funzionamento.
- Segui le procedure standard per il caricamento delle munizioni, assicurandoti di rispettare le linee guida del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di ricarica e accessori.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE specificato sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale di MEC Reloading.

Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro delle barre di carica MEC. Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it