

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



## Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019409
- N. fab.: 302178
- Dimensioni: 1-7/8 oz
- Peso della spedizione: 0.236kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489010481

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle Barre di Carica MEC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle Barre di Carica MEC

## Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire la regolazione della carica di colpo per le presse a singolo stadio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e precauzioni da seguire durante l'installazione e l'uso delle barre di carica MEC.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente le informazioni sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare il contatto diretto con materiali eccessivamente caldi o affilati.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione durante l'installazione delle barre di carica.
- Non sovraccaricare le barre di carica oltre le specifiche indicate (17/8 oz).
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione delle Barre di Carica

- Spegni e scollega la pressa di ricarica.
- Rimuovi la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la nuova barra di carica MEC nella pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o allentamenti prima di riaccendere la pressa.

### 2. Uso delle Barre di Carica

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze, seguendo le indicazioni del produttore.
- Monitora costantemente il processo di ricarica per garantire che non si verifichino anomalie.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di materiale.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle barre di carica.
- Non gettare le barre di carica nei rifiuti domestici; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali pericolosi nella tua zona.
- Ricicla o smaltisci il prodotto in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle barre di carica MEC.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)