

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



## Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019413
- N. fab.: 30258
- Dimensioni: 5/8 oz
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489014823

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Barre di Carica MEC per presse a singolo stadio. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso delle barre di carica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Assicurati che i materiali utilizzati siano compatibili con le barre di carica MEC.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o allentamenti.

### 2. Uso:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento dei materiali.
- Monitora il processo di ricarica per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, spegni e scollega la pressa.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di MEC RELOADING.

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)