

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e di creare il caricamento che desideri. Si interscambiano con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive. Le barre di colpo in acciaio sono disponibili su ordinazione speciale.



## Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019415
- N. fab.: 502112
- Dimensioni: 1-1/2 oz
- Peso della spedizione: 0.236kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489017725

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Introduzione

Grazie per aver scelto la barra di carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo prodotto è progettato per consentire una ricarica sicura ed efficace delle munizioni. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e guanti durante l'uso della barra di carica.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Segui tutte le normative locali relative all'uso di munizioni e attrezzature di ricarica.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Barra di Carica

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nella posizione designata.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente e che non ci siano spazi vuoti.

### 2. Utilizzo della Barra di Carica

- Regola la carica di colpo secondo le specifiche desiderate (fino a 11/2 oz).
- Verifica che la barra di carica sia correttamente allineata prima di iniziare il processo di ricarica.
- Segui le istruzioni della tua pressa di ricarica per completare il caricamento delle munizioni.

### 3. Controllo e Manutenzione

- Effettua controlli regolari sulla barra di carica per assicurarti che non ci siano segni di usura.
- Pulisci la barra di carica dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o altri materiali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica.
- Non gettare la barra di carica nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro ed efficace della tua MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)