

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e di creare il caricamento che desideri. Si interscambiano con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive. Le barre di colpo in acciaio sono disponibili su ordinazione speciale.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019420
- N. fab.: 502138
- Dimensioni: 1-3/8 oz
- Peso della spedizione: 0.238kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489013338

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire un'esperienza di ricarica sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni evidenti.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite dal produttore.
- In caso di emergenza, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche indicate.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Mantenere una distanza di sicurezza da altre persone durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Charge Bar:

- Rimuovere la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Allineare il MEC Lead Charge Bar con il supporto della pressa.
- Fissare saldamente la barra di carica secondo le istruzioni del produttore.

2. Utilizzo del Charge Bar:

- Regolare la carica di colpo desiderata utilizzando il meccanismo di regolazione.
- Assicurarsi che la carica sia impostata correttamente prima di iniziare il processo di ricarica.
- Monitorare costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Seguire le linee guida per lo smaltimento di materiali pericolosi se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro del MEC Lead Charge Bar Progressive Press. È fondamentale rispettare tutte le precauzioni e le istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di ricarica soddisfacente e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it