

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e di creare il caricamento che desideri. Si interscambiano con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive. Le barre di colpo in acciaio sono disponibili su ordinazione speciale.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019423
- N. fab.: 50234
- Dimensioni: 3/4 oz
- Peso della spedizione: 0.243kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489016148

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire queste linee guida per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie o se è danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali richiami di prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o materiali volanti.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Segui le istruzioni di caricamento per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nel supporto della pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che la barra di carica sia correttamente allineata con il meccanismo della pressa.

2. Uso:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze utilizzando il meccanismo di regolazione.
- Durante l'uso, assicurati che non ci siano oggetti estranei nella zona di lavoro.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento di piombo o acciaio.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la barra di carica per rimuovere residui di polvere o materiali.
- Controlla periodicamente i componenti per segni di usura e sostituisci le parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e della barra di carica.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati che il prodotto sia completamente scarico prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore MEC o consulta il sito ufficiale di MEC per assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del MEC Lead Charge Bar Progressive Press. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it