

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Presse per ricarica anima liscia](#)

La MEC Sizemaster è un ricaricatore a singolo stadio tutto-in-uno che offre semplicità ed efficienza senza compromettere la precisione. Dotato di caratteristiche premium come l'alimentatore automatico di capsule E-Z Prime e il riduttore a collet "Power Ring" che riporta ogni base alle specifiche di fabbrica. La nuova stazione di ridimensionamento gestisce teste in ottone o acciaio, sia ad alta che a bassa base. Regolabile per 3 cartucce e disponibile in calibro 12, 20, 28 e .410 (il .410 non è disponibile con alimentatore automatico di capsule). Include 1 Charge Bar e 3 Bushings per polvere.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019479
- N. fab.: 81204103
- Calibro: Calibro 36 / 410
- Peso della spedizione: 8.856kg
- Altezza di spedizione: 432mm
- Larghezza di spedizione: 254mm
- Lunghezza di spedizione: 572mm
- UPC: 098489018487

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Sizemaster Shell Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Sizemaster Shell Press. Questo ricaricatore a singolo stadio è progettato per offrire semplicità ed efficienza nella ricarica delle cartucce. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'uso e alla manutenzione del MEC Sizemaster.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il MEC Sizemaster in un'area ben ventilata e lontano da fonti di calore o fiamme libere.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il ricaricatore per proteggerti da schegge volanti o sostanze chimiche.
- Tieni il ricaricatore fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Controlla regolarmente il ricaricatore per eventuali segni di usura o danni. Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il ricaricatore. Segui le specifiche del produttore riguardo alla quantità di polvere e al numero di cartucce da ricaricare simultaneamente.
- Utilizza solo componenti e accessori originali MEC per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non tentare mai di modificare o riparare il ricaricatore da solo. Rivolgiti a un tecnico qualificato per eventuali riparazioni.
- Durante l'uso, mantieni le mani e il viso lontani dalla zona di carico e scarico delle cartucce.
- Non lasciare mai il ricaricatore incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il MEC Sizemaster su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il ricaricatore sia fissato saldamente per evitare movimenti durante l'uso.
- Collega l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime, se disponibile, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso

- Regola il ricaricatore per il calibro desiderato (12, 20, 28 o .410) seguendo le indicazioni nel manuale.
- Carica le capsule nel ricaricatore e assicurati che siano posizionate correttamente.
- Aggiungi la polvere e il piombo secondo le specifiche di ricarica.
- Aziona il ricaricatore seguendo le istruzioni, assicurandoti di mantenere le mani e il viso lontani dalle parti mobili.
- Controlla ogni cartuccia ricaricata per eventuali difetti prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di rifiuti e materiali pericolosi.
- Non gettare mai il ricaricatore o i suoi componenti nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Se il ricaricatore non è più utilizzabile, assicurati di rimuovere tutte le parti pericolose prima di smalirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del MEC Sizemaster, ti invitiamo a contattare un rappresentante autorizzato MEC. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del MEC Sizemaster Shell Press. La tua sicurezza è la nostra priorità, e siamo qui per supportarti nel tuo processo di ricarica. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it