

INSTA-MOUNT SCOPE BASES - S&K RUGER® MINI-14® 181 & UP SERIES (WEAVER)

Add Scopes To Bolt & Semi-Autos Easily

The BEST WAY to mount a scope on your ex-military rifle. WHY? No major alteration to your valuable firearm No drilling or tapping of the ultra hard receiver Do the work yourself Handsome ruggedness Guaranteed to hold zero Unmatched versatility Can be removed and/or reinstalled easily S&K Insta-Mounts are available in both S&K style (which include 1" Low Matte Rings) and Weaver rings style (Rings not included, base only).



Attributes

- Name: S&K RUGER® MINI-14® 181 & UP SERIES (WEAVER)
- Manufacturer: S&K
- Product no.: 794001014
- Mfr. No.: 2270
- Action Type: Semi-Auto
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Mini-14
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver-Style Bases
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Sicherheitshinweise](#)
- [English: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Safety Instructions](#)
- [Español: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BASI PER OTTICA S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
- [Polski: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES \(WEAVER\)](#)
[Bezpečnostní pokyny](#)

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ein Zielfernrohr sicher auf deinem ehemaligen Militärgewehr zu montieren, ohne wesentliche Veränderungen vorzunehmen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Installation und Nutzung beachtet werden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrbasen auf Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, die Zielfernrohrbasen über den vorgesehenen Gebrauch hinaus zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen an den Zielfernrohrbasen oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Überprüfe immer, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Zielfernrohrbasen bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubenziehers und eventuell zusätzlicher Werkzeuge, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation

- Beginne mit einer entladenen Feuerwaffe.
- Lokalisieren die Montageschrauben an deinem Ruger® Mini14®.
- Richte die INSTAMOUNT SCOPE BASE an den Montageschrauben aus.
- Sichere die Basis mit den entsprechenden Schrauben, und achte darauf, dass sie fest, aber nicht überdreht sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du den S&KStil verwendest, befestige die 1" Low Matte Ringe gemäß den Anweisungen des Herstellers. Bei Verwendung des WeaverStils befestige die benötigten WeaverRinge.

3. Nutzung

- Überprüfe nach der Installation, ob das Zielfernrohr sicher befestigt und ausgerichtet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Stabilität und Nullhaltung vor und während der Nutzung.
- Um die Basis zu entfernen oder wieder zu installieren, befolge die umgekehrten Schritte der Installation und achte darauf, dass alle Komponenten vorsichtig behandelt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird oder über die Maßen beschädigt ist, entsorge es auf eine Weise, die keine Gefahr für andere darstellt, und halte dich an die lokalen Abfallmanagementrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere deinen Einzelhändler für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für eine effiziente Unterstützung bereithältst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitshinweise. Eine ordnungsgemäße Nutzung und Pflege deiner INSTAMOUNT SCOPE BASES wird dein Schießerlebnis verbessern und gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere gewährleisten.

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). This product is designed to securely mount a scope on your exmilitary rifle with minimal alteration. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed during installation and usage.
- Always handle firearms with care and in accordance with relevant laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the scope bases beyond the intended use.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the scope bases or firearm.
- Always check that the scope is securely mounted before using the firearm.
- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions that could affect performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a screwdriver and any additional tools recommended by the manufacturer.
- Ensure that your work area is clean and free of distractions.

2. Installation

- Begin with an unloaded firearm.
- Locate the mounting points on your Ruger® Mini14®.
- Align the INSTAMOUNT SCOPE BASE with the mounting points.
- Secure the base using the appropriate screws, ensuring they are tightened but not overtorqued to avoid damage.
- If using S&K style, attach the 1" Low Matte Rings as per the manufacturer's instructions. If using Weaver style, attach your Weaver rings as needed.

3. Usage

- Once installed, check that the scope is securely attached and aligned.
- Regularly check the mount for stability and zero retention before and during use.
- To remove or reinstall, follow the reverse steps of installation, ensuring all components are handled carefully.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the product is no longer needed or is damaged beyond repair, dispose of it in a way that does not pose a risk to others, following local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER), please reach out to the manufacturer or consult your retailer for assistance. Ensure you have your product details ready for efficient support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of your INSTAMOUNT SCOPE BASES will enhance your shooting experience while ensuring safety for you and others.

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER)

Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). Este producto está diseñado para montar de manera segura una mira en tu rifle exmilitar con mínimas alteraciones. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad durante la instalación y el uso.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de la mira en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar o alterar las bases de la mira más allá del uso previsto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza herramientas adecuadas para la instalación para evitar dañar las bases de la mira o el arma.
- Siempre verifica que la mira esté montada de forma segura antes de usar el arma.
- Evita usar las bases de la mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier herramienta adicional recomendada por el fabricante.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Instalación

- Comienza con un arma descargada.
- Localiza los puntos de montaje en tu Ruger® Mini14®.
- Alinea la BASE DE LA MIRA INSTAMOUNT con los puntos de montaje.
- Asegura la base utilizando los tornillos apropiados, asegurándote de que estén apretados pero no excesivamente para evitar daños.
- Si usas el estilo S&K, adjunta las Anillas Mate Bajas de 1" según las instrucciones del fabricante. Si usas el estilo Weaver, adjunta tus anillas Weaver según sea necesario.

3. Uso

- Una vez instalada, verifica que la mira esté firmemente sujeta y alineada.
- Revisa regularmente el soporte para estabilidad y retención del cero antes y durante el uso.
- Para quitar o reinstalar, sigue los pasos inversos de la instalación, asegurándote de manejar todos los componentes con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si el producto ya no es necesario o está dañado más allá de la reparación, deséchalo de una manera que no represente un riesgo para otros, siguiendo las pautas locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER), por favor contacta al fabricante o consulta a tu minorista para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para un soporte eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. El uso y cuidado adecuados de tus INSTAMOUNT SCOPE BASES mejorarán tu experiencia de tiro mientras aseguran la seguridad para ti y otros.

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER)

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). Ce produit est conçu pour monter solidement une lunette sur votre fusil d'exmilitaire avec un minimum de modifications. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'installation et de l'utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux lois et réglementations en vigueur.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les bases de lunette au-delà de l'utilisation prévue.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilisez les outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les bases de lunette ou l'arme.
- Vérifiez toujours que la lunette est solidement montée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil supplémentaire recommandé par le fabricant.
- Assurezvous que votre zone de travail est propre et exempte de distractions.

2. Installation

- Commencez avec une arme à feu déchargée.
- Localisez les points de montage sur votre Ruger® Mini14®.
- Alignez l'INSTAMOUNT SCOPE BASE avec les points de montage.
- Fixez la base à l'aide des vis appropriées, en veillant à ce qu'elles soient serrées mais pas trop pour éviter d'endommager le matériel.
- Si vous utilisez le style S&K, attachez les anneaux bas mat de 1" selon les instructions du fabricant. Si vous utilisez le style Weaver, attachez vos anneaux Weaver selon vos besoins.

3. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que la lunette est solidement attachée et alignée.
- Vérifiez régulièrement la stabilité du montage et la rétention du zéro avant et pendant l'utilisation.
- Pour retirer ou réinstaller, suivez les étapes inverses de l'installation, en veillant à manipuler tous les composants avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si le produit n'est plus nécessaire ou est endommagé au-delà de toute réparation, disposez-en d'une manière qui ne présente pas de risque pour les autres, en suivant les directives locales de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER), veuillez contacter le fabricant ou consulter votre détaillant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour un support efficace.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de vos INSTAMOUNT SCOPE BASES amélioreront votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité pour vous et les autres.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BASI PER OTTICA S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER)

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). Questo prodotto è progettato per montare in modo sicuro un'ottica sul tuo fucile exmilitare con minime modifiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le precauzioni di sicurezza durante l'installazione e l'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente le basi per ottica per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare le basi per ottica oltre l'uso previsto.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Usa strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare le basi per ottica o l'arma.
- Controlla sempre che l'ottica sia montata in modo sicuro prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Evita di utilizzare le basi per ottica in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e eventuali strumenti aggiuntivi raccomandati dal produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Installazione

- Inizia con un'arma da fuoco scarica.
- Individua i punti di montaggio sul tuo Ruger® Mini14®.
- Allinea la BASE PER OTTICA INSTAMOUNT con i punti di montaggio.
- Fissa la base utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente torcite per evitare danni.
- Se utilizzi lo stile S&K, fissa gli anelli Low Matte da 1" secondo le istruzioni del produttore. Se utilizzi lo stile Weaver, attacca gli anelli Weaver come necessario.

3. Uso

- Una volta installata, controlla che l'ottica sia fissata e allineata in modo sicuro.
- Controlla regolarmente il montaggio per stabilità e mantenimento dello zero prima e durante l'uso.
- Per rimuovere o reinstallare, segui i passaggi inversi dell'installazione, assicurandoti che tutti i componenti siano maneggiati con cura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se il prodotto non è più necessario o è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in un modo che non rappresenti un rischio per gli altri, seguendo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Basi per Ottica S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER), ti preghiamo di contattare il produttore o consultare il tuo rivenditore per ricevere assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un supporto efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura adeguati delle tue Basi per Ottica INSTAMOUNT miglioreranno la tua esperienza di tiro garantendo la sicurezza per te e per gli altri.

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). Produkt ten został zaprojektowany w celu bezpiecznego zamontowania lunety na twojej byłej broni wojskowej z minimalnymi zmianami. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas instalacji i użytkowania.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj podstawy lunety pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Używaniu

- Nie próbuj modyfikować lub zmieniać podstaw lunety poza zamierzonym użyciem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia podstaw lunety lub broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest pewnie zamocowana przed użyciem broni.
- Unikaj używania podstaw lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz dodatkowe narzędzia zalecane przez producenta.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zakłóceń.

2. Instalacja

- Rozpocznij od rozładowanej broni.
- Zlokalizuj punkty montażowe na swoim Ruger® Mini14®.
- Wyreguluj INSTAMOUNT SCOPE BASE z punktami montażowymi.
- Zabezpiecz podstawę za pomocą odpowiednich śrub, upewniając się, że są one dokręcone, ale nie przeciążone, aby uniknąć uszkodzeń.
- Jeśli używasz stylu S&K, zamontuj 1" Low Matte Rings zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli używasz stylu Weaver, zamontuj swoje pierścienie Weaver w razie potrzeby.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy luneta jest pewnie zamocowana i wyregulowana.
- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania i utrzymanie zerowania przed i w trakcie użytkowania.
- Aby usunąć lub ponownie zainstalować, postępuj zgodnie z odwrotnymi krokami instalacji, upewniając się, że wszystkie elementy są obsługiwane ostrożnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny lub jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę, pozbądź się go w sposób, który nie stwarza ryzyka dla innych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących gospodarki odpadami.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER), skontaktuj się z producentem lub skonsultuj się ze swoim sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywne wsparcie.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie i dbałość o INSTAMOUNT SCOPE BASES poprawi twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając bezpieczeństwo dla ciebie i innych.

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). Tämä tuote on suunniteltu kiinnittämään kohdeputki turvallisesti exmaavarusteiseen aseeseen vähäisin muutoksin. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan asennuksen ja käytön aikana.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä yritä muokata tai muuttaa jalustaa tarkoitetun käytön ulkopuolella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja vaurioiden välttämiseksi jalustassa tai aseessa.
- Tarkista aina, että kohdeputki on turvallisesti kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Vältä jalustojen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mahdolliset valmistajan suosittelemat lisätyökalut.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja häiriöttömässä kunnossa.

2. Asennus

- Aloita tyhjennetystä aseesta.
- Etsi kiinnityspisteet Ruger® Mini14®:stäsi.
- Kohdista INSTAMOUNT SCOPE BASE kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä perusta oikeilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukkoja mutta eivät ylikiristettyjä vaurioiden välttämiseksi.
- Jos käytät S&K:tyyliä, kiinnitä 1" Low Matte Rings valmistajan ohjeiden mukaan. Jos käytät Weaver-tyyliä, kiinnitä Weaverrenkaat tarpeen mukaan.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, tarkista, että kohdeputki on turvallisesti kiinnitetty ja kohdistettu.
- Tarkista säännöllisesti jalustan vakaus ja nollapito ennen ja käytön aikana.
- Poistaaksesi tai asentaaksesi, noudata asennuksen käänteisiä vaiheita varmistaen, että kaikkia komponentteja käsitellään varovaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää tarvita tai se on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, hävitä se tavalla, joka ei aiheuta riskiä muille, noudattaen paikallisia jätehuoltokäytäntöjä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai kysy jälleenmyyjältäsi apua. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen tiedot tehokasta tukea varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolenpito INSTAMOUNT SCOPE BASES tuotteesta parantaa ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden sinulle ja muille.

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER)

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). Denna produkt är utformad för att säkert montera ett sikte på ditt exmilitärgevär med minimal förändring. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs under installation och användning.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet siktesbaserna för slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera eller ändra siktesbaserna utöver den avsedda användningen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- Använd lämpliga verktyg för installationen för att undvika skador på siktesbaserna eller skjutvapnet.
- Kontrollera alltid att siktet är säkert monterat innan du använder skjutvapnet.
- Undvik att använda siktesbaserna i extrema väderförhållanden som kan påverka prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuella ytterligare verktyg som tillverkaren rekommenderar.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

2. Installation

- Börja med ett oladdat skjutvapen.
- Lokalisera monteringspunkterna på din Ruger® Mini14®.
- Justera INSTAMOUNT SCOPE BASE med monteringspunkterna.
- Säkra basen med de lämpliga skruvarna, se till att de är åtdragna men inte överdrivna för att undvika skador.
- Om du använder S&Kstil, fäst 1" Low Matte Rings enligt tillverkarens instruktioner. Om du använder Weaverstil, fäst dina Weaverringar vid behov.

3. Användning

- När installationen är klar, kontrollera att siktet är säkert fäst och justerat.
- Kontrollera regelbundet monteringen för stabilitet och nollhållning före och under användning.
- För att ta bort eller återinstallera, följ de omvända stegen av installationen och se till att alla komponenter hanteras försiktigt.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsregler.
- Om produkten inte längre behövs eller är skadad utöver reparation, kassera den på ett sätt som inte utgör en risk för andra, följ lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER), vänligen kontakta tillverkaren eller rådfråga din återförsäljare för hjälp. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och skötsel av dina INSTAMOUNT SCOPE BASES kommer att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som säkerheten för dig och andra säkerställs.

INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER). Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně namontoval puškohled na vaši bývalou vojenskou pušku s minimálními úpravami. Před použitím si prosím důkladně přečtete tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní pokyny během instalace a používání.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se upravit nebo měnit základny puškohledu nad rámec zamýšleného použití.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Používejte vhodné nářadí pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození základny puškohledu nebo střelné zbraně.
- Vždy zkontrolujte, zda je puškohled bezpečně namontován před použitím střelné zbraně.
- Vyvarujte se používání základny puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte veškeré potřebné nářadí, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů doporučených výrobcem.
- Zajistěte, aby vaše pracovní plocha byla čistá a bez rozptýlení.

2. Instalace

- Začněte s vybitou střelnou zbraní.
- Najděte montážní body na vaší Ruger® Mini14®.
- Zarovnejte INSTAMOUNT SCOPE BASE s montážními body.
- Zajistěte základnu pomocí vhodných šroubů, ujistěte se, že jsou utaženy, ale ne přetahovány, abyste se vyhnuli poškození.
- Pokud používáte styl S&K, připevněte 1" nízké matné kroužky podle pokynů výrobce. Pokud používáte styl Weaver, připevněte své Weaver kroužky podle potřeby.

3. Použití

- Jakmile je nainstalováno, zkontrolujte, že je puškohled bezpečně připevněn a zarovnaný.
- Pravidelně kontrolujte montáž na stabilitu a udržení nuly před a během používání.
- Chcete-li odstranit nebo znovu nainstalovat, postupujte podle obrácených kroků instalace a zajistěte, aby byly všechny komponenty pečlivě zacházeny.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy pro recyklaci.
- Pokud produkt již není potřebný nebo je poškozený natolik, že jej nelze opravit, zlikvidujte jej způsobem, který nepředstavuje riziko pro ostatní, v souladu s místními pokyny pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se INSTAMOUNT SCOPE BASES S&K RUGER® MINI14® 181 & UP SERIES (WEAVER) se prosím obraťte na výrobce nebo konzultujte svého prodejce pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivní podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a péče o vaše INSTAMOUNT SCOPE BASES zlepší vaše střelecké zkušenosti a zajistí bezpečnost pro vás a ostatní.