

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, 2-STAGE - TIMNEY TRIGGER 2-STAGE RH FOR REMINGTON 700 BLACK

Self-contained drop in trigger. Lightweight 6061-T6 CNC Machined aluminum housing with Wire EDM cut, Heat treated Tool steel trigger and sears. Featuring a double sear design. Two position, trigger blocking side safety. Fully adjustable Sear Engagement, Over-travel, and pull weight from 8oz.-2.5lbs. Available in blue(black) and Nickel Plated. Teflon nickel coated Sears to guarantee a lifetime of reliable service.



Attributes

- Name: TIMNEY TRIGGER 2-STAGE RH FOR REMINGTON 700 BLACK
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000098
- Mfr. No.: 532
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Drop-In,2-Stage,Lightweight
- Delivery weight: 0.075kg
- UPC: 081950532001

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le déclencheur REMINGTON 700 CALVIN ELITE](#)
- [Italiano: REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Bezpečnostní pokyny](#)

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS mit 2STAGE TIMNEY TRIGGER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinstruktionen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung deines Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Benutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe und deren Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt und sicher installiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Halte deinen Abzug und alle Komponenten der Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Sicherheit und Nutzung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Abzug immer in Verbindung mit einer Feuerwaffe, die mit dem REMINGTON 700 Modell kompatibel ist.
- Sei dir der zweipositionierten Sicherheitsfunktion bewusst; stelle sicher, dass sie aktiviert ist, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Passe die Abzugseinstellungen (Sear Engagement, Overtravel und Abzugsgewicht) nur an, wenn die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Vermeide die Verwendung des Abzugs bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Modifiziere den Abzug oder seine Komponenten nicht in einer Weise, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne die bestehende Abzugsbaugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - Richte den Abzug mit den Montageschrauben der Feuerwaffe aus.
 - Sichere den Abzug mit den bereitgestellten Schrauben.
 - Bestätige, dass der Abzug richtig sitzt und sich nicht bewegt, wenn er gezogen wird.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um die ordnungsgemäße Funktion vor der Benutzung der Feuerwaffe sicherzustellen.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor dem Abfeuern in eine sichere Richtung zeigt.
- Aktiviere die Sicherheitsfunktion, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Passe das Abzugsgewicht nach Bedarf für deinen Komfort und deine Sicherheit an, wobei du sicherstellst, dass es im Bereich von 8oz bis 2,5lbs bleibt.
- Reinige den Abzug nach jedem Gebrauch und überprüfe ihn auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Feuerwaffenabfälle.
- Wenn der Abzug beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, kontaktiere einen qualifizierten Fachmann für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS with 2STAGE TIMNEY TRIGGER. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly and securely before use.
- Keep your trigger and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the trigger in conjunction with a firearm that is compatible with the REMINGTON 700 model.
- Be aware of the twoposition trigger blocking side safety feature; ensure it is engaged when not in use.
- Adjust the trigger settings (Sear Engagement, Overtravel, and pull weight) only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Avoid using the trigger in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Do not modify the trigger or its components in any way that may affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing trigger assembly from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Install the REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER by following these steps:
 - Align the trigger with the mounting points on the firearm.
 - Secure the trigger in place using the provided screws.
 - Confirm that the trigger is properly seated and does not move when pulled.
- Conduct a function check to ensure proper operation before using the firearm.

2. Usage:

- Before firing, ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Engage the trigger blocking side safety when the firearm is not in use.
- Adjust the pull weight as needed for your comfort and safety, ensuring it remains within the 8oz.2.5lbs range.
- After each use, clean the trigger and inspect it for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any components in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm components.
- If the trigger is damaged or no longer functional, contact a qualified professional for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS

Introducción

Gracias por elegir el REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS con el 2STAGE TIMNEY TRIGGER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso adecuado y seguro de tu disparador. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego y sus componentes como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de que el disparador esté instalado correctamente y de forma segura antes de usarlo.
- Mantén tu disparador y todos los componentes del arma alejados de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu disparador en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre seguridad y uso de armas de fuego.
- Informa inmediatamente a las autoridades relevantes sobre productos inseguros o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el disparador junto con un arma de fuego que sea compatible con el modelo REMINGTON 700.
- Ten en cuenta la característica de seguridad lateral de bloqueo del disparador en dos posiciones; asegúrate de que esté activada cuando no esté en uso.
- Ajusta la configuración del disparador (interacción de la garra, sobre recorrido y peso de disparo) solo cuando el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Evita usar el disparador en condiciones húmedas o mojadas para prevenir óxido y corrosión.
- No modifiques el disparador ni sus componentes de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el ensamblaje del disparador existente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala el REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER siguiendo estos pasos:
 - Alinea el disparador con los puntos de montaje en el arma.
 - Asegura el disparador en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.
 - Confirma que el disparador esté correctamente colocado y no se mueva al ser tirado.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento antes de usar el arma.

2. Uso:

- Antes de disparar, asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Activa la seguridad lateral de bloqueo del disparador cuando el arma no esté en uso.
- Ajusta el peso de disparo según sea necesario para tu comodidad y seguridad, asegurándote de que permanezca dentro del rango de 8 oz a 2.5 lbs.
- Después de cada uso, limpia el disparador e inspecciónalo en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el disparador y cualquier componente de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y componentes de armas de fuego.
- Si el disparador está dañado o ya no funciona, contacta a un profesional calificado para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial para obtener más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour le déclencheur REMINGTON 700 CALVIN ELITE

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur REMINGTON 700 CALVIN ELITE avec le déclencheur 2étapes TIMNEY. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Assurez-vous que le déclencheur est installé correctement et solidement avant utilisation.
- Gardez votre déclencheur et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité et l'utilisation des armes à feu.
- Signalez immédiatement tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le déclencheur avec une arme à feu compatible avec le modèle REMINGTON 700.
- Soyez conscient de la sécurité latérale à deux positions qui bloque la gâchette; assurez-vous qu'elle est engagée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ajustez les réglages du déclencheur (engagement de gâchette, surcourse et poids de traction) uniquement lorsque l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Évitez d'utiliser le déclencheur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou ses composants de manière à affecter ses performances ou sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez l'assemblage de déclencheur existant de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Installez le déclencheur REMINGTON 700 CALVIN ELITE en suivant ces étapes :
 - Alignez le déclencheur avec les points de montage sur l'arme à feu.
 - Fixez le déclencheur en place à l'aide des vis fournies.
 - Confirmez que le déclencheur est correctement en place et ne bouge pas lorsqu'il est tiré.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Engagez la sécurité latérale lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
- Ajustez le poids de traction selon vos besoins de confort et de sécurité, en veillant à ce qu'il reste dans la plage de 8oz à 2,5lbs.
- Après chaque utilisation, nettoyez le déclencheur et inspectez-le pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'élimination

- Disposez du déclencheur et de tous les composants conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les composants d'armes à feu.
- Si le déclencheur est endommagé ou ne fonctionne plus, contactez un professionnel qualifié pour des méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les déclencheurs REMINGTON 700 CALVIN ELITE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sécurisée et agréable avec votre déclencheur REMINGTON 700 CALVIN ELITE. Merci de votre attention à la sécurité.

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS con grilletto 2STAGE TIMNEY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso corretto e sicuro del tuo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Tieni il tuo grilletto e tutti i componenti dell'arma lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza e l'uso delle armi da fuoco.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il grilletto in combinazione con un'arma da fuoco compatibile con il modello REMINGTON 700.
- Fai attenzione alla caratteristica di sicurezza laterale con blocco del grilletto a due posizioni; assicurati che sia attivata quando non in uso.
- Regola le impostazioni del grilletto (Sear Engagement, Overtravel e peso di trazione) solo quando l'arma è scarica e puntata in una direzione sicura.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni umide o bagnate per prevenire ruggine e corrosione.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo che possa influenzare le sue prestazioni o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Rimuovi l'assemblaggio del grilletto esistente dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Installa il REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER seguendo questi passaggi:
 - Allinea il grilletto con i punti di montaggio sull'arma.
 - Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite.
 - Conferma che il grilletto sia correttamente posizionato e non si muova quando viene premuto.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento prima di utilizzare l'arma.

2. Uso:

- Prima di sparare, assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Attiva la sicurezza laterale con blocco del grilletto quando l'arma non è in uso.
- Regola il peso di trazione secondo necessità per il tuo comfort e sicurezza, assicurandoti che rimanga nell'intervallo di 8oz a 2.5lbs.
- Dopo ogni uso, pulisci il grilletto e controllalo per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e i componenti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i componenti delle armi da fuoco.
- Se il grilletto è danneggiato o non funziona più, contatta un professionista qualificato per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web ufficiale per ulteriore assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS z 2Stage TIMNEY TRIGGER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie Twojego spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń i jej komponenty tak, jakby były naładowane.
- Upewnij się, że spust jest zainstalowany poprawnie i bezpiecznie przed użyciem.
- Trzymaj swój spust i wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj swój spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj spustu w połączeniu z bronią, która jest kompatybilna z modelem REMINGTON 700.
- Bądź świadomy funkcji blokady spustu dwupozycyjnego; upewnij się, że jest włączona, gdy nie jest używana.
- Dostosuj ustawienia spustu (Sear Engagement, Overtravel i pull weight) tylko wtedy, gdy broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Unikaj używania spustu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy i korozji.
- Nie modyfikuj spustu ani jego komponentów w sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń istniejącą jednostkę spustu z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER, postępując według tych kroków:
 - Dostosuj spust do punktów montażowych w broni.
 - Zabezpiecz spust na miejscu, używając dostarczonych śrub.
 - Potwierdź, że spust jest prawidłowo osadzony i nie porusza się podczas pociągnięcia.
- Przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że działa prawidłowo przed użyciem broni.

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Włącz blokadę spustu, gdy broń nie jest używana.
- Dostosuj siłę pociągu w razie potrzeby dla własnego komfortu i bezpieczeństwa, upewniając się, że pozostaje w zakresie od 8 oz do 2,5 lb.
- Po każdym użyciu oczyść spust i sprawdź go pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj spust i wszelkie komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i komponentów broni.
- Jeśli spust jest uszkodzony lub nieczynny, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERSin, jossa on 2Stage TIMNEY TRIGGER. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää liipaisinta oikein ja turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseesi ja sen komponentteja kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että liipasin on asennettu oikein ja tukevasti ennen käyttöä.
- Pidä liipaisin ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden turvallisuutta ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille välittömästi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä liipaisinta aina yhdessä REMINGTON 700 mallin kanssa.
- Ole tietoinen kaksoisliipaisimen estävän sivuturvallisuuden ominaisuudesta; varmista, että se on kytketty päälle, kun liipaisinta ei käytetä.
- Sääda liipaisimen asetuksia (Sear Engagement, Overtravel ja veto paino) vain, kun ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Vältä liipaisimen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruosteen ja korroosion estämiseksi.
- Älä muokkaa liipaisinta tai sen komponentteja millään tavalla, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn tai turvallisuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva liipaisinyhdistelmä aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER seuraavasti:
 - Kohdista liipasin aseeseen kiinnityskohtiin.
 - Kiinnitä liipasin paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
 - Varmista, että liipasin on kunnolla paikallaan eikä liiku vedettäessä.
- Suorita toiminnallinen tarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein ennen aseeseen käyttämistä.

2. Käyttö:

- Varmista ennen laukausta, että ase osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kytke liipaisimen estävä sivuturvallisuus päälle, kun asetta ei käytetä.
- Sääda veto paino tarpeen mukaan mukavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi, pitäen sen 8 oz 2,5 lbs alueella.
- Puhdista liipaisin jokaisen käytön jälkeen ja tarkista se mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä liipaisin ja kaikki komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja asekomponentteja.
- Jos liipaisin on vaurioitunut tai ei enää toimi, ota yhteys pätevään ammattilaiseen asianmukaisia hävitysmenetelmiä varten.

Lisätietoja ja tuki

Kaikki kysymykset tai huolet REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERSista, ota yhteys valmistajan asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat tuotepakkauksessa tai vieraile virallisilla verkkosivuilla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERSin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS med 2STAGE TIMNEY TRIGGER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av din avtryckare. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen och dess komponenter som om de är laddade.
- Se till att avtryckaren är korrekt och säkert installerad innan användning.
- Håll din avtryckare och alla vapendelar borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapensäkerhet och användning.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid avtryckaren tillsammans med ett vapen som är kompatibelt med REMINGTON 700modellen.
- Var medveten om den tvåläges avtryckarblockerande sidobromsen; se till att den är aktiverad när den inte används.
- Justera avtryckarens inställningar (spärrengagemang, överresor och avtryckarvikt) endast när vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Undvik att använda avtryckaren i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och korrosion.
- Modifiera inte avtryckaren eller dess komponenter på något sätt som kan påverka dess prestanda eller säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den befintliga avtryckarens monteringsdelar från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER genom att följa dessa steg:
 - Justera avtryckaren med monteringspunkterna på vapnet.
 - Säkra avtryckaren på plats med de medföljande skruvarna.
 - Bekräfta att avtryckaren är korrekt placerad och inte rör sig när den dras.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Innan du avfyrar, se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Aktivera den avtryckarblockerande sidobromsen när vapnet inte används.
- Justera avtryckarvikten efter behov för din komfort och säkerhet, och se till att den förblir inom intervallet 8 oz 2,5 lbs.
- Efter varje användning, rengör avtryckaren och inspektera den för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta avtryckaren och eventuella komponenter i enlighet med lokala regler angående elektroniskt avfall och vapendelar.
- Om avtryckaren är skadad eller inte längre fungerar, kontakta en kvalificerad professionell för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten.

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť REMINGTON 700 CALVIN ELITE s dvoustupňovým spoušťovým mechanismem TIMNEY. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění správného a bezpečného použití vaší spouště. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svým střelným zbraněm a jejími komponenty, jako by byly nabitě.
- Ujistěte se, že je spoušť správně a bezpečně nainstalována před použitím.
- Držte svou spoušť a všechny komponenty střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti a používání střelných zbraní.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte spoušť ve spojení se střelnou zbraní, která je kompatibilní s modelem REMINGTON 700.
- Buďte si vědomi funkce dvoupoložkového blokování spouště; ujistěte se, že je aktivována, když se nepoužívá.
- Nastavte parametry spouště (zajištění, přetahování a hmotnost spouště) pouze tehdy, když je střelná zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Vyhněte se používání spouště za vlhkých nebo mokřích podmínek, aby se předešlo korozi a rzi.
- Nemačkejte spoušť nebo její komponenty jakýmkoli způsobem, který by mohl ovlivnit její výkon nebo bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá.
- Odstraňte stávající spoušťový mechanismus ze střelné zbraně podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť REMINGTON 700 CALVIN ELITE podle těchto kroků:
 - Zarovnejte spoušť s montážními body na střelné zbraně.
 - Zajistěte spoušť na místě pomocí dodaných šroubů.
 - Potvrďte, že je spoušť správně usazena a nepohybuje se při stisknutí.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost před použitím střelné zbraně.

2. Použití:

- Před výstřelem se ujistěte, že je střelná zbraň mířena na bezpečnou oblast.
- Aktivujte blokadu spouště, když se střelná zbraň nepoužívá.
- Nastavte hmotnost stisku podle potřeby pro vaše pohodlí a bezpečnost, přičemž zajistěte, aby zůstala v rozmezí 8 oz 2,5 lbs.
- Po každém použití vyčistěte spoušť a zkontrolujte ji na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte spoušť a jakékoli komponenty v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a komponentů střelných zbraní.
- Pokud je spoušť poškozena nebo již nefunguje, kontaktujte kvalifikovaného odborníka pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně spouští REMINGTON 700 CALVIN ELITE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší spouště REMINGTON 700 CALVIN ELITE. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.