

# REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER - TIMNEY REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Il grilletto a 2 stadi Timney è disponibile in modelli dritti o curvi. Il peso di trazione è calibrato in fabbrica per 1 lb nel primo stadio e 1 lb nel secondo stadio (il secondo stadio è regolabile da 1 lb a 4 lbs di peso di trazione). Il grilletto a 2 stadi presenta superfici di lavoro in acciaio lavorato e indurito, fresate in acciaio per utensili A2, e tutti e tre i perni sono rivestiti in Teflon-nickel per una maggiore lubrificazione. Il corpo del grilletto e il pedale sono lavorati CNC utilizzando robotica all'avanguardia e i perni sono tagliati EDM da acciaio solido di alta qualità. Il corpo del grilletto utilizza un corpo in alluminio anodizzato e il pedale del grilletto e la sicura sono carbonittrurati, il che aumenta notevolmente la durezza superficiale e le proprietà di resistenza all'usura del metallo. I grilletto a 2 stadi Timney sono facilmente installabili senza bisogno di viti, forature o filettature. Rimuovendo semplicemente i perni esistenti, sostituendo il grilletto e reinserendo i perni esistenti, chiunque può sostituire un grilletto sulla propria Remington 700.



## Caratteristiche

- Nome: [TIMNEY REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: 883000108
- N. fab.: 533
- Modello: 700
- Tipo: 2-Stage
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 0.073kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 081950533008

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRILLETTO A 2 STADI TIMNEY REMINGTON 700
- Chi siamo

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRILLETTO A 2 STADI TIMNEY REMINGTON 700

## Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto a 2 stadi Timney per la tua Remington 700. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia sempre trattata come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma da fuoco e il grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Familiarizza con il funzionamento della tua arma da fuoco e del grilletto prima dell'uso.
- Non utilizzare il grilletto se appare danneggiato o malfunzionante.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e il grilletto per eventuali segni di usura o danni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il grilletto a 2 stadi Timney è progettato per l'uso esclusivo con la Remington 700. Non tentare di utilizzarlo con altre armi da fuoco.
- Regola il peso di trazione del grilletto solo se sei esperto nel processo di regolazione. Regolazioni improprie possono portare a condizioni di pericolo.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti. Farlo potrebbe annullare la garanzia e creare condizioni di pericolo.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- Non attivare il grilletto o tirare il grilletto dell'arma quando l'arma non è puntata su un bersaglio sicuro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Passaggi di Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi i perni esistenti dall'assemblaggio del grilletto.
- Sostituisci con attenzione il vecchio grilletto con il grilletto a 2 stadi Timney.
- Reinserisci i perni esistenti per fissare il nuovo grilletto in posizione.
- Conferma che il grilletto sia installato correttamente e funzioni correttamente prima dell'uso.

### 2. Istruzioni per l'Uso:

- Prima di sparare, assicurati che l'arma da fuoco sia puntata correttamente e che l'area sia libera da ostacoli.
- Per azionare il grilletto, applica una pressione costante sul pedale del grilletto fino a quando il colpo non viene esploso.
- Fai attenzione al tiro a due stadi: il primo stadio avrà un peso più leggero, seguito dal secondo stadio che richiederà un po' più di forza.
- Dopo aver sparato, controlla sempre l'arma da fuoco per assicurarti che sia sicura e scarica.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto a 2 stadi Timney e qualsiasi materiale di imballaggio associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei normali rifiuti domestici. Controlla le strutture o i programmi di smaltimento designati nella tua area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti nella tua area. Ricorda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi l'uso del tuo grilletto a 2 stadi Timney in modo responsabile e sicuro.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)