

SAKO TRIGGERS - TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Grilletto sostitutivo regolabile, stile Featherweight, a singolo stadio, per i fucili a otturatore più popolari, che offre tiri di grilletto puliti e nitidi, aiutando a migliorare la precisione. Parti interne lavorate con precisione e indurite per massima affidabilità. Regolabile per il peso del tiro (1-1/2-4 lb.), creep e overtravel. I dadi di bloccaggio mantengono le impostazioni. Il Sako Deluxe si adatta ai modelli della serie "A" L461, L579 e L61.



Caratteristiche

- Nome: [TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: 883400100
- N. fab.: 621
- Modello: Sako
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 104mm
- UPC: 081950006212

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY

Introduzione

Grazie per aver scelto il SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo prestazioni del grilletto regolabili e affidabili. Per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il grilletto come se fosse carico, anche quando credi che non lo sia.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Indossa protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Conserva il grilletto e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il grilletto e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Fai attenzione all'impostazione del peso di trazione (11/24 lb.) e assicurati che sia impostato secondo le tue preferenze e il tuo livello di abilità.
- Evita di modificare il grilletto oltre le specifiche del produttore.
- Assicurati che i dadi di bloccaggio siano saldamente serrati per mantenere le tue impostazioni.
- Non utilizzare il grilletto se mostra segni di malfunzionamento o se le parti interne sembrano danneggiate.
- Assicurati di conoscere il modello specifico della tua arma (il Sako Deluxe si adatta ai modelli della serie "A" L461, L579 e L61) prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto esistente secondo il manuale della tua arma.
- Installa il SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY seguendo questi passaggi:
 - Allinea il grilletto con i punti di montaggio.
 - Fissa saldamente il grilletto utilizzando le viti fornite.
 - Regola le impostazioni di peso di trazione, creep e overtravel come desiderato.
 - Serra i dadi di bloccaggio per fissare le tue regolazioni.

2. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Regola le impostazioni del grilletto secondo le necessità per il tuo stile di tiro.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza nella manipolazione delle armi quando utilizzi il grilletto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto in conformità con le normative locali.
- Se il grilletto è danneggiato o non è più in uso, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento.
- Controlla con le autorità locali per le linee guida specifiche sullo smaltimento relative agli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante il SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY, ti preghiamo di contattare il produttore o i rivenditori autorizzati.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it