

WINCHESTER 70 TRIGGERS - TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Offre un'interruzione pulita e precisa, completamente regolabile, aiuta a migliorare l'accuratezza

Grilletto sostitutivo, regolabile e in stile Featherweight, per fucili a otturatore popolari, che offre tiri del grilletto puliti e precisi, aiutando a migliorare l'accuratezza. Parti interne lavorate con precisione e indurite per la massima affidabilità. Regolabile per il peso di trazione (1-1/2-4 lb.), creep e overtravel. I dadi di blocco mantengono le impostazioni. Il Winchester 70 si adatta ai modelli Pre e Post-64 del Modello 70; il Modello 54 richiede un adattamento da parte di un armaiolo. Utilizza la sicurezza di fabbrica. Il Winchester 70 MOA si adatta ai Winchester Model 70 con gruppo grilletto MOA realizzato dal 2008 in poi. Peso di trazione regolabile da 1 a 3 libbre. Regolabile per over-travel.



Caratteristiche

- Nome: [TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: 883400170
- N. fab.: 401
- Modello: 70
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: Winchester
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 104mm
- UPC: 081950004010

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER

70 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo grilletto regolabili in stile featherweight e a singolo stadio per fucili a otturatore popolari. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di trovarsi in un luogo sicuro quando maneggi le armi da fuoco.
- Tieni l'assemblaggio del grilletto e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo grilletto e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo armi compatibili come specificato in questa guida.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- L'installazione o la regolazione impropria possono portare a scariche accidentali.
- Regolare il peso di trazione del grilletto troppo basso può risultare in spari non intenzionali.
- Utilizza sempre i meccanismi di sicurezza di fabbrica come specificato.

• Evitare i Rischi:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Non tentare di regolare il grilletto mentre l'arma è carica.
- Effettua tutte le regolazioni in un ambiente controllato, privo di distrazioni.
- Se riscontri problemi con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo professionista.

• Avvertenze Specifiche per il Pubblico:

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni.
- Assicurati che gli utenti inesperti siano sempre supervisionati da un adulto esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che la sicurezza sia inserita.
2. Rimuovi l'assemblaggio del grilletto esistente dal tuo Winchester Model 70 o Model 54, seguendo le istruzioni del produttore.
3. Installa con cura il grilletto WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 in conformità con le istruzioni incluse.
4. Regola il peso di trazione del grilletto tra 1 ½ e 4 libbre come desiderato, assicurandoti che i dadi di bloccaggio siano fissati per mantenere le impostazioni.
5. Testa il funzionamento del grilletto senza munizioni per assicurarti che funzioni correttamente.

- **Uso:**

1. Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione e prima dell'uso.
2. Regola l'overtravel secondo necessità per garantire un tiro pulito.
3. Quando sei pronto a sparare, assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
4. Mantieni una postura e una presa corrette mentre utilizzi l'arma.

- **Manutenzione:**

- Pulisci e ispeziona regolarmente l'assemblaggio del grilletto e l'arma per garantire prestazioni ottimali.
- Lubrifica le superfici del grilletto come raccomandato dal produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il grilletto è danneggiato oltre la riparazione, contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo da prevenire un uso non autorizzato.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o di consultare un armaiolo qualificato. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando utilizzi accessori per armi da fuoco.

Grazie per aver scelto il WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Goditi un tiro sicuro e responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it