

EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW - BERETTA USA

EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Componenti espulsore](#) > [Espulsori](#)

COMPATIBILE CON: S682, 20

Tutti gli estrattori richiedono un'installazione da parte di un armaiolo qualificato Beretta, non possono essere installati dall'utente.



Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913300623
- N. fab.: C52322
- Modello: S682,682
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW di Beretta USA. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si raccomanda di seguire attentamente tutte le indicazioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Non tentare di installare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un armaiolo qualificato Beretta.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per eventuali aggiornamenti o richiami sul prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non tentare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- L'installazione dell'EJECTOR deve essere eseguita esclusivamente da un armaiolo qualificato Beretta.
- Non tentare di installare il prodotto da solo, in quanto ciò può compromettere la sicurezza e la funzionalità.

2. Uso:

- Utilizza il prodotto solo in conformità con le specifiche del modello S682, 682.
- Verifica sempre che il prodotto sia correttamente installato e funzionante prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamenti, contatta immediatamente un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti di armamento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un rappresentante autorizzato di Beretta USA o un armaiolo qualificato.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo dell'EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW. È fondamentale seguire tutte le istruzioni e le raccomandazioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'utilizzo del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it